

T-PRO MX Faltpavillon

Aufbauanleitung




3 x 3 m



6 x 3 m


1 Zusammenbau

SCHRITT 1




Stellen Sie den Unterstand in die Mitte des zu schützenden Bereichs. Entfernen Sie die Abdeckung. Lassen Sie zwei Personen auf gegenüberliegenden Seiten stehen, greifen Sie die beiden äußeren Beine, heben Sie den Unterstand vom Boden ab und treten Sie rückwärts, bis Sie eine Armlänge Abstand haben.

SCHRITT 2a - 3 x 3 m - Faltpavillon




Fassen Sie die Unterseite der Raute (siehe Abbildung) an gegenüberliegenden Seiten. Heben Sie sie an und treten Sie gleichzeitig zurück, bis das Zelt vollständig geöffnet ist. Achten Sie dabei darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen. (Für das 6 x 3 m große Zelt siehe 2b)

SCHRITT 2b - 6 x 3 m - Faltpavillon




Jede Person sollte sich zum mittleren Bein der 6 m langen Seite begeben. Fassen Sie die Unterseite der Raute (siehe Abbildung) an, heben Sie sie an und treten Sie gleichzeitig zurück, bis das Zelt vollständig geöffnet ist. Achten Sie dabei darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.

SCHRITT 3



Aktivieren Sie den automatischen Schieber an jeder Ecke, indem Sie ihn mit einer Hand nach oben drücken, während Sie mit der anderen Hand das obere Ende des Beins festhalten. Der Schnappverschluss rastet in der Nut ein. Wiederholen Sie dies an allen anderen Beinen.


SCHRITT 4



Heben Sie zwei benachbarte äußere Beine an und ziehen Sie die inneren Beine heraus, bis der Schnappverschluss einrastet. Wiederholen Sie dies an allen Beinen. Heben oder nivellieren Sie das Zelt mithilfe der Einstelllöcher in der Nähe des unteren Endes jedes äußeren Beins.

2 Demontage


SCHRITT 1



Heben Sie die beiden äußeren Beine leicht an, drücken Sie den Druckknopf und schieben Sie die inneren Beine in die äußeren Beine. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

SCHRITT 2

Lösen Sie den Schnappverschluss



Lösen Sie den automatischen Schieber an jeder Ecke, indem Sie den Druckknopf drücken, um den Druck auf den Schieber zu lösen. Wiederholen Sie dies an allen vier Ecken.

SCHRITT 3



Fassen Sie die Oberseite der Raute an den gegenüberliegenden Seiten an, heben Sie sie an und rütteln Sie die Hütte leicht, während Sie auf Ihren Partner zugehen, bis sie zu etwa 75 % geschlossen ist. Fassen Sie die beiden äußeren Beine und drücken Sie sie zusammen, um sie vollständig zu schließen (achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen). Ziehen Sie die Schutzhülle darüber.

! Wichtige Hinweise:

WINDIGE BEDINGUNGEN:

STARKER WIND:

NASSES MATERIAL:

AUFBEWAHRUNG:

REINIGUNG:

REGEN:

Heringe oder Sandsäcke verwenden
Zelt abbauen.

Zelt vor dem Zusammenklappen trocknen lassen.

Bei Nichtgebrauch in der Schutzhülle aufbewahren.

Mildes Reinigungsmittel und Wasser verwenden.

Zelt nicht unbeaufsichtigt lassen.

Der Onlineshop für den modernen Trainer!

Service-Kontakt:
info@teamsportbedarf.de

TEAMSPORTBEDARF.DE

Trainingsunterlagen24 GmbH, Ramstedter Straße 24, 39326 Zielitz
www.teamsportbedarf.de

T-PRO MX PopUp Gazebo

Instructions




3 x 3 m



6 x 3 m


1 Assembly

STEP 1




Place shelter in center of area to be sheltered. Remove cover. Have 2 people stand on opposite sides, grasp two outer legs, lift off of ground and step backwards, stopping at arms length.

STEP 2a - 3 x 3 m - Gazebo




Grasp the bottom of the diamond (shown), on opposite sides. Lift up, and step backwards until shelter is fully opened, being careful not to pinch fingers (For the 6 x 3 m Gazebo see 2b)

STEP 2b - 6 x 3 m - Gazebo




Each person should move to middle leg of 6m-side. Grasp at bottom of diamond (shown), lift up and step backwards at the same time until shelter is fully opened, being careful not to pinch fingers at end of truss.

STEP 3



Engage the auto slider at each corner by pushing up with one hand while holding down top of leg with the other hand. Snap Button will engage in groove. Repeat on all other legs


STEP 4



Lift two adjacent outer legs up and pull out the inner legs until snap locks. Repeat on all legs. Raise or level the shelter using adjustment holes found near bottom of each outer leg.

2 De-assembly


STEP 1



Lift two outer legs slightly, depress snap button, telescope inner legs up into outer legs. Repeat on opposite side.


STEP 2

Release the Snap-button



Release auto slider at each corner by pushing Snap-Button to release pressure on slider. Repeat on all four corners.

STEP 3



Grasp top of diamond on opposite sides, lift up, shake shelter a little while stepping towards partner until unit is 75% closed, Grasp two outer legs, push together to fully close (do not pinch fingers). Put on cover bag

! Important notices:

WINDY CONDITIONS:	Use stake kit or weight bag set
HEAVY WIND:	Take shelter down.
WET FABRIC:	Let shelter dry before closing.
STORAGE:	Use cover bag when not in use.
CLEANING:	Use mild detergent and water.
RAIN:	Do not leave shelter unattended.