

Sicherheitshinweise

für Fußball-Dart XXL, Fußball Fußball-Billard XXL Arena und T-PRO Stadium und ähnliche aufblasbare Sportgeräte

Wichtige Sicherheitshinweise für Ihr Sportgerät

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Event-Highlight! Damit die Anlage sicher betrieben werden kann und lange Freude bereitet, beachten Sie bitte die folgenden Betriebs- und Sicherheitsgrundsätze:

Witterung & Einsatzort

Wetterbedingungen:

Die Anlage darf ausschließlich bei **trockener Witterung und Windstille** im Außenbereich oder in einer ausreichend hohen Halle betrieben werden.

Wind-Stopp:

Sobald mäßiger Wind aufkommt, ist der Betrieb aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und die Luft abzulassen.

Untergrund:

Der Aufstellort muss eben und frei von spitzen Gegenständen (Steinen, Glasscherben etc.) sein. Wir empfehlen die Verwendung einer Unterlegplane zum Schutz des Materials.

Elektrische Sicherheit & Gebläse

Zwingende Verankerung:

Die Anlage muss an allen vorgesehenen Punkten fest gesichert werden.

Alternativ-Sicherung:

Lässt der Untergrund keine Bodenanker (Heringe) zu, müssen zwingend **ausreichende Gewichte** (z. B. Sandsäcke) als Abspannpunkte verwendet oder eine Sicherung an festen Bauteilen (Wänden, Pfeilern) vorgenommen werden.

Dauerbetrieb:

Das Gebläse muss während der gesamten Nutzungsdauer ununterbrochen laufen. Achten Sie darauf, dass die Luftansaugöffnung des Gebläses niemals verdeckt wird.

Nutzung & Aufsicht

Keine Hüpfburg:

Die Anlage ist ein reines Zielspielgerät. Sie darf **unter keinen Umständen betreten, als Sprungkissen genutzt oder anderweitig belastet** werden

Kletterverbot:

Das Klettern oder Hängen am Sportgerät ist streng untersagt.

Ständige Aufsicht:

Sobald die Anlage aufgeblasen ist, muss **permanent eine erwachsene Aufsichtsperson** vor Ort sein, um die Sicherheit der Nutzer und die Standfestigkeit der Anlage zu überwachen.

Sicherheitsabstand:

Achten Sie darauf, dass Zuschauer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Schussbahn und zur Anlage einhalten.

Pflegehinweis

Halten Sie das Sportgerät sauber und trocken, Reinigen sie es nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln oder scharfen Gegenständen. Achten sie darauf, dass es sauber und trocken ist bevor sie es einlagern.

Fußball-Darts: Schutz der Klettfläche:

Vermeiden Sie den Kontakt der Front-Klettscheibe mit dem Boden, um Verschmutzungen zu verhindern. So bleibt die Haftkraft der Bälle optimal erhalten.

Behandeln Sie die Anlage mit Liebe, dann bleibt sie der Star auf jedem Fest!