

Sicherheitshinweise für Goal-Downsizer (Toreverkleinerer)



Wichtige Sicherheitshinweise für Ihr Sportgerät

Um die Freude am Spiel und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, beachten Sie bitte zwingend die folgenden Punkte:

Standfestigkeit & Aufbau

Kippsicherung:

Alle versetzbaren Tore müssen gemäß EN 16579:2018 permanent gegen Umkippen gesichert werden (z. B. durch Bodenverankerungen oder Kontergewichte).

Untergrund:

Stellen Sie das Tor nur auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund auf.

Regelmäßige Prüfung:

Kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen und Sicherungselemente vor jedem Spielbeginn auf festen Sitz.

Nutzung des Tores

Kein Klettern:

Bitte niemals auf den Torrahmen oder in die Netze klettern, hängen oder schaukeln. Es besteht akute Verletzungsgefahr durch Umkippen oder Materialbruch.

Zweckentfremdung:

Das Tor ist ausschließlich für den Fußballsport (bzw. den vorgesehenen Ballsport) konzipiert.

Nutzung des Goal-Downsizers (Torverkleinerer)

Umgang:

Nicht am Goal-Downsizer ziehen, hängen oder schaukeln. Die Konstruktion ist nicht für zusätzliche Gewichtsbelastungen ausgelegt.

Witterung:

Ab mäßigem Wind darf der Goal-Downsizer im Außenbereich nicht verwendet werden. Durch die vergrößerte Angriffsfläche (Segeleffekt) erhöht sich das Kipprisiko des Tores.

Demontage:

Bei Nichtgebrauch oder aufkommendem Sturm sollte der Torverkleinerer abmontiert und sicher gelagert werden.

Aufsichtspflicht

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt an oder mit den Toren spielen.

Weisen Sie alle Nutzer vor der ersten Verwendung aktiv auf diese Sicherheitsregeln hin.

*Vorsicht ist besser als Nachsicht!
Ein sicher fixiertes Tor sorgt für ein unbeschwertes Match.*