

Aufbauanleitung Mülltonne (100L)



Aufbauanleitung als Video:



1



Paketinhalt

2



Zuerst führen Sie die Schiene (Tritt-Mechanik) von oben durch die Aussparung zwischen den Griffen nach unten.

Achten Sie dabei auf die korrekte Richtung! Das runde Ende muss nach unten und mit der Öffnung von der Tonne weg zeigen.

Beschädigen Sie die Schiene dabei nicht!

3



Legen Sie dann den Deckel auf die Tonne

4



Drücken Sie dann jeweils 1 Scharnierbolzen von links und rechts durch die runden Aussparungen am Deckel in die Griffe der Tonne.

Achten Sie darauf, dass die Widerhaken (an den Scharnierbolzen) unten in die entsprechenden Löcher an den Griffen einrasten.

Der Onlineshop für den modernen Trainer !

Bestell-Hotline: 039208 / 4951-00
 Bestell-Fax: 039208 / 4951-13
 Bedruckung: 039208 / 4951-11

TEAMSPORTBEDARF.DE

Servicezeiten:
 Mo - Fr 9 - 20 Uhr
 Sa 9 - 13 Uhr

Trainingsunterlagen24 GmbH
 Ramstedter Straße 24, 39326 Zielitz
 www.teamssportbedarf.de

Aufbauanleitung Mülltonne (100L)



5



Stellen Sie die Mülltonne nun auf den Kopf und hängen sie das Fußpedal in die halboffene Rundung am Ende der Schiene (Tritt-Mechanik) ein.

Klappen Sie das Fußpedal in Richtung des Bodens der Tonne.

6



Drücken Sie die Wand der Mülltonne etwas weg vom Pedal, solange bis der seitliche Zapfen am Pedal in die Bohrung in der Wand einrastet.

Führen Sie das beidseitig aus.

7



Ihre neue Sportplatz-Mülltonne von TeamSportbedarf.de ist nun einsatzbereit.

8



Befestigung (optional):

Führen Sie einen Spanngummi* von oben durch das mittlere Loch zwischen den Griffen der Tonne. Dehen Sie den Spanngummi z.B. um ein Rohr der Barriere herum und legen Sie die Schlaufe um den Knauf.

*: Nicht im Lieferumfang

Der Onlineshop für den modernen Trainer !

Bestell-Hotline: 039208 / 4951-00
 Bestell-Fax: 039208 / 4951-13
 Bedruckung: 039208 / 4951-11

TEAMSPORTBEDARF.DE

Servicezeiten:
 Mo - Fr 9 - 20 Uhr
 Sa 9 - 13 Uhr

Trainingsunterlagen24 GmbH
 Ramstedter Straße 24, 39326 Zielitz
 www.teamSportbedarf.de