

Winkelskala-Aufkleber
für Aufständerung 118cm (Flachdach)

Winkelskala-Aufkleber
transparente outdoor-Klebefolie
mit Schutzkaminat
20x345mm

Teleskopstangen komplett
auseinanderziehen, gut reinigen/entfetten.
Dann Aufkleber aufkleben:
rückseitiges Trägerpapier von oben her ein paar
cm abziehen, Folie oben ansetzen mit ein bisschen
Abstand (ca. 1mm), dann das Trägerpapier weiter
nach unten abziehen und simultan die Folie mit dem
Finger oder einem Tuch andrücken

Teleskopstangen
wieder ineinanderschieben.
Darauf achten, dass der untere Rand
des Aufklebers nicht aufsteht.

