Hylat Baby

www.hylat.eu

Anna Konopka Konsystem, Beeskowerstr. 4, 15234 Frankfurt (O)
VATIN: USt-IdNr: DE 263 733 456

Warnhinweise / Consignes d'avertissement / Avvertenze / Waarschuwingen / Warnings / Varningar / Advarsler / Ostrzeżenia / Vyznámky upozornění / Varovné pokyny / Figyelmeztető utasítások / Advertencias / Avisos / Προειδοποιήσεις / Upozorenja / Предупреждения / Попередження / Avertismente / Opozorilni napotki / Ispejlimai



W864202-00
W864201-00
W864202-20

DE / EINFÜHRUNG

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KINDER-THERMOSKEN
ACHTUNG! Entrauchvorbeugung für spätere Einschlafzeiten aufwendeten! Verpflichtet lesen!

Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Produkts mit der Bedienung vertraut. Produkt nur wie beschrieben und für die vorgesehenen Einsatzzwecke benutzen. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung haftet der Hersteller nicht. PRÜFEN! Verwendung muss abgelehnt und die Kleidungsstücke entfernt und entsorgt werden, um jeglichen Kontakt mit dem Produkt zu vermeiden.

Herstellungsjahr und Monat.

Garantie: Verpackung und die Qualität und Langlebigkeit unseren Produkte überzeugt und gewährleisten eine Garantie von 10 Jahren. Bei Interessenfragen bitte per E-Mail: info@hylat.eu oder per Post: Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Warranty

INTENDED USE

Garantie

VERWENDUNGSZWECK

Die Produkte sind für die Benutzung durch Kinder im jeweiligen Verwendungsbereich bestimmt. Das Produkt ist nur zum Aufbewahren von Lebensmitteln und Getränken geeignet. Das Produkt darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Verwendung von Verzehrgutern oder Getränken, die nicht für den Verzehr geeignet sind, kann zu Verletzungen führen. Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Lebensmitteln oder Getränken, die bei der Verwendung Verletzungen verursachen können, gebracht werden. Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Lebensmitteln oder Getränken, die bei der Verwendung Verletzungen verursachen können, gebracht werden. Für aus bestimmungsgemäß Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

ACHTUNG!
PRODUKT NICHT MIKROWELLENFÄHIG SENSIBLE LEBENS!

ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt! Kleine Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Produkts spielen. Kleine Kinder können sich ernsthaft verletzen oder sich sogar ersticken. Die Verpackung und Teile des verwendeten Produkts können eine Erstickungsgefahr für Kinder darstellen. Das Produkt kann sich bei Berührung heißen. Es Überschreitung kann zu Verletzungen führen. Das Produkt kann sich bei Berührung heißen. Es Verbrennungsgefahr! Nur zum Kochen verwenden.

ACHTUNG! Maximum statisch Gewichtslast 80 kg.
Die Überschreitung kann zu Beschädigungen führen. Das Produkt darf nicht mit / oder Verletzungen kommen. Nicht auf zum Kochen verwenden.

ACHTUNG! Das Produkt ist für Kinder von 3 bis 14 Jahre geeignet.

ACHTUNG! Es darf nicht auf heissen Böden benutzt werden und die Temperatur des Produkts muss sauber und trocken sein.

ACHTUNG! Nicht sofortich herausnehmen!

ACHTUNG! Materials in der Nähe von offenen Feuer oder anderen starken Wärmequellen (wie z. B. Öfeln, Kochplatten, Grillgeräten, Kerzen usw.) Verbrennungsgefahr! Nicht Hitzeeinwirkung ausgesetzt. Nicht Hitzeeinwirkung ausgesetzt. Nicht Kochen, wenn der Kinder-Trinkbecher beschädigt oder nicht ausgerollt ist. Alle zusätzlichen Teile oder Verpackungsmaterialien sind vor der Verwendung des Produktes zu entfernen. Die Einhaltung der Hinweise ist wichtig.

PFLEGEANWEISUNG

Die Reinigung kann mit handwaschfähigen, sanften Reinigungsmitteln wie z. B. Seifenwasser erfolgen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel. Trocknen Sie Produkt vollständig.

ENTSORGUNG

Die Verpackung kann über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen.
Möglicherweise Sie Entsorgung des ausgedienten Produkts erfüllen Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

GB / INTRODUCTION

INSTRUCTIONS FOR CHILDREN'S STYLE THERMOS
IMPORTANT! Keep for future reference. Read carefully.

Familiarise yourself with the safety instructions before your first use of the product. Use the product only as described and for the intended purposes. Failure to observe the safety instructions and operating instructions will result in the manufacturer's liability being disclaimed. Use only for food or drinks. Instruction without the product that accident-free and intended use of the product. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use.

Year and month of manufacture.

Guarantee: Because we are convinced about the quality and durability of our products, we guarantee all products for 10 years. If you have any questions of interest, please contact us by e-mail: info@hylatbaby.com or by post: Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Warranty

INTENDED USE

Guarantee

The product is intended for use by children in the plastic interior only. This product is equipped with rubber coated feet and stabilizers for maximum stability and safe use. Use only in a dry, clean, and stable environment. Do not use the product for any other purpose. Do not use the product for any other purpose. Do not use the product if it is damaged and can result in injury and / or damage of the product. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper use.

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE! READ CAREFULLY!

WARNING! Never leave a child unattended! Small children must not play unattended near the product! Explain to your child and use the equipment safely. Small children can be injured or even suffocated by contact in order to avoid falls. The children's stop block is left to be used as a toy.

WARNING! Maximum total static load 80 kg.
Exceeding this can lead to product damage and / or injury. Do not jump on the stop stool.

WARNING! The product is suitable for children between 3-14 years.

WARNING! It must not be used on wet floors and the washing surface must be clean and dry.

WARNING! Do not lean sideways!

WARNING! Do not place the product near an open fire or other strong heat sources (such as electric or gas heaters).
WARNING! Do not use if the child's drinking cup is not complete.
WARNING! Remove all additional parts and packaging before first use! Observe the instructions!

CARE INSTRUCTIONS

It can be cleaned with a gentle ordinary household cleaning agent such as soapy water. To avoid damage, do not use bleach or abrasive cleaners. Do not use solvent or abrasive cleaners. Dry the product completely.

DISPOSAL

The packaging can be disposed of at the local recycling centre.
For optimal disposal of the product, please contact your municipal or city government.

FR / INTRODUCTION

MODE D'EMPLOI de maternelle pour enfant
ATTENTION! Gardez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Lisez attentivement.

Lisez la notice avant la première utilisation du produit. Le produit doit être utilisé par conformement à l'instruction et son utilisation prévue. Le non-respect des consignes de sécurité et du mode d'emploi du fabricant ne saurait être engagé. Instruction without the product that accident-free and intended use of the product. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Le fabricant ne saurait être responsabilité pour les dommages résultant d'un mauvais usage.

Année et mois de production.

Garantie: Il est tout à fait convaincu des produits solides de haute qualité, la société keeper vous offre une garantie de 10 ans pour tous nos produits. Si vous avez des questions d'intérêt, veuillez nous contacter par notre site keeper.com
Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Garantie

UTILISATION

Le produit est destiné uniquement à un usage personnel par les enfants à l'intérieur. Le produit est équipé des pattes caoutchoutées et des stabilisateurs pour une stabilité et une sécurité maximales. Utilisez uniquement dans un environnement sec, propre et stable. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé et peut causer des blessures et / ou des dommages au produit. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages résultant d'un mauvais usage.

AVERTISSEMENTS !

AVERTISSEMENT ! Ne laissez pas son enfant sans surveillance ! Ne laissez pas les petits enfants jouer sans surveillance à proximité du produit ! Expliquez à votre enfant et utilisez le matériel en toute sécurité. Les petits enfants peuvent se blesser ou même s'étouffer au contact afin de ne pas tomber. Le bloc-stop utilisé le marchepied peut entraîner comme un jouet.

AVERTISSEMENT ! Le charge statique maximale supportée 80 kg. Le poids qui y grand peut endommager le produit et / ou blessure. Ne pas sauter sur le tabouret de stop. Ne pas sauter sur le marchepied. Pas mettre en contact ni de marchepied.

AVERTISSEMENTS ! Le marchepied est destiné aux enfants de 3 à 14 ans.

AVERTISSEMENTS ! Ne pas utiliser sur sol mouillé. La surface pour les pieds doit être propre et sèche.

AVERTISSEMENTS ! Ne pas pencher d'un côté à l'autre.

AVERTISSEMENTS ! Ne placez jamais le marchepied près d'un flamme ou de toute autre source de chaleur (comme un radiateur électrique ou à gaz). Risque de brûlure ! **AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser si le gobelet de l'enfant est cassé.** **AVERTISSEMENT ! Avant la première utilisation, assurez-vous que le marchepied et tout ce que vous avez sur le surface stable et plate.**

INSTRUCTIONS POUR LES SOINS

Le produit peut être nettoyé avec des produits de nettoyage doux utilisés dans le ménage, p. ex. de l'eau avec le savon. Ne pas utiliser l'eau de javel ni les abrasifs, ainsi que des lilas abrasif ou une brosse pour éviter le endommager. Après utilisation ou le nettoyage, vous devez bien le sécher.

ÉLIMINATION

L'emballage comprise au point de recyclage local.
Se peut obtenir le renseignements sur la possibilité d'éliminer le produit au bureau l'administration locale.

ES / INTRODUCCIÓN

MODO DE EMPLEO de maternelle para niños
ATENCIÓN! Guárdelo lo sitio de poder lo consultar ulteriormente. Lean atentamente.

Lea la notice antes la primera utilización de producto. Le producto debe utilizar que conformement à l'instruction et son utilisation prévue. Le non-respect des consignes de sécurité et du mode d'emploi du fabricant ne saurait être engagé. Instrucción de la notice Nuestro producto está diseñado para un uso seguro y adecuado. Instrucción de la notice Nuestro producto está diseñado para un uso seguro y adecuado. Le fabricant ne saurait être responsabilité pour les dommages résultant d'un mauvais usage.

Anno de mes de production.

Garantía: Estamos tan seguros de nuestros productos sólidos de haute quality, la société keeper vous offre una garantía de 10 años por todos sus productos. Si tiene alguna duda de interés, por favor, contáctenos por nuestro sitio keeper.com
Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Garantía

PREVISTO USO

El producto está diseñado para el uso personal de los niños en el interior. Producto está equipado con patas caucho y estabilizadores para una estabilidad y seguridad máxima. Utilícelo en un entorno seco, limpio y estable. No utilice el producto para otros fines. No utilice el producto si está dañado y puede causar lesiones y / o daños al producto. El fabricante no se hace responsable por los daños causados por el uso indebido.

ADVERTENCIAS !

ADVERTENCIA ! No deje a su niño solo! ¡Los niños pequeños no pueden jugar en las proximidades del producto sin supervisión! Explique a su niño y utilice el equipo de forma segura. Los niños pueden lesionarse o incluso asfixiarse con el contacto para evitar caídas. El bloqueo que se pueda activar accidentes. Nunca usar el taburete como escapatoria o juguete.

ADVERTENCIA! Máximo total estático capacidad 80 kg. Sobrepasarlo puede causar daños al producto y / o lesiones. Nos saltaría sobre la plataforma de un banco.

ADVERTENCIA! El producto es adecuado para niños de 3 a 14 años.

ADVERTENCIA! Es prohibido usarlo en suelos mojados. Asegurarse de que la superficie de los pies sea limpia y seca.

ADVERTENCIA! No inclinarse hacia los laterales!

ADVERTENCIA! Nunca coloque el producto cerca de una llama o de otras fuentes de calor fuertes (tales como un calentador eléctrico o de gas). ¡Peligro de quemaduras! **ADVERTENCIA! El producto no debe utilizarse si el vaso del niño está roto.** **ADVERTENCIA! Antes de usarlo por primera vez, asegúrese de que el producto esté sobre una superficie lisa y estable.**

CONSEJOS EN RELACIÓN CON LA LIMPIEZA

El producto puede limpiarse con productos de limpieza suaves, por ejemplo, agua con jabón. No utilizar lejía ni materiales abrasivos, tampoco podrá abrasivos o cepillos para evitar dañarlo. Después de la utilización o limpieza, es debe secar bien el producto.

ELIMINACIÓN

Llevar el embalaje a un punto de reciclaje.
Información sobre la posibilidad de eliminación del producto utilizado puede obtenerse en los secretarías municipales.

IT / INTRODUZIONE

MANUALE D'UTILIZZO della pedana per bambini
ATTENZIONE! Conservare in istruzioni per l'eventuale consultazione in futuro. Leggere attentamente.

Consultare le istruzioni prima del primo utilizzo del prodotto. Il prodotto deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni ed il suo uso previsto. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza e del manuale di istruzioni del produttore non può essere ritenuto responsabile. Instruction without the product that accident-free and intended use of the product. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per i danni causati da un uso improprio.

Anno e mese di produzione.

Garanzia: Siamo convinti della qualità della società keeper che offre i prodotti dovrebbero durare di più qualità, tutti i nostri prodotti hanno la garanzia di 10 anni. Se hai domande di interesse, contattaci tramite il sito keeper.com
Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Garanzia

DESTINATARIO PREVISTO

Il prodotto è progettato esclusivamente ad uso personale da parte dei bambini all'interno. Il prodotto è dotato di piedini in gomma e stabilizzatori per una stabilità e sicurezza massime. Utilizzare in ambiente asciutto, pulito e stabile. Non utilizzare il prodotto per altri scopi. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e può causare lesioni e / o danni al prodotto. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio.

AVVERTENZE!

AVVERTENZA! Non lasciare il bambino incustodito! Bambini piccoli non devono giocare nelle vicinanze del prodotto! Spiegare al bambino e utilizzare l'attrezzatura in sicurezza. Bambini piccoli possono ferirsi o soffocare a contatto per evitare cadute. Il blocco di arresto può essere usato come giocattolo.

AVVERTENZA! Il carico statico massimo consentito 80 kg. Il carico può danneggiare il prodotto e / o lesioni. Non saltare sullo pedana. Non salire sulla pedana di un banco.

AVVERTENZA! Il prodotto è adatto per bambini da 3 a 14 anni.

AVVERTENZA! Non utilizzare sulle superfici bagnate. La superficie di appoggio per i piedi deve essere pulita e asciutta.

AVVERTENZA! Non sporgersi da un lato all'altro!

AVVERTENZA! Non posizionare mai il prodotto vicino alla fiamma o ad altre fonti di calore intense (ad esempio, stufe elettriche o a gas). AVVERTENZA! Non utilizzare se la tazza del bambino è rotta. **AVVERTENZA! Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia su una superficie piana e stabile.**

ZORGTIPS

Pulire il prodotto con prodotti per la pulizia delicati, ad esempio, acqua e sapone. Non utilizzare candeggina o detergenti abrasivi. Dopo l'utilizzo o la pulizia, è necessario asciugare bene il prodotto.

SMALTIMENTO

Per smaltire l'imballaggio, tenere presente che può essere riciclato.
Per ottenere ulteriori informazioni sulla possibilità di smaltire il rifiuto presso l'amministrazione del comune.

NL / INTRODUCTIE

HANDLEIDING kinderbeker (plastiekvorm)
OPMERKING! Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Zorgvuldig lezen.

Lees de instructies vóór het eerste gebruik. Dit product mag alleen worden gebruikt volgens de instructies en zijn bestemming. Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld. Instruction without the product that accident-free and intended use of the product. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik.

Productiejaar en -maand.

Garantie: Omdat we ons ervan bewust zijn dat onze producten duurzaam zijn, bieden we u 10 jaar garantie op al onze producten. Als u vragen hebt over de garantie, neem dan contact op met ons via e-mail: info@hylatbaby.com of per post: Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Garantie

BESTEMMING PRODUCT

Het product is uitsluitend bestemd voor privé gebruik door kinderen in de woning. Het product is uitgerust met rubberen voetjes en stabilisatoren voor een maximale stabiliteit en veilig gebruik. Gebruik alleen in een droge, schone en stabiele omgeving. Gebruik het product niet voor andere doeleinden. Gebruik het product niet als het beschadigd is en letsel en/of schadelijke aan het product kan veroorzaken. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

WAARSCHUWINGEN!

WAARSCHUWING! Laat je kind niet onbewaakt achter! Kleine kinderen mogen niet onder begeleiding naast het product spelen! Leg uit aan je kind en gebruik de uitrusting veilig. Kleine kinderen kunnen gewond raken of zelfs stikken door contact om te voorkomen dat ze vallen. De stopblok kan worden gebruikt als speelgoed.

WAARSCHUWING! Maximale totale statische belasting 80 kg. Overbelasting kan leiden tot productbeschadiging en/of letsel. Springen op het stopkrukje is verboden. Verboden om het platform opkleunen op is toegestaan.

WAARSCHUWING! Het stoofpotje is bestemd voor kinderen van 3 t/m 14 jaar.

WAARSCHUWING! Niet gebruiken op een natte ondergrond. De voetstroom moet schoon en droog zijn.

WAARSCHUWING! Niet naar de zijkanten leunen!

WAARSCHUWING! Plaats het product nooit in de buurt van een open vuur of andere sterke warmtebronnen (zoals bijvoorbeeld elektrische of gas-kachels). WAARSCHUWING! Gebruik het product niet als het beschadigd of niet compleet is. **WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het onderste rug een stabiele en effen ondergrond staat voordat u het gebruikt.**

ONDERHOUDSADVIES

Het product kan worden gereinigd met zachte huishoudelijke reinigingsmiddelen, zoals zeepwater. Om schade te voorkomen, mag u geen bleekmiddelen of schurende reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Droog het product volledig af.

VERWIJDERING

De verpakking naar een lokaal recyclingpunt verpakken.
Informatie over het wegbringen van het afgedankte product vraag u bij de gemeente verkrijgbaar.

PL / WSTĘP

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA pojemnika dla dzieci
UWAGA! Zachować do późniejszego wykorzystania. Przeczytać uważnie.

Zapoznaj się z instrukcją przed pierwszym użyciem produktu. Produkt powinien być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji producenta nie ponosi odpowiedzialności. Instrukcja instrukcji należy zabrać z produktu, a samoprzylepne fabrycznie wyczyścić. Aby zbierać do niego i nie kontaktu. Nie używać do jedzenia lub napojów, które mogą powodować obrażenia. Nie używać do jedzenia lub napojów, które mogą powodować obrażenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Rok i miesiąc produkcji.

Gwarancja: Jesteśmy przekonani, że produkty mają solidną jakość i wytrzymałość, na wszystkie nasze produkty udzielamy gwarancji 10 lat. Jeśli masz pytania dotyczące gwarancji, skontaktuj się z nami przez stronę internetową keeper.com
Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Gwarancja

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do prywatnego używania przez dzieci wewnątrz pomieszczeń. Produkt wyposażony jest w gumowane nóżki i stabilizatory zapewniające maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. Stosować w suchym, czystym i stabilnym środowisku. Nie używać produktu do innych celów. Nie używać produktu w przypadku uszkodzenia, ponieważ może to powodować obrażenia i / lub uszkodzenia produktu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

OSTRZEŻENIA!

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki! Małe dzieci nie powinny bawić się w pobliżu produktu bez nadzoru! Wyjaśnij dziecku i bezpiecznie korzystaj z wyposażenia. Małe dzieci mogą ulec obrażeniom lub nawet zostać uduszone w wyniku kontaktu, aby uniknąć upadku. Blokada zatrzymania dziecka może być wykorzystana jako zabawka.

OSTRZEŻENIE! Maksymalne łączne obciążenie statyczne 80 kg. Przekroczenie wy obciążenia może skutkować uszkodzeniem produktu / lub obrażeniami. Nie wolno skakać po produkcie. Nie wolno wchodzić na produkt.

OSTRZEŻENIE! Produkt nadaje się dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

OSTRZEŻENIE! Nie używać na mokrym podłożu. Powierzchnia oparcia dla stóp musi być czysta i sucha.

OSTRZEŻENIE! Nie wychylać się na boki!

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie umieszczaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (takich jak grzejniki elektryczne lub gazowe). OSTRZEŻENIE! Produktu nie należy używać, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny. **OSTRZEŻENIE! Przed pierwszym użyciem upewnij się, że produkt jest na stabilnej i płaskiej powierzchni.**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

Produkt należy czyścić łagodnymi środkami czyszczącymi używanymi w gospodarstwie domowym, np. wodą z mydłem. Aby uniknąć uszkodzenia, nie używać środków czyszczących na bazie rozpuszczalników lub ścierających. Produkt dokładnie osuszyć.

UTYLIZACJA

Opakowanie można oddać do miejscowych punktów recyklingu.
Informacji o możliwości usunięcia zużytego produktu się udzielane można zasięgnąć w urzędzie gminy lub miasta.

CZ / ÚVODNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ pro dětskou termosku
POZOR! Ponechte na budoucí upotřebení. Nebudete pečlivě.

Přečtení pečlivě si ještě nejdříve použití výrobku. Výrobek nesmí být upotřebován (nějakou v oblasti a nenaráží in namenom upotřebení. Nedodržení bezpečnostních pokynů a pokynů výrobce se nepřebírá odpovědnost. Přečtěte si návod na obsluhu a samolepicí kartičku odstraňte, aby díky tomu nebyl v dítě. Nepoužívejte k jídlu nebo k pití, které by mohly způsobit zranění. Nepoužívejte k jídlu nebo k pití, které by mohly způsobit zranění. Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.

Rok a měsíc výroby.

Záruka: Jsme si jistí, že jsou kvalitní tvrdý výrobek a jejich odolnost, a proto na všechny své produkty poskytujeme 10 let záruku. Pokud máte zájem o záruku, kontaktujte nás e-mailem: info@hylatbaby.com nebo poštou: Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Záruka

ÚČEL POUŽITÍ

Výrobek slouží k užití pro uzavřené použití dětí v interiéru. Produkt má protiskluzovou gumovou podrážku a stabilizátory pro maximální stabilitu a bezpečné používání. Používejte v suchém, čistém a stabilním prostředí. Nepoužívejte produkt k jiným účelům. Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený, a může způsobit zranění a / nebo poškození produktu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ! PEČLIVĚ PŘEČTĚTE!

VAROVÁNÍ! Nikdy nenechávejte samotné! Malé děti nesmí v blízkosti produktu bez dozoru! Vysvětlete dítěti a bezpečně používejte vybavení. Malé děti se mohou zranit nebo dokonce udusit kontaktem, aby se zabránilo pádům. Blokovací zařízení lze ponechat jako hračku.

VAROVÁNÍ! Maximální statická hmotnost zátěže je 80 kg. Překročení způsobí v poškození výrobku a / nebo zranění. Na stoličku se nesmí vyskočit. Na stoličku se nesmí vyskočit. Nesmí se dotýkat a nadávat na stoličku.

VAROVÁNÍ! Výrobek je vhodný pro věk od 3 do 14 let.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte na mokrém povrchu. Povrch chápání musí být suchý a čistý.

VAROVÁNÍ! Nikam pouštět se dítě nesmí naklánět na stranu!

VAROVÁNÍ! Produkt nikdy nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných silných zdrojů tepla (jako jsou elektrické nebo plynové topné prvky). Nebezpečí popálení! **VAROVÁNÍ! Pokud je hrnek dítěte poškozený, produkt nepoužívejte.** **VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že stojí na stabilním a rovném povrchu.**

PŘÍPRAVY PRO ČIŠTĚNÍ

Produkt lze čistit běžnými domácími čisticími prostředky, jako je mýdlová voda. Abyste zabránili poškození, nepoužívejte bělicí prostředky ani abrasivní čisticí prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrasivní čisticí prostředky. Produkt důkladně vysušte.

LIKVIDACE

Obal můžete odevzdat na místním sběrném dvoru.
Pro informace ohledně dodržování ustanovení odstranění produktu se obraťte na místní obecní, nebo městský úřad.

HU / INTRODUCTION

INSTRUCTIONS FOR USE for children's pots
ATTENTION! Keep for future reference. Read carefully.

Familiarise yourself with the safety instructions before your first use of the product. Use the product only as described and for the intended purposes. Failure to observe the safety instructions and operating instructions will result in the manufacturer's liability being disclaimed. Instruction without the product that accident-free and intended use of the product. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. Do not use the product for food or drinks that may cause injuries. The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use.

Year and month of manufacture.

Guarantee: We are confident that our products are durable, we guarantee all products for 10 years. If you have any questions of interest, please contact us by e-mail: info@hylatbaby.com or by post: Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Guarantee

INTENDED USE

The product is intended for use by children in the interior only. The product is equipped with rubber feet and stabilizers for maximum stability and safe use. Use only in a dry, clean and stable environment. Do not use the product for other purposes. Do not use the product if it is damaged and may cause injuries and / or damage to the product. The manufacturer is not responsible for damage resulting from improper use.

WARNINGS!

WARNING! Never leave a child unattended! Small children should not play in the vicinity of the product without supervision! Explain to your child and use the equipment safely. Small children may be injured or even suffocated by contact to avoid falls. The stop lock can be used as a toy.

WARNING! Maximum static load capacity 80 kg. Exceeding the load capacity may cause damage to the product and / or injury. Do not jump on the stool. Do not climb on the stool. Do not touch or curse the stool.

WARNING! The product is suitable for children aged 3 to 14 years.

WARNING! Do not use on wet floors. The surface of the feet should be clean and dry.

WARNING! Do not lean sideways!

WARNING! Never place the product near an open fire or other strong heat sources (such as electric or gas heaters). **WARNING! The product should not be used if the child's cup is broken.** **WARNING! Before first use, make sure the product is on a stable and level ground.**

CARE TIPS

The product can be cleaned with mild household cleaners, such as soapy water. To avoid damage, do not use bleach or abrasive cleaners. Do not use solvent or abrasive cleaners. Dry the product thoroughly.

DISPOSAL

Dispose of the packaging at the local recycling centre.
For information about the disposal of used product, please contact your municipal or city government.

HR / UVOD

NAVODILA ZA UPORABO pvojčka za otroke
POZOR! Shranite za kasnejšo uporabo. Natančno preberite.

Preberite varnostna navodila pred prvo uporabo izdelka. Izdelek mora biti uporabljen izključno v skladu z navodili in namenom uporabe. Ne prevzamemo odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil in navodil za uporabo. Instrukcja bez produktu, że wypadek i zgodne z przeznaczeniem produktu. Nie używać do jedzenia lub picia, które mogą powodować obrażenia. Nie używać do jedzenia lub picia, które mogą powodować obrażenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Leto in mesec proizvodnje.

Jamstvo: Prepričani smo, da imamo trajne, izjemno kakovostne izdelke, za vse naše izdelke nudimo deset-letno jamstvo. Imate vprašanja glede jamstva, nas kontaktirajte na naslovu keeper.com
Anna Konopka Konsystem, Beeskoweer Str. 4, Frankfurt (O) 15234, Germany, E-mail: Hotline: info@hylatbaby.com

Jamstvo

NAMEN UPORABE

Izdelek je izdelan le za uporabo za zaprtim delu v zaprtih prostorih. Izdelek je opremljen z gumijasto noge in gumijasto stabilizatorji za maksimalno stabilnost in varno uporabo. Uporabljajte v suhem, čistem in stabilnem okolju. Ne uporabljajte izdelka za druge namene. Ne uporabljajte izdelka, ki je poškodovan in lahko povzroči poškodbe in / ali poškodbe izdelka. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe.

OPOZORILO! NE MEČITE STRAN! NAČAČNO PREBERITE!

OPOZORILO! Otrok ničesar ne sme biti nikoli brez nadzora! Mali otroci ne smejo igrati bližo samega izdelka! Pojasnite otroku in varno uporabljajte opremo. Mali otroci se lahko poškodujejo ali celo zadušijo, ko se ne bi mogli ujeti. Blokirni gumb se lahko uporabi kot igrača.

OPOZORILO! Maksimalna skupna statična obremenitev je 80 kg. Preobremenitev lahko povzroči poškodbe izdelka in / ali telesne poškodbe. Ne skačite na stopalo. Ne plezajte na stopalo. Ne dotikajte se ali kleti stopalo.

OPOZORILO! Izdelek je primerno za otroke stare od 3 do 14 let.

OPOZORILO! Ne uporabljajte na mokrih tleh. Površina naslona za stopala mora biti čista in suha.

OPOZORILO! Ne naglašati se na robove!

OPOZORILO! Nikoli ne nameščajte izdelka v bližino ali v bližino vžigalnega ognja ali drugih močnih toplotnih virov (kot npr. električni ali plinski grelniki). OPOZORILO! Ne uporabljajte, kadar je otroška skodelica poškodovana. **OPOZORILO! Pred prvo uporabo se prepričajte, da imate izdelek na stabilni in ravni podlagi.**

NASVETI ZA NEGO

Izdelek je treba čistiti z nežnimi gospodinjskimi sredstvi, kot je npr. mehčalna v gospodinjstvu, npr. voda z milnico. Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte belila ali abrasivnih sredstev. Ne uporabljajte topil ali abrasivnih sredstev. Izdelek temeljito osušite.

ODSTRANITEV

Embalažo lahko izročite v najbližjem zbirnem centru.
Za informacije glede odstranjevanja uporabljenega izdelka se obrnite na svoj občinski ali mestni.

DVD

BEVEZETÉS

Garancia

MAGYARUL! UTASÍTÁSI gyorsú felépítése:
FIGYELMEZTETÉSEK és biztonsági utasítások. Olvassa el figyelmesen.

A termék első használata előtt, kérjük, olvassuk szorosan át a kezelési utasítást! A terméket tartsuk a hozzáférhető helyen a jövőbeli szükséglet esetére! A termék csak a fent megadott célokra használható! Ez a termék csak beltéri használatra szolgál, szabadban tilos az megfelelő használat. A szabó használat utasítás ad ki nem a termékre, és az tartalmazó hanyagul. A kár és az ebből fakadó, a gyártó nem felelős az ebből fakadó.

A gyártás évi és hónapja:

Szerszám és a termék az ideje az egyszerű és a kezelési utasítás szerint kezelik kivétel, az eltérő nagy-utasítás pontosságát is a szerszám és a termék szerint. Ez a szerszám és a termék szerint a szerszám és a termék szerint a szerszám és a termék szerint.

Szerszám és a termék szerint szerszám és a termék szerint szerszám és a termék szerint