



Mafor_n

Mafor_s

DIE KLARSPÜLER VON DR.SCHNELL

EINSATZBEREICH MAFOR N

MAFOR N Hochleistungsklarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei weichem bis mittelhartem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL-Dosiergerät.

pH conc

0	2	4	6	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

EINSATZBEREICH MAFOR S

MAFOR S Universalklarspüler für alle gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hartem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL-Dosiergerät. In Kombination mit CONVECTOR auch zur Reinigung von Konvektomaten und Kombidämpfer geeignet.

HINWEIS MAFOR S

MAFOR S niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen!

pH conc

0	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

BESONDERE PRODUKTEIGENSCHAFTEN VON MAFOR N UND MAFOR S:

- Gewährleisten glänzendes, streifenfreies Geschirr
- Schonend für Dekor und Gläser
- Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaubremsenden Wirkstoffen wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung des Spülgutes erreicht
- Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln

ANWENDUNG VON MAFOR N UND MAFOR S:

- Zugabe zur Spülflotte über Dosiergerät
- In den Vorratsbehälter des Klarspüler-Dosiergerätes füllen oder das Originalgebinde an die Zuleitung zum Klarspüler-Dosiergerät anschließen. Die Dosierung wird automatisch über das Dosiergerät auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt.

DOSIERUNG VON MAFOR N UND MAFOR S:

Die übliche Dosierung liegt bei 0,2 bis 0,4 g/l Klarspülwasser.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Kanister à 10 kg Art.-Nr. 20107
 Kanister à 20 kg Art.-Nr. 20106
 200 kg Fass Art.-Nr. 20108



Karton mit 12 Fl. à 1 Liter Art.-Nr. 00314
 Kanister à 10 kg Art.-Nr. 20117
 Kanister à 20 kg Art.-Nr. 20120
 200 kg Fass Art.-Nr. 20118

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. 0515