

## WEPOS Whirlpoolsystem Reiniger

### Beschreibung:

Konzentrat! Reicht für 10 Anwendungen. Desinfiziert und reinigt. Gegen Bakterienwachstum, Keime, Pilze im Rohrleitungs- & Düsensystem.

### Wirkung:

Desinfiziert und reinigt Whirlpools und Whirlwannen. Für Rohrleitungs- und Restwasserdesinfektion. Verhindert unerwünschtes Bakterienwachstum und beseitigt gründlich Keime, Bakterien, Pilze, Legionellen und andere Mikroorganismen, die sich in schwer zugänglichen Bereichen des Whirlpools ansiedeln können. Verhindert unangenehme Geruchsbildung. Beseitigt gründlich Seifenreste, Fettablagerungen und Kalk und damit die Ernährungsgrundlage für Mikroorganismen.

### Einsatzbereich:

Für Whirlpools, Wannen und ähnliche Einsatzbereiche. Zur Desinfektion von Rohrleitungssystemen und Düsen in Whirlpools. Auch für Pools mit einem internen halbautomatischen oder vollautomatischen Reinigungssystem.

### Anwendung:

Den Whirlpool entweder nach dem Baden oder frisch mit Wasser füllen, so dass die höchstgelegene Düse vollständig bedeckt ist. 100 ml Whirlpoolsystem Reiniger zugeben und das System anstellen. 15 Minuten laufen lassen. Anschließend das Wasser ablaufen lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Bei Whirlpools mit integriertem Desinfektionssystem den Whirlpoolsystem Reiniger in den dafür vorgesehenen Dosierbehälter geben. Herstellerhinweise immer beachten.

### Sonstiges:

Produkt fällt unter die Biozid Richtlinie 98/8/EG. BAuA-Rg.Nr.: N-32693.

1000 ml Flasche  
(4 Stck. im Karton)

### Technische Daten

- Dichte: 1,01 g/ml
- pH-Wert: ca. 2,5
- Aussehen: klar
- Geruch: wahrnehmbar

### Gefahrenhinweise:

Verursacht Hautreizungen.  
Verursacht schwere Augenreizung.

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.



### Verpackungseinheit

Stand 02/2019

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu *behandelnden* Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.

*Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*