



LED-HANDLEUCHTE LI-ION

DHL 3/7

ARTIKEL-NR. 15161



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 07.04.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 INBETRIEBNAHME	3
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	4
5 ENTSORGUNG	4
6 TECHNISCHE DATEN.....	4
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (LAMPE)	5
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (LADEGERÄT)	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
- Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung des Aufladegeräts übereinstimmt.
- Betreiben Sie die Leuchte niemals in explosions- oder brandgefährdeter Umgebung!
- Das Aufladegerät dient nur zum Aufladen des Akkus. Die Lampe nicht (mit angeschlossenem Netzteil) permanent betreiben!
- Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn das Schutzglas gebrochen ist
- Benutzen Sie das Netzteil niemals, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Legen Sie niemals leicht entflammbare Gegenstände auf die Lampe, während diese eingeschaltet ist. (z.B. Kleidung, usw.).
- Halten Sie die Lampe und das Netzteil vor Regen, Feuchtigkeit und Nässe fern.
- Halten Sie Abstand zwischen der Lampe und der angestrahlten Fläche.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Sollte der Akku beschädigt sein oder auslaufen, berühren Sie es niemals mit den Fingern oder einem anderen Körperteil. Bringen Sie kaputte Elektrogeräte und Batterien immer zur Entsorgung in eine kommunale Entsorgungsstelle!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Handleuchte eignet sich zum Ausleuchten von Innenräumen.
- Die Handleuchte eignet sich nicht zur Verwendung im Dauerbetrieb in Verbindung mit dem angeschlossenen Netzteil!

2 INBETRIEBNAHME

- Die Handleuchte wird schon komplett montiert geliefert.
- Laden Sie die Handleuchte mit dem mitgelieferten 230V Ladegerät auf.
- ACHTUNG: Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass die Handlampe ausgeschaltet ist und keine Lampe mehr leuchtet.
- Das Laden des Akkus wird mit dem roten Leuchten der Betriebslampe angezeigt.
- Sobald die Handlampe vollkommen geladen ist, leuchtet die Betriebslampe grün.
- WICHTIG: Ziehen Sie das Ladekabel unbedingt ab, wenn das Lämpchen grün leuchtet! Übermäßiges Laden führt zu einer Verringerung der Akkulebenszeit!

3 BEDIENUNG

- Drücken Sie den Powerknopf einmal um die Hautlampe einzuschalten.
- Wenn Sie den Powerknopf ein zweites Mal drücken, wird die Leuchtkraft der Hauptlampe stärker.
- Drücken Sie ein drittes Mal auf den Powerknopf, gehen die kleinen Lämpchen am Lampenkopf an (und die Hauptlampe aus).
- Beim vierten Drücken des Powerknopfes schalten Sie die Handlampe komplett aus.
- Mit der magnetischen Halterung und den 2 beweglichen Haken können Sie die Lampe an verschiedenen Gegenständen einfach anbringen.

4 WARTUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung nur ein leicht angefeuchtetes Tuch.
- Gerät niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen!
- Lagern Sie die Handlampe immer an einem trockenen, sauberen und witterungsbeständigen Ort.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung Ladegerät	230V / 50 Hz
Ausgangsleistung Ladegerät	5V (DC) / 1000 mA
Schutzklasse Ladegerät	II
Schutzklasse Lampe	III
Schutzart Lampe & Ladegerät	IP20
Ladezeit	ca. 4-5 h
Lichtstrom max.	250 lm
Akkutyp Lampe	3,7V / 1800 mA / Lithium
Leistung LED Lampe	3W

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (LAMPE)

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

LED-Handleuchte Li-Ion DHL3/7

Artikel-Nr.:
Article-No.:

15161

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

07.04.2022

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (LADEGERÄT)

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Ladegerät für Handleuchte Li-Ion DHL3/7

Artikel-Nr.:
Article-No.:

15161

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-2-29:2004+A2:2010+A11:2018
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+
A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013/A1:2019**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

07.04.2022

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer