



UNIVERSAL LED- MAGNETLEUCHTEN SET „HELIO“

ARTIKEL-NR. 15165



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 07.03.2023

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
- Betreiben Sie die Leuchte niemals in explosions- oder brandgefährdeter Umgebung!
- Benutzen Sie die Leuchte niemals, wenn das Schutzglas gebrochen ist
- Legen Sie niemals leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Kleidung, usw.) auf die Leuchte, während diese in Betrieb ist.
- Halten Sie die Leuchte vor Regen, Feuchtigkeit und Nässe fern.
- Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen!
- Leuchten Sie niemals direkt in die Augen von Personen oder Haustieren!
- Sollten die Batterien beschädigt oder ausgelaufen sein, berühren Sie diese niemals mit den Fingern oder einem anderen Körperteil! Bringen Sie kaputte Elektrogeräte und Batterien immer zur Entsorgung in eine kommunale Entsorgungsstelle!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Halten Sie die Leuchte vor starker Hitze bzw. Sonneneinstrahlung fern!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	CE-Kennzeichnung
	Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!

2 TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	4,5V (3x 1,5V AAA Mignon)
Anzahl LED´s	9
Maße	255x40mm
Gewicht	0,35 kg

3 ÜBERSICHT



4 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG

- Jede Leuchte benötigt drei 1,5V AAA Batterien.
- Um die Batterien zu wechseln, gehen Sie bitte wie folgt vor:
 - Drehen Sie den Magnetfuß auf.
 - Nehmen Sie das Batteriefach heraus.
 - Legen Sie 3x AAA-Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polung!
 - Setzen Sie das Batteriefach wieder ein und drehen Sie es fest zu.
- Zum Ein-/Ausschalten einfach die Ein-/Ausschalttaste drücken.
- HINWEISE:
 - Schwache Batterien führen zu Störungen im Betrieb des Geräts.
 - Bitte ersetzen Sie die Batterien, wenn das Licht sehr schwach wird.
 - Schalten Sie den Netzschalter immer in die Position "OFF", wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

5 WARTUNG & ENTSORGUNG

- Gerät niemals unter fließendem Wasser reinigen oder in Wasser eintauchen! Im Bedarfsfall mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Lagern Sie die Leuchte immer an einem trockenen, sauberen und witterungsbeständigen Ort.
- **WICHTIG:** Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entnehmen!
- Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
- Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Universal LED-Magnetleuchten Set Helio

Artikel-Nr.:
Article-No.:

15165

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**R. Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

07.03.2023

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer