



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

02/2016

IRSA WPC-Reiniger für WPC (Wood Plastic Components), Polyrattan, etc.

Inhaltsstoffe:

Wasser, < 5% nichtanionische Tenside, Benzisothiazolinone, Methyllisothiazolinone.

Einsatzgebiete:

Der IRSA WPC Reiniger wird als Grundreinigung von WPC (Wood-Plastic-Composites), und Polyrattanflächen eingesetzt. Der speziell entwickelte IRSA WPC-REINIGER beseitigt atmosphärische Verschmutzungen, Algenbefall, Vergrauungen, Fett, Öl und sonstige Verunreinigungen. Das umweltfreundliche Reinigungskonzentrat entfernt Schmutz auch aus Riffelungen, Ritzen und Rillen.

Anwendung/Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur nicht unter + 8 °C, nicht in praller Sonne.

Trockenzeit nach der Anwendung beträgt ca. 12 – 24 Std. Unterschiedliche Flächen reagieren unterschiedlich, vor Anwendung an unauffälliger Stelle Musterfläche anlegen.

IRSA -WPC-REINIGER (je nach Grad der Verschmutzung) pur oder maximal 1:10 mit Wasser verdünnt auf die vorgewasste WPC-Oberfläche auftragen und ca. 3 – 5 Min. einwirken lassen. Anschließend mit Wurzelbürste oder Reinigungsvlies (Pad) und mit Wasser abbürsten. IRSA-WPC-REINIGER nicht antrocknen lassen, sondern abschnittsweise arbeiten. Gelösten Schmutz aufnehmen und mit klarem Wasser nacharbeiten. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Verbrauch: Ca. 15 – 80 ml/m², d. h. 1 Liter IRSA-WPC-REINIGER reicht für ca. 12 – 65 m² Fläche pro Auftrag.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde mind. 1 Jahr haltbar. Angebrochenes Gebinde luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Wichtige Hinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. IRSA-WPC-REINIGER von Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Verursacht schwere Augenreizung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Gebindegrößen: 1 Liter, 2,5 Liter