

Montage-/ Betriebsanleitung für SSC-LUXon Wandleuchten MIENTO / MOVI

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: - im Innen- und Außenbereich verbaut werden - Schutzart IP44, geeignet für die Verwendung in Feuchträumen - keinen starken mechanischen Belastungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden - nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden - nicht verändert oder modifiziert werden sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität! Das Typenschild darf nicht entfernt werden

▲ Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen!
Es besteht Lebensgefahr!

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

- ▲ Die komplette Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgeführt werden, welche mit den geltenden Richtlinien vertraut ist. Nachfolgend „Elektro-Fachkraft“ genannt.
- ▲ Für den sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer die Montage-/Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts vollständig gelesen und verstanden haben.
- ▲ Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es in Ordnung ist. Ist das Gerät oder sind Teile davon defekt, muss es von einer Elektro-Fachkraft instandgesetzt werden.
- ▲ Nur vom Hersteller zugelassene Lampen/Leuchtmittel verwenden. Die max. Lampenleistung in Watt darf nicht überschritten werden
- ▲ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.
- ▲ Der sichere Betrieb des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Bewahren Sie diese Montage-/Betriebsanleitung deshalb auf. SSC-LUXon GmbH übernimmt keine Haftung, falls die hier aufgeführten Anweisungen nicht befolgt werden oder die Leuchte einem unsachgemäßen Gebrauch zugeführt wird.

3. Montage & Konfiguration

▲ **Achtung:** Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten bevor mit den Arbeiten begonnen wird (Haupt-schalter/-Sicherung ausschalten)! Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehör bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

▲ Die in den Abbildungen angedeuteten Leitungsführungen dienen lediglich der stark vereinfachten Darstellung. Sie stellen keinesfalls eine Anschlußempfehlung dar! Der Anschluß darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

▲ Beim Bohren auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten. Kabel immer so führen, dass es nicht die Leuchte berührt. **Abb.5.2**

3.1 Montageort

Das Produkt ist geeignet für die Montage im Innen- & Außenbereich. Das Produkt darf nur an stabilen und kippfesten Wänden montiert werden. Das Produkt keinesfalls abdecken, insbesondere nicht mit Isoliermaterial, Brandgefahr!

▲ Bestandteile der Leuchte und vor allem die Lampen/Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Insbesondere bei Halogenlampen/Leuchtmittel. Ausreichend Abstand (0,5 m) zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge etc.) und brennbaren Materialien halten (Entflammungstemperatur < 250°C)!

4. Betrieb, Leuchtmittelwechsel, Fehler & Störungen

▲ **Achtung:** Anschlussleitung spannungsfrei schalten bevor Lampen/Leuchtmittel ausgetauscht werden! Halogenlampen/Leuchtmittel werden im Betrieb sehr heiß - Verbrennungsgefahr! Deshalb nicht das Schutzglas oder den Reflektor berühren! Vor dem Austausch abkühlen lassen! Nicht abdecken! Beim Abdecken mit (z.B. Handtuch) besteht Brandgefahr! Leuchten mit Schutzabdeckung dürfen nur mit vollständiger Schutzabdeckung betrieben werden!

▲ Niemals direkt in die Lichtquelle blicken!

Was ist zu tun im Fehlerfall?

Im Fehlerfall ist das Gerät sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetriebnahme darf nur nach Überprüfung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen! **Dies ist der Fall, wenn:**

1. Sichtbare Beschädigungen auftreten
2. Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet
3. Es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen
4. Eine Überhitzung zu erkennen ist.

▲ **Achtung:** Es besteht Lebensgefahr - Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte erfolgen.

Vermeidung von Störungen und Brandgefahren:

Das Produkt darf keinesfalls abgedeckt werden. Die Luftzirkulation muss gewährleistet sein. An dem Produkt darf nichts befestigt oder aufgehängt werden, insbesondere keine Dekoration.

5. Reinigung- & Pflegehinweise

Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Das Produkt darf dazu nicht ausgebaut werden. Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel verwenden.

Technische Daten & Montageanleitung Modell MIENTO - 990070730

A1



1. Anschlussleitung spannungsfrei schalten!
2. Entfernen Sie je zwei Schrauben (Gehäuse & Wandhalterung). **A1 Abb.1**



Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

3. Führen Sie die Anschlussleitung durch die Weichgummi-Öffnung.
4. Befestigen Sie die Halterung an der vorgesehenen Stelle der Wand. **A1 Abb.2**

5. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit der Leuchte (Lüsterklemme L, N & Schutzleiter). **A1 Abb.3**

6. Drehen Sie nun das Leuchtmittel in die E27 Fassung ein. **A1 Abb.2**

7. Setzen Sie das Gehäuse auf die Halterung und befestigen Sie diese mit den zwei Schrauben, Gehäuse von oben aufsetzen und mittels der Schrauben fixieren. **A1 Abb.4**

8. Anschlussleitung auf Spannung schalten.

9. Das Produkt ist nun betriebsbereit. **A1 Abb.5**

Typ:	Wandleuchte
Modell:	MIENTO 990070730
Schutzart:	IP44
Spannung:	220-240V / 50-60Hz
Material:	Edelstahl / Kunststoff
Fassung:	1 x E27
Leistung Max:	1 x 60W
Arbeitstemperatur:	-20°C - +35°C
Schutzklasse:	I
Höhe:	285mm
Breite:	104mm
Tiefe:	172mm
Farbe:	Schwarz

Technische Daten & Montageanleitung Modell MOVI - 990070731

B1



1. Anschlussleitung spannungsfrei schalten!
2. Entfernen Sie je zwei Schrauben (Gehäuse & Wandhalterung). **A1 Abb.1**



Kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden

3. Führen Sie die Anschlussleitung durch die Weichgummi-Öffnung.

4. Befestigen Sie die Halterung an der vorgesehenen Stelle der Wand. **A1 Abb.2**

5. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit der Leuchte (Lüsterklemme L, N & Schutzleiter). **A1 Abb.3**

6. Drehen Sie nun das Leuchtmittel in die E27 Fassung ein. **A1 Abb.2**

7. Setzen Sie das Gehäuse auf die Halterung und befestigen Sie diese mit den zwei Schrauben, Gehäuse von oben aufsetzen und mittels der Schrauben fixieren. **A1 Abb.4**


8. Anschlussleitung auf Spannung schalten.

9. Stellen Sie die Drehregler nach ihren Bedürfnissen ein, siehe Montageschema SENSOR.


9. Das Produkt ist nun betriebsbereit. **A1 Abb.5**

Typ:	Wandleuchte
Modell:	MOVI 990070731
Schutzart:	IP44
Spannung:	220-240V / 50-60Hz
Material:	Edelstahl / Kunststoff
Fassung:	1 x E27
Leistung Max:	1 x 60W
Arbeitstemperatur:	-20°C - +35°C
Schutzklasse:	I
Höhe:	334mm
Breite:	104mm
Tiefe:	172mm
Farbe:	Schwarz

Montageschema Wandleuchte MIENTO - A1



Produktbilder MIENTO & MOVI




→ Instruction manual in English
→ Manuel d'instructions en français

www.led-lichtraum.de/manuals



SCAN ME

Montageschema Wandleuchte MOVI - B1



Hinweise / Erklärungen & Legende

Für alle Modelle gilt



Gerät vor jeglichen Arbeiten
vom Netzstrom trennen



Schutzklasse I



Nicht mit Isoliermaterial ab-
decken



Installation nur durch autori-
sierte Elektro Fachkraft



Abstand zu angestrahlten
Objekten min. 0,5m

Hinweise zu Verwendung innen & außen

▲ Schutzart IP20 & IP23 - Verwendung
nur im Innenbereich und trockenem,
also nicht in feuchten oder schmutz-
gefährdeten Räumen und im Bereich
hoher Luftfeuchtigkeit betrieben
werden

▲ Schutzart IP44 & IP65 - Kann im Innen-
und Außenbereich verwendet werden



Onlineshop:
www.led-lichtraum.de



Zufrieden mit Ihrem Produkt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Produkt-Rezension im onlineshop,
auf Amazon oder eBay!



Vers. 10/2019

Entsorgungshinweise



Achten Sie darauf, Ver-
packungen nach den
gültigen Richtlinien Ihrer
Kommune fach-/ umwelt-
gerecht zu entsorgen.
Geräte, die mit der
durchgestrichenen Ab-
falltonne gekennzeichnet
sind, gehören nicht in den

Hausmüll! Sie sind verpflichtet, diese Geräte
an einer der kostenlosen Sammelstellen in
ihrer Kommune abzugeben. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie bei Ihrer Gemein-
deverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder
einem lokalen bzw. regionalen Abfallent-
sorgungsbetrieb.

▲ Verpackungsmaterial und Kleinteile un-
bedingt von Kindern und Tieren fernhalten.
Erstickengefahr!