

- **kraftvoll und gründlich**
- **löst mehrere Schichten in einem Arbeitsgang**
- **haftet auch an senkrechten Flächen, wirkt bereits in ca. 1 Stunde**
- **nicht kennzeichnungspflichtig nach VbF, CKW und NMP-frei**

Universal Abbeizer

Anwendungsbereich

baufan® Universal Abbeizer eignet sich zum Entfernen von Ölfarben, Kunstharzlacken, Dispersionsfarben sowie zum Reinigen steinharter Pinsel (keine Kunststoffborsten).

Inhaltsstoffe

Butylacetat, Dimethylsulfoxid und Verdickungsmittel

Untergrund

Untergründe aus Holz, Metall und Mauerwerk werden nicht angegriffen, Kunststoffe und nicht lösungsmittelbeständige Untergründe können angegriffen werden. Frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Verarbeitung

Angrenzende bzw. nicht abzubeizende Flächen vor Spritzern durch Abdecken mit einer Folie schützen! baufan® Universal Abbeizer mit einem Pinsel satt auftragen und einwirken lassen. Bei schwer abzubeizenden Farbschichten die angelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen und den Arbeitsvorgang wiederholen. Anschließend die Fläche mit Wasser oder Verdünnung nachwaschen.

Verbrauch pro Anstrich

ca. 300 – 600 ml/m²

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Wichtige Hinweise



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung zuführen.

Medizinischer Notruf: +49(0)551/19240

GISBAU Produkt-Code M-AB20

ADR/GGVSE: UN 1263, 640E, Klasse: 3, Kl.-Code: F1, Verp.-Gr.: III, LQ7, E1; D/E

- unterliegt nicht der ADR aufgrund Kapitel 2.2.3.1.5.

EG-Detergenzien-Verordnung (Nr. 648/2004):

- enthält: < 5% Nichtionische Tenside

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (siehe Chargenetikett).

Art.-Nr.

101605

750 ml

PE-Flasche

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.