

MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND INFORMATION

ART. **PERFORMER PAD**



PAYPER

Imported by
Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico
Via Benito Partisani, 1 - 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italy
payperwear.com

Pážlivjo pročítajte upute prije upotrebe sigurnosnih sredstava. Obratite se menadžeru za sigurnost ili svom nadređenom u vezi s odjecom prikladnom za posebne radne zahtjeve. Čuvajte ove upute na sigurnom da biste ih po potrebi mogli pregledati kad god vam trebaju.

Informacije o odgovarajućim standardima možete pronaći na etiketi odgovornog predmeta. Svi ovi odjevni predmeti su u skladu s regulacijom (EU) 2016/425. KAT. II

Ograničenja upotrebe:
Ovaj odjevni predmet je prikladan za upotrebu tokom cijelog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene ni mutagene tvari koje mogu na bilo koji način škoditi zdravlju. Moguća prisutnost alergijskih ili bilo koje poznate proizvodnja. Navedite moguće pojave preosjetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru s kožom osoba koje su naročito osjetljive, bilo kojim odjevnim predmetom mogu se prouzročiti alergijske reakcije koje proizvode iznad u takvim situacijama se preporučuje da se odmah obratite ljekaru.

Ograničenja upotrebe:
Ovi odjevni predmeti nisu prikladni za sljedeće:
- upotreba u iznimnim ili ekstremnim uslovima.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Zaštitna odjeća (pogledajte etiketu).
Opšti zahtjevi: Ovom normom se utvrđuju opšti zahtjevi izvedbe za ergonomiju, bezopasnost, oznaku veličine, starenje, kompatibilnost i označavanje zaštitne odjeće.



A = Preporučena visina
B = Predloženi obim grudi
C = Predloženi obim struka
D = Predložena unutrašnja dužina noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupni veličini i izbori: Informacije o širini u području struka i grudi možete pronaći u tabeli veličina.
Ovi odjevni predmeti izrađeni su tako da su ugodni i kad se nose preko drugih odjevnih predmeta.

Nivoli karakteristika

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Zahtjevi	Rezultati
Određivanje pH-vrijednosti	3,5<pH<9,5	prolaskom
Utvrdjivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može se očitati	prolaskom
Varijacija u dimenzijama	±5 % za pleteni materijal; ±3 % za tkanje materijal	prolaskom



4
2
0,261
X

EN 14058:2017

EN 14058:2017	Zahtjevi	Rezultati
Toplotni otpor (R_{ct})	Razred 1 0,06<Rct<0,12 Razred 2 0,12<Rct<0,18 Razred 3 0,18<Rct<0,25 Razred 4 0,25<Rct	Razred 4
Propusnost zraka (AP)	Razred 1 100<AP Razred 2 5<AP<100 Razred 3 AP<5	Razred 2
Rezultantna efektivna toplotna izolacija ($I_{cl,eq}$)	0,174<I _{cl,eq} (m ² K/W)<0,265	0,261
Prodiranje vode (WP)	>8000Pa	X

-Razred toplotnog otpora (Rct): temperaturna razlika između dvije strane materijala koja se dijeli rezultatom toplotnog toka po području jedinice u smjeru gradijenta. Rct izražava se u m² K/W.
-Propusnost zraka (AP): brzina toka zraka koji prolazi okomito kroz ispitni uzorak u specifičnim uvjetima ispitnog područja, pada pritiska i vremena. AP izražava se u m³/m².
-Rezultantna efektivna toplotna izolacija (Icl): toplotna izolacija od kože do vanjske površine odjele u definiranim uvjetima izmjerjenim pokretnom lukom određenom u odnosu na područje kože površine tijela. Icler izražava se u m² K/W.
-Prodiranje vode (WP): hidrostatski pritisak koji se podržava

materijalom kao mjeru sprječavanja prolaza vode kroz materijal u pravcu odjele. Ako etiketa sadrži oznaku WP, odjeća se namjenjuje za zaštitu od prodiranja vode.

Posebne se prikazati kada se ispitivanje nije provelo, kada nije potrebno ili nije prikladno.

Nivoli u tabeli u nastavku odnose se na nositelja koji se kreće i obavlja laganu ili umjerenju aktivnost. Za svaki nivo izračunava se najmanja temperatura pri kojoj se tijelo može održavati neohlađeno 8 (h) u toploj i neutralnim uvjetima te najniža temperatura pri kojoj se može podnijeti izloženost od jednog sata s prihvatljivom stopom hlađenja tijela. Vrijednosti temperature važe samo ako postoji ravnomjerna raspodjela izloženosti na tijelu i prikladna odjeća ili obuća za ruke, stopala i glavu.
Izvedba odjeće u smislu očuvanja toplotne ravnoteže pri normalnoj temperaturi tijela zavisi od unutarne proizvodnje topline tijela. Zaštitna nivoa odjeće procjenjuje se upoređivanjem izmjerene vrijednosti izolacije i izračunate potrebne vrijednosti izolacije.

Procijenjena izolacija odjeće	Aktivnost kretanja nositelja							
R _{cl} (m ² K/W)	Brzina zraka							
	0,4 m/s				3m/s			
	Lagano	Umjerenjo	Leggera	Umjerenjo	Lagano	Umjerenjo	Leggera	Umjerenjo
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C
Izolacija		Aktivnost kretanja nositelja						
I _{cl,eq} (m ² K/W)		Brzina zraka						
		0,4 m/s				3m/s		
I _{cl,eq} (m ² K/W)		Lagano	Umjerenjo	Lagano	Umjerenjo	Lagano	Umjerenjo	
		115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Pažnja: dužina vijeka trajanja odjeće može zavistiti od ponuke održavanja i okruženja u kojima se odjeća upotrebljava.

Etikete s informacijama za pranje:



Maks. temp. 30 °C

Nemojte sušiti u sušilici o

Nemojte peglati

Nemojte izbijeljivati

Nemojte hemijski čistiti

Nemojte peglati reflektirajuće trake, etikete, odštampane ni vezane dijelove.

Životni vijek odjevnog predmeta zavisi od vrste upotrebe, čistoće, pohrane itd. Odjevni predmeti moraju se zamijeniti ako se više ne može garantirati optimalan nivo zaštite, npr. materijal je oštećen, istrošen ili pokidan.

Kako biste zagarovali pravilno zatvaranje zatvarača na odjeći i izbjegli slučajno klizanje: gurnite patentni zatvarač dok ne dosegnete donji kraj okovratnika, postavite ga spušteno u odgovarajuću tkaninu.

Upozorenje: ako sadrže vodu i kapuljaču, oni mogu pružiti zaštitu.

Pohrana: Nemojte pohranjivati odjevne predmete na mjestima na kojima su izloženi direktnom sunčevom svjetlu. Čuvajte odjevne predmete na suhom i čistom mjestu.

Postprodajne usluge: Dobavljač nije odgovoran za odjevne predmete čije su etikete zanemarene, umrljane ili uklošene.

Zbrinjavanje: Ako se nikad nije dogodilo da se odjevni predmet koristi kao posebnim materijama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaže u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.

INež začnete používat bezpečnostní vybavení, přečtěte si pozorně pokyny. Poznejte bezpečnostní vybavení dle nařízení odpovídající osobě za bezpečnost práce nebo Vašeho vedoucího při vykonávání specifických požadavků práce. Uchovejte si tyto pokyny tak, abyste do nich mohli kdykoliv nahlížet.

CNa šití oděvu jsou uvedené odkazy příslušných norem. Všechny tyto odkazy jsou ve shodě s nařízením ES 2016/425 KAT. II.

Omezení při použití:
Tento oděv je určen k použití po celý pracovní den a neobsahuje žádné toxické, karcinogenní, mutagení látky, které mohou jiným způsobem nepříznivě ovlivnit zdraví.
Vyroben není zbraňu přítomnost alergických látek. Nahláste nam prosím jakékoli pozorované příznaky přecitlivělosti nebo alergické reakce. Při styku s pokožkou velmí citlivých osob by jakýkoli oděv mohl způsobit alergické reakce, které vyžadují nepředpokládá, takových situacích doporučujeme se okamžitě obrátit na lékaře.

Nevhodné použití:
Tento oděv nejsou vhodné pro:
- extrémní nebo mimořádné situace.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Ochranný oděv (viz šití).
Všeobecné požadavky: Norma určuje všeobecné požadavky na provedení týkající se ergonomie, bezpečnosti, označení velikosti, stárnutí, kompatibilita a značení ochranných oděvů.



A = Doporučená výška
B = Doporučený obvod hrudníku
C = Doporučený obvod pasu
D = Doporučený vnitřní rozměr nohy

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupné velikosti a výběr: Velikost kolem pasu a hrudníku se musí shodovat s velikostmi uvedenými v tabulce. Tyto oděvy byly navrženy tak, aby zajišťovaly pohodlí i v případě, že je budete nosit i přes normální oblečení.

Stupně výkonu

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Požadavky	Výsledky
Stanovení pH	3,5<pH<9,5	prekonaný
Stanovení karcinogenních aromatických aminů	Nejistitelné	prekonaný
Rozměrová změna	± 5% pro pletenou tkaninu ± 3% pro ortogonální tkaninu	prekonaný



4
2
0,261
X

EN 14058:2017

EN 14058:2017	Požadavky	Výsledky
Teplotní odpor (R_{cl})	Třída 1 0,06<Rct<0,12 Třída 2 0,12<Rct<0,18 Třída 3 0,18<Rct<0,25 Třída 4 0,25<Rct	Třída 4
Prodýšnost (AP)	Třída 1 100<AP Třída 2 5<AP<100 Třída 3 AP<5	Třída 2
Výsledná efektivní teplotná izolace ($I_{cl,eq}$)	0,174<I _{cl,eq} (m ² K/W)<0,265	0,261
Pronikání vody (WP)	>8000Pa	X

-Třída teplotního odporu (Rct): podíl rozdílu teplot mezi dvěma lícními plochami materiálu a výsledným teplotním tokem na jednotkovou plochu ve směru gradientu. Rct se vyjadřuje v m² K/W.
-Prodýšnost (AP): rychlost průtoku vzduchu procházejícího kolmo skrz zkoušený vzorek za stanovených podmínek zkoušené plochy, poklesu tlaku a času. AP se vyjadřuje v mm/s.
-Výsledná efektivní teplotná izolace (Icler): teplotná izolace od kůže k vnějšímu povrchu oděvu za stanovených podmínek měřena na pohybující se figurině vzhledem k povrchové ploše nahého těla. Icler se vyjadřuje v m² K/W.

-Pronikání vody (WP): hydrostatický tlak zajišťovaný při jakémkoli mírném, dlouhodobém proniknutí materiálem. WP se vyjadřuje v Pa a je > 8000 Pa. Pokud je na šití uvedena značka WP, oděv je určen k ochranné proti pronikání vody.
X se může uvádět v případě, že zkouška bdy nebyla provedena, nebyla vyhovující, nebo není vhodná.

Úrovně v následující tabulce odpovídají při lehké a střední fyzické zátěži. Pro každou úroveň je vypočítána minimální teplota, při které lze udržovat tělo po neomezenou dobu (8 h) v teplotě neutrálních podmínek, a nejvyšší teplota, při které lze po dobu jedné hodiny zachovat expozici s přijatelnou rychlostí chlazení těla. Hodnoty všech teplot jsou platné pouze v případě rovnoměrného rozložení izolace na těle a při použití odpovídajících rukavic, obuvi a pokrývky hlavy. Funkčnost oděvu ve smyslu zachování teplotní rovnováhy při normální teplotě těla závisí na teple vytvářeném uvnitř těla. Proto se úroveň ochrany oděvu posuzuje na základě porovnání naměřených hodnot izolace a vypočítané požadované hodnoty izolace.

Odhadovaná izolace oděvu	Fyzická zátěž uživatele							
R _{cl} (m ² K/W)	Rychlost vzduchu							
	0,4 m/s				3m/s			
	Lehká	Střední	Lehká	Střední	Lehká	Střední	Lehká	Střední
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C
Izolace		Fyzická zátěž uživatele						
I _{cl,eq} (m ² K/W)		Rychlost vzduchu						
		0,4 m/s				3m/s		
I _{cl,eq} (m ² K/W)		Lehká	Střední	Lehká	Střední	Lehká	Střední	
		115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Vezměte laskavě na vědomí, že doba životnosti oděvu může být ovlivněna postupem údržby a prostředím, ve kterém se oděv používá.

Štítek pro prání:



Max. teplota 30°C

Nesoušit pomocí bubnového prkna

Nežehlit

Nepoužívat bělicí prostředky

Povšehně ve stínu

Neperte chemickými prostředky

Případné reflexní pásy, štítky, otisky nebo výšivky se nesmí žehlit.

Životnost oděvu závisí na způsobu použití, čištění, skladování, atd. Oděvy by se měly nahradit, když už nemohou zaručit optimální úroveň zabezpečení, například když došlo k poškození, opotřebení nebo.

Upozornění: pokud je ušita ochranná obličejová maska a kapuce, mohou být použity pro ochranu.

Požadavky na prodej: Dodávatel nenese odpovědnost za oděvy, u kterých byly poškozeny, částečně odejmuty nebo ignorovány uvedené pokyny.

Likvidace: Pokud nikdy nedošlo ke kontaminaci oděvu zvláštními látkami nebo přípravky, může být zlikvidován jako běžný textilní odpad nebo se fide místními zákonnými předpisy pro zvláštní odpad.



Læs brugsanvisningen nøje inden brug af personlige værnemidler. Kontakt den sikkerhedsansvarlige eller den overordnede vedrørende det tøj, som egner sig til de specifikke arbejdskrav. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, så der altid kan indhentes oplysninger heri.



Se mærket i tøjets vedrørende oplysninger om de respektive standarder. Alle disse former for tøj er overensstemmelse med forordning (EU) 2016/425. KATEGORI I

Begrænsninger ved brug:

Dette tøj er egnet til brug hele arbejdsdags og indeholder ikke giftige, kræftfremkaldende eller mutagene stoffer, som kan være sundhedsskadelige. Producenten er ikke bevidst om tilstedeværelsen af allergener. Alle iagttagne tilfælde af overfølsomhed eller allergiske reaktioner bedes indberettet. Ved kontakt med huden af særlig følsomme personer kan alle beredningsgenstande forårsage allergiske reaktioner, der ikke kan forudses af producenten. I sådanne situationer bør man straks søge læge.

Begrænsninger i forbindelse med brug:

Dette tøj er uegnet til: brug under ekstraordinære eller ekstreme forhold.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Beskyttelsesbeklædning (se mærke).

Generelle krav: Standarden angiver de generelle krav til ydeevne for ergonomi, uskadethed, størrelsesbetegnelse, ældning, kompatibilitet og mærkning af beskyttelsestøj.



- A = Anbefalet højde
- B = Anbefalet brystkassemål
- C = Anbefalet taljemål
- D = Anbefalet indvendig benvidde

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Disponible størrelser og valg: Pasformen ved tøjle og brystkasse skal fastlægges på baggrund af størrelsestabellen. Dette tøj er blevet skabt for at garantere komfort, også når det bæres uden på andet tøj.

Ydeevneniveauer

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Zahtjevi	Rezultati
pH-beregning	3,5<pH<9,5	Bestået
Test for kræftfremkaldende aminer	Ikke detekteret	Bestået
Størrelsesvariation	± 5% for strikket stof ± 3% for vævet stof	Bestået



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Zahtjevi	Rezultati
Termisk modstand (R_{cl})	Klasse 1 0,06≤Rct<0,12 Klasse 2 0,12≤Rct<0,18 Klasse 3 0,18≤Rct<0,25 Klasse 4 0,25≤Rct	Klasse 4
Luftpermeabilitet (AP)	Klasse 1 100<AP Klasse 2 5<AP<100 Klasse 3 AP≤5	Klasse 2
Resulterende effektiv varmeisolerings (I_{cl})	0,174≤ I_{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Vandgennemtrængning (WP)	>8000Pa	X

Termisk modstandsklasse (Rct): temperaturforskelle mellem de to sider af et materiale divideret med den resulterende varmestrøm pr. arealeenhed i retning af gradienten. Rct udtrykkes i m² K/W. Luftpermeabilitet (AP): hastigheden af en luftstrøm, der passerer vinkelret gennem en testprovet under specificerede betingelser for testetare, trykfald og tid. AP udtrykkes i mm/s. Resulterende effektiv varmeisolerings (I_{cl}): varmeisolerings fra hud til ydre beklædningsoverflade under definerede forhold, målt med en bevægelsesdukke og bestemt i forhold til den nøgne krops overaleareal. I_{cl} udtrykkes i m² K/W. Vandgennemtrængning (WP): hydrostatisk tryk, underestimeret af et materiale som et mål for modstanden mod vandets passage

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

gennem materialet. WP udtrykkes i Pa og ≥8000 Pa. Hvis etiketten er mærket med WP er beklædningsniveauet beregnet til at beskytte mod vandgennemtrængning. X kan vises, hvor testen enten ikke blev udført, ikke krævet eller ikke er egnet.

Niveauene i nedenstående tabel svarer til, at en bærer bevæger sig og udfører let arbejde. For hvert niveau beregnes en minimumstemperatur, kroppen kan klare under termoneutral forhold på ubestemt tid (8 timer), og en laveste temperatur, hvor en times eksponering kan opretholdes med en acceptabel nedkøling af kroppen. Alle temperaturværdier er kun gyldige med jævn fordeling af isoleringen på kroppen og med passende hånd-, fod- og hovedbeklædning. Beklædningsgenstandes ydeevne med henblik på opretholdelse af varmebalancen ved normal kropstemperatur afhænger af den interne produktion af kropswarme. Der vurderes beskyttelsesniveauet for beklædningsgenstanden ved at sammenligne den målte isoleringsværdi og den beregnede nødvendige isoleringsværdi.

Anslået beklædningsisolering		Bærerens bevægelsesaktivitet							
		Lufttastighed							
		0,4 m/s				3m/s			
R_{cl} [m ² K/W]		Let		Middel		Let		Middel	
		115 W/m ²		170 W/m ²		115 W/m ²		170 W/m ²	
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C	

Isolering		Bærerens bevægelsesaktivitet							
		Lufttastighed							
		0,4 m/s				3m/s			
I_{cl} [m ² K/W]		Let		Middel		Let		Middel	
		115 W/m ²		170 W/m ²		115 W/m ²		170 W/m ²	
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C	

Bemærk: Længden af beklædningsgenstandens levetid kan påvirkes af vedligeholdelsesprocessen og de miljøer, beklædningsgenstanden bruges i.

Vaskemærker:

✂ Maks. temp. 30°C

✂ Må ikke tørretumbles

✂ Må ikke stryges

Eventuelle refleksbånd, mærker, print eller broderier må ikke stryges.

Tøjets holdbarhed afhænger af brug, rengøring, opbevaring osv. Tøjet skal udsiftes, når det ikke længere kan garantere optimale beskyttelsesniveauer, eksempelvis hvis materialet er beskadiget, slidt eller revet til.

For at sikre korrekt løsning af tøjets lukning og undgå utilsigtede guld: Skub lynlåsen op (indtil den når helt op til halsen), placer den, nedtrykket, under den dertil beregnede stoffald.

Advarsel: Visir og hjelm kan også være en del af det personlige værnemiddel (hvis de findes).

Opbevaring: Anbring ikke tøj på steder med direkte sollys. Opbevar tøj på et tørt og rent sted.

After-sales: Leverandøren er ikke ansvarlig for tøj, hvor mærkerne er blevet tilføjet, odelagt eller fjernet.

Bortskaffelse: Hvis tøj aldrig har været forurenset med specifikke substanser eller produkter, kan det bortskaffes som normal tekstilaffald. Ellers følges lovbestemmelserne for specialaffald.



Lesen Sie vor dem Verwenden von Sicherheitsprodukten die folgenden Anweisungen aufmerksam durch. Erkundigen Sie sich beim Sicherheitsbeauftragten oder Vorarbeiter über die geeignete Kleidung für spezifische Arbeitsanforderungen. Bewahren Sie diese Anweisungen für ein zukünftiges Nachschlagen sorgfältig auf.



Informationen zu den entsprechenden Vorschriften finden Sie auf dem Bekleidungssetkett. All diese Kleidungsstücke entsprechen der EU-Norm EN 13688:2013+A1:2021. KAT. II

Einschränkung bei der Verwendung:

Dieses Kleidungsstück ist zur Nutzung über den gesamten Arbeitstag geeignet und enthält keine giftigen, krebserregenden oder erbgutverändernden Stoffe, welche die Gesundheit in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten. Das Vorhandensein möglicher allergieauslösender Stoffe ist dem Hersteller nicht bekannt. Bitte melden Sie evtl. beobachtete Fälle von Überempfindlichkeit oder allergischer Reaktion. Bei Kontakt mit der Haut von besonders empfindlichen Personen kann jedes Kleidungsstück allergische Reaktionen hervorrufen, die vom Hersteller nicht vorhersehbar sind. In solchen Situationen wird empfohlen, sofort einen Arzt zu Rate zu ziehen.

Einsatzgrenzen: Diese Kleidungsstücke sind nicht geeignet für: - Einsätze unter außergewöhnlichen oder extremen Bedingungen.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Schutzkleidung (siehe Etikett)

Allgemeine Anforderungen: Die Norm legt die allgemeinen Leistungsanforderungen hinsichtlich Ergonomie, Unbedenklichkeit, Größenbezeichnung, Alterung, Verträglichkeit und Kennzeichnung von Schutzkleidung fest.



- A = Empfohlene Körpergröße
- B = Empfohlener Brustumfang
- C = Empfohlener Taillenumfang
- D = Empfohlene Beininnenlänge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Erhältliche Größe und Auswahl: Die Passform für Taille und Brust ist der Größentabelle zu entnehmen. Diese Kleidungsstücke sind so gefertigt, dass sie auch über anderer Kleidung bequem zu tragen sind.

Leistungsstufen

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Anforderungen	Ergebnisse
Ermittlung des pH-Werts	3,5<pH<9,5	Test bestanden
Ermittlung krebserregender aromatischer Amine	Nicht feststellbar	Test bestanden
Einlaufen	±5% bei Maschenware ±5% bei orthogonalem Gewebe	Test bestanden



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Anforderungen	Ergebnisse
Wärmedurchgangswiderstand (R_{cl})	Klasse 1 0,06≤Rct<0,12 Klasse 2 0,12≤Rct<0,18 Klasse 3 0,18≤Rct<0,25 Klasse 4 0,25≤Rct	Klasse 4
Luftdurchlässigkeit (AP)	Klasse 1 100<AP Klasse 2 5<AP<100 Klasse 3 AP≤5	Klasse 2
Grundwärmeisolerierung (I_{cl})	0,174≤ I_{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Wasserdurchgangswiderstand (WP)	>8000Pa	X

Wärmedurchgangswiderstand (Rct): Temperaturdifferenz zwischen den beiden Flächen eines Materials, geteilt durch den resultierenden Wärmestrom pro Flächeneinheit in Richtung des Gradienten. Der Rct wird in m² K/W ausgedrückt. Luftdurchlässigkeit (AP): Geschwindigkeit eines Luftstroms, der

unter festgelegten Bedingungen von Prüffläche, Druckabfall und Zeit durch ein bestimmtes Material fließt. Die AP wird in mm/s ausgedrückt. Grundwärmeisolerierung (Icl): Wärmeisolerierung von der Haut bis zu äußeren Bekleidungsflächen unter festgelegten Bedingungen, gemessen mit einer bewegliichen Prüfpuppe, bestimmt im Verhältnis zur unbedeckelten Körperoberfläche. Der Icl-Wert wird in m² K/W ausgedrückt. Wasserdurchgangswiderstand (WP): von einem Material ausgehender hydrostatischer Druck als Maß für den Widerstand, den das Material Wasser durchdringen lässt. Der WP wird in Pa ausgedrückt und beträgt >8000 Pa. Wenn das Etikett mit WP gekennzeichnet ist, ist das Kleidungsstück zum Schutz gegen Regen durchdringung bestimmt. Ein X bedeutet, dass der Test entweder nicht durchgeführt wurde, nicht erforderlich oder nicht anwendbar ist.

Die Stufen in der nachstehenden Tabelle entsprechen einem Träger, der sich bewegt und leicht bis mittelschwere körperliche Aktivitäten ausführt. Für jede Stufe wird eine Mindesttemperatur berechnet, bei welcher der Körper auf unbestimmte Zeit (8 Stunden) bei thermoneutralen Bedingungen gehalten werden kann, sowie eine niedrigste Temperatur, bei der eine einstündige Exposition mit einem akzeptablen Maß der Körperauskühlung ausgehalten werden kann. Alle Punktwerte gelten nur bei gleichmäßiger Verteilung der Isolierung auf dem Körper und mit entsprechender Hand-, Fuß- und Kopfbedeckung. Die Leistung der Schutzkleidung in Kombination mit dem Vergleich ihres gemessenen Isolationswerts mit dem berechneten erforderlichen Isolationswert bewertet.

Anslået beklædningsisolering		Bærerens bevægelsesaktivitet							
		Lufttastighed							
		0,4 m/s				3m/s			
R_{cl} [m ² K/W]		Let		Middel		Let		Middel	
		115 W/m ²		170 W/m ²		115 W/m ²		170 W/m ²	
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C	

Isolering		Bærerens bevægelsesaktivitet							
		Lufttastighed							
		0,4 m/s				3m/s			
I_{cl} [m ² K/W]		Let		Middel		Let		Middel	
		115 W/m ²		170 W/m ²		115 W/m ²		170 W/m ²	
		8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C	

Bitte beachten Sie: Die Nutzungsdauer des Kleidungsstücks kann durch die Pflege und die Umgebungen, in denen das Kleidungsstück getragen wird, beeinflusst werden.

Reinigungsetiketten:

✂ Max. Temp. 30°C

✂ Nicht im Wäschetrockner trocknen

✂ Nicht bügeln

✂ Nicht bleichen

✂ Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten

✂ Keine chemische Reinigung

Reflektierende Bänder, Etiketten, Drucke oder Leuchtstoffe: Diese Kleidungsstücke sind für die Verwendung, Reinigung, Aufbewahrung usw. ab. Wenn die Kleidungsstücke nach der ersten optimalen Schutz garantieren können, z.B. wenn das Material beschädigt, abgenutzt oder zerrissen ist, müssen sie ersetzt werden.

Um den Reißverschluss korrekt zu blockieren und ein Verursachen des Schiebers zu vermeiden, den Schiebergriff bis ganz nach oben zum Hals ziehen und abgeben unter die Stoffabdeckung schieben.

Hinweis: Falls vorhanden, können Visier und Kapuze als Schutz verwendet werden.

Aufbewahrung: Die Kleidungsstücke nicht an Orten aufbewahren, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Kleidungsstücke an einem trockenen und sauberen Ort lagern.

Nach dem Verkauf: Der Händler haftet nicht für Kleidungsstücke, deren Etiketten nicht beachtet, beschädigt oder entfernt wurden.

Entsorgung: Wenn das Kleidungsstück niemals mit speziellen Stoffen oder Produkten kontaminiert wurde, kann es als normaler Stoffabfall entsorgt werden, andernfalls entsprechend der Sonderabfallsatzgebung.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση των προϊόντων. Οι οδηγίες αυτές, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή χρήση των προϊόντων. Οι οδηγίες αυτές, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή χρήση των προϊόντων. Οι οδηγίες αυτές, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή, είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγιεινή χρήση των προϊόντων.



Ανατρέξτε στην ετικέτα του ενδύματος για πληροφορίες σχετικά με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Όλα αυτά τα ενδύματα είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 C.A.I II

Περιορισμός στη χρήση:

Αυτά τα ενδύματα είναι κατάλληλα για όλη την εργασία ημέρα και δεν περιέχει τοξικές, καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία με οποιαδήποτε άλλο τρόπο, δεν είναι γνωστή στον κατασκευαστή μια ενδεχόμενη παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών. Σας παρακαλούμε να αναφέρετε περαιτέρω υπερευαίσθησης ή αλλεργικών αντιδράσεων, που ενδεχόμενα παρατηρούνται. Σε επαφή με το δέρμα ιδιαίτερα ευαίσθητων ατόμων, οποιοδήποτε ενδύμα θα μπορούσε να προκαλέσει μια προέκταση από τον κατασκευαστή αλλεργικής αντίδρασης. Σε τέτοιες καταστάσεις συνιστάται να καλέσετε αμέσως έναν γιατρό.

Όρια χρήσης:

Αυτά τα ενδύματα δεν είναι κατάλληλα για:

- εξαιρετικές ή ακραίες συνθήκες,

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Προστατευτικό ενδύματα (βλέπε ετικέτα). Τα ενδύματα αυτά είναι προσαρμοσμένα για γενικές απαιτήσεις επίστασης για εργονομία, αλμυρή, χαρακτηρισμό μόνωσης, γρήγορη συμπίεση και σήμανση των προστατευτικών ενδυμάτων.



- A = Συνιστώμενο ύψος
- B = Συνιστώμενη περιφέρεια για το στήθος
- C = Συνιστώμενη περιφέρεια για την μέση
- D = Μέτρηση της εσωτερικής πλευράς του προτεινόμενου σκελετού

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Διαθέσιμο μέγεθος και επιλογή: Η καταλληλότητα για τη μέση και τον ώμο πρέπει να αναφέρεται στο διάγραμμα μεγεθών. Αυτά τα ενδύματα έχουν δημιουργηθεί για να εξασφαλίσουν άνεση ακόμα και όταν φορούνται πάνω από άλλα ενδύματα.

Επίπεδα επίδοσης

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Απαιτήσεις	Αποτελέσματα
----------------------------	------------	--------------

Προσδιορισμός του pH	3,5<pH<9,5	Επιτυχής
----------------------	------------	----------

Προσδιορισμός καρκινογόνων αρωματικών αμινών	Δεν ανιχνεύεται	Επιτυχής
--	-----------------	----------

Διακυμάνσεις διαστάσεων	± 5% για πλεκτό ύφασμα, ± 3% για ύφασμα ύφασμα	Επιτυχής
-------------------------	--	----------



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Απαιτήσεις	Αποτελέσματα
---------------	------------	--------------

Thermal resistance (R _{cl})	Katigoria 1 0,06<Rct<0,12 Katigoria 2 0,12<Rct<0,18 Katigoria 3 0,18<Rct<0,25 Katigoria 4 0,25<Rct	Katigoria 4
---------------------------------------	--	-------------

Διαπερατότητα αέρα (AP)	Katigoria 1 100<AP Katigoria 2 5<AP<100 Katigoria 3 AP>5	Katigoria 2
-------------------------	--	-------------

Επακόλουθη αποτελεσματική θερμική μόνωση (I _{cl})	0,174<I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
---	--	-------

Διείσδυση νερού (WP)	>8000Pa	X
----------------------	---------	---

Κατηγορία θερμικής αντίστασης (Rct): διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο πλευρών ενός υλικού διαχωριζόμενου από την επικοινωνία του θερμότητας ανά μονάδα επιφάνειας προς την κατεύθυνση της κίνησης. Η Rct εκφράζεται σε m ² K/W.		
---	--	--

Διαπερατότητα αέρα (AP): ταχύτητα ροής αέρα που περνά κάτω		
--	--	--

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy



Carefully read the instructions before using safety products. Consult the safety manager or your superior regarding clothing suited to specific working requirements. Carefully keep these instructions so that you can consult them at any time.



Refer to the garment label for information on the corresponding standards. All these garments comply with the Regulation (EU) 2016/425, C.A.I II

Limitations of use:

This garment is suitable to be used for the entire working day and does not contain toxic, carcinogenic or mutagenic substances that may adversely affect health in any other sense.

The manufacturer is not aware of the presence of any allergenic substances. Please report any observed cases of hypersensitivity or allergic reaction. In contact with the skin of particularly sensitive people, any clothing may cause allergic reactions not caused by the manufacturer. In such situations, seek advice from a doctor immediately.

Limits of use:

These garments are not suitable for: - uses (in exceptional or extreme conditions).

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Protective clothing (see label). General requirements: The standard specifies the general performance requirements for ergonomics, harmlessness, size designation, aging, compatibility and marking of protective clothing.



- A = Recommended height
- B = Suggested chest circumference
- C = Suggested waist circumference
- D = Suggested inside leg measurement

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Available Size and Choice: Refer to the size table for the waist and chest fit. These garments have been created to ensure comfort even if worn over other garments.

Performance levels

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Requirements	Results
----------------------------	--------------	---------

pH calculation	3,5<pH<9,5	passed
----------------	------------	--------

Test for carcinogenic amines	Not detected	passed
------------------------------	--------------	--------

Dimensional stability	± 5% for knitted fabric ± 3% for woven fabric	passed
-----------------------	--	--------



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Requirements	Results
---------------	--------------	---------

Thermal resistance (R _{cl})	Class 1 0,06<Rct<0,12 Class 2 0,12<Rct<0,18 Class 3 0,18<Rct<0,25 Class 4 0,25<Rct	Class 4
---------------------------------------	--	---------

Air Permeability (AP)	Class 1 100<AP Class 2 5<AP<100 Class 3 AP>5	Class 2
-----------------------	--	---------

Resultant effective thermal insulation (I _{cl})	0,174<I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
---	--	-------

Water penetration (WP)	>8000Pa	X
------------------------	---------	---

Thermal resistance class (Rct): temperature difference between the two faces of a material divided by the resultant heat flux per unit area in the direction of the gradient. Rct is expressed in m ² K/W.		
---	--	--

Air Permeability (AP): velocity of an air flow passing perpendicularly through a test specimen under specified conditions of test area, pressure drop and time. AP is expressed in mm/s.		
--	--	--

Resultant effective thermal insulation (I _{cl}): thermal insulation from skin to outer clothing surface under defined conditions measured with a moving manikin determined in relation to the naked body surface. I _{cl} is expressed in m ² K/W.		
---	--	--

Water penetration (WP): hydrostatic pressure supported by a material as a measure of the opposition to the passage of water through the material. WP is expressed in Pa and >8000 Pa. If the label is marked with WP the garment is intended to protect against water penetration. X can be shown where the test was either not carried out, not required or not suitable.		
--	--	--

The levels in table below correspond to a wearer moving and performing light or moderate activity. For each level a minimum temperature is calculated for the passage of the body. All temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand, foot and headwear.		
--	--	--

Performance of garments in term of preserving heat balance at normal body temperature depends on internal body heat production. Therefore, the protective level of the garment is evaluated by comparing its measured insulation value and calculated required insulation value.		
--	--	--

Estimated clothing insulation	Wearer moving activity	
-------------------------------	------------------------	--

Air velocity	0,4 m/s	3m/s
R _{cl} (m ² K/W)	Light 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²
0,250	8h	1h
	0°C	-14°C

Insulation	Wearer moving activity	
------------	------------------------	--

Air velocity	0,4 m/s	3m/s						
I _{cl} (m ² K/W)	Light 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Light 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²				
0,265	3h	-12°C	9h	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Water penetration (WP): hydrostatic pressure supported by a material as a measure of the opposition to the passage of water through the material. WP is expressed in Pa and >8000 Pa. If the label is marked with WP the garment is intended to protect against water penetration. X can be shown where the test was either not carried out, not required or not suitable.

The levels in table below correspond to a wearer moving and performing light or moderate activity. For each level a minimum temperature is calculated for the passage of the body. All temperature values are only valid with even distribution of the insulation on the body and with adequate hand, foot and headwear.

Performance of garments in term of preserving heat balance at normal body temperature depends on internal body heat production. Therefore, the protective level of the garment is evaluated by comparing its measured insulation value and calculated required insulation value.

Estimated clothing insulation

Wearer moving activity

Air velocity

R_{cl} (m²K/W)

0,250

0°C

-14°C

11°C

-6°C

-13°C

-3°C

-18°C

Insulation

Wearer moving activity

Air velocity

I_{cl} (m²K/W)

0,265

3h

-12°C

9h

-3°C

-12°C

-28°C

-2°C

-16°C

Please pay attention: the length of the usable life time of the garment that can be affected by the maintenance process and the environments in which the garment is used.

Washing labels:

Max. temp. 30°C

Do not tumble dry

Do not iron

Do not iron any reflecting tape, labels, prints or embroidery

The garment life depends on the type of use, cleanliness, storage, etc. The garments must be replaced when they can no longer guarantee optimal protection levels, e.g. if the material is damaged, worn or torn.

To ensure proper locking of the garment fastening and avoid accidental sliding: slide the zip pull until it reaches the upper end of the neck, position it lowered in the specific fabric cover.

Warning: if a visor and hood are present, they can provide protection.

Storage: Do not store the garments in places subject to direct sunlight. Keep the garments in dry and clean places.

After-sales: The supplier is not responsible for garments whose labels have been ignored, blemished or removed.

Disposal: If the garment has never been contaminated with particular substances or products it can be disposed of as a normal fabric, otherwise it should be disposed of in compliance with the legislative regulations in force for special waste.


Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar productos de seguridad. Consulte al responsable de seguridad o a un cargo superior acerca de las prendas adecuadas a las exigencias del trabajo específico. Guarde estas instrucciones en un lugar adecuado para poder consultarlas en cualquier momento.

Consulte la etiqueta de la prenda para obtener información acerca de las normativas correspondientes. Todas estas prendas están conformes con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/425 CAT. II

Limitación de uso:
Esta prenda es apta para su uso durante toda la jornada laboral y no contiene sustancias tóxicas, cancerígenas ni mutágenas que puedan suponer un perjuicio para la salud.
El fabricante no tiene evidencia alguna de la presencia de sustancias alergénicas. Si observa alguna reacción de hipersensibilidad o alérgica, le rogamos que ríes lo comunique. En contacto con la piel de personas especialmente sensibles, cualquier prenda puede causar reacciones alérgicas que el fabricante no puede prever. En dichas situaciones, se recomienda consultar inmediatamente con un médico.

Límites de uso:
estas prendas no son adecuadas para:
- usos en condiciones excepcionales o extremas.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Ropa de protección (véase la etiqueta).
Opsti zadržjevi: Ovom normom se utvrđuju opšti zahtjevi izvedbe za ergonomiju, bezopasnost, oznaku veličine, starenje, kompatibilnost i označavanje zaštitne odjeće.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tallas disponibles y surtido: Se deben consultar las diferentes medidas para la cintura y el tórax en la tabla de tallas. Estas prendas se han diseñado para garantizar el confort y también para su uso sobre otras prendas.

Niveles de prestación

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Requisitos	Resultados
Determinación de pH	3,5<pH<9,5	superado
Determinación de aminas aromáticas carcinogénicas	No detectable	superado
Variación dimensional	± 5 % en los tejidos de punto; ± 3 % en los tejidos de calada	superado

4
2
0,261
X

EN 14058:2017

☒ No utilizar lejía

☒ Tender a la sombra

☒ No limpiar en seco

EN 14058:2017	Requisitos	Resultados
Resistencia térmica (R _{cl})	Clase 1 0,06≤R _{cl} <0,12 Clase 2 0,12≤R _{cl} <0,18 Clase 3 0,18≤R _{cl} <0,25 Clase 4 0,25≤R _{cl}	Clase 4
Permeabilidad al aire (AP)	Clase 1 100<AP Clase 2 5<AP<100 Clase 3 AP≥5	Clase 2
Aislamiento térmico efectivo resultante (I _{der})	0,174≤I _{der} (m ² K/W)<0,265	0,261
Penetración del agua (WP)	>8000Pa	X

-Clase de resistencia térmica (R_{cl}): diferencia de temperatura entre las dos caras de un material dividida por el flujo de calor resultante en un área de área en la dirección del gradiente. R_{cl} se expresa en m²K/W.
-Permeabilidad al aire (AP): velocidad de un flujo de aire que pasa perpendicularmente por un espécimen de prueba bajo las condiciones específicas de área de prueba, caída de presión y tiempo. AP se expresa en mm/s.
-Aislamiento térmico efectivo resultante (I_{der}): aislamiento

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

térmico desde la piel hasta la superficie exterior de la ropa en condiciones definidas, medido con un maniquí en movimiento determinado en relación con la superficie corporal desnuda. I_{cl} se expresa en m²K/W.
-Penetración del agua (WP): presión hidrostática soportada por un material como medida de la oposición al paso del agua a través del material. WP se expresa en Pa y ≥8000 Pa. Si la etiqueta tiene marcada con WP la prenda está diseñada para proteger contra penetraciones de agua.
X puede mostrarse donde la prueba no se haya realizado, no se haya requerido o no haya sido adecuada.

Los niveles de la tabla a continuación corresponden a los de un usuario promedio con una actividad ligera o moderada. Para cada nivel, se calcula una temperatura mínima a la que el cuerpo puede mantenerse en un ambiente térmico cómodo indefinidamente (8 horas) y la temperatura más baja a la que se puede mantener una exposición de una hora con una proporción aceptable de calor corporal. Todos los valores de temperatura únicamente son válidos con una distribución uniforme del aislamiento en el cuerpo y con una ropa adecuada para las manos, los pies y la cabeza. El rendimiento de las prendas en cuanto a la preservación del equilibrio térmico a una temperatura corporal normal depende de la producción interna de calor corporal. Por lo tanto, el nivel de protección de las prendas se evalúa comparando su valor medido de aislamiento con el valor calculado del aislamiento requerido.

Aislamiento estimado de la ropa	Actividad de movimiento del usuario							
	Velocidad del aire							
	0,4 m/s				3m/s			
R _{cl} [m ² K/W]	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²
0,250	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h
	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Aislamiento	Actividad de movimiento del usuario							
	Velocidad del aire							
	0,4 m/s				3m/s			
I _{der} [m ² K/W]	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²	Ligera 115 W/m ²	Media 170 W/m ²
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	2°C	-16°C

Tenga en cuenta que la duración de la vida útil de la prenda puede verse afectada por el proceso de mantenimiento y los entornos en los que se utiliza la prenda.

Etiquetas de lavado:

Temp. máx. 30 °C

☒ No secar con secadora de tambor giratorio

☒ No planchar

No se deben planchar las posibles bandas reflectantes, etiquetas, estampados o bordados.
La duración de la vida útil de la prenda depende del tipo de uso, su limpieza, almacenamiento, etc. Las prendas se deben sustituir cuando ya no puedan garantizar los niveles opuestos de protección, por ejemplo, cuando el material sufra daños, desgaste o roturas.

Para garantizar el bloqueo correcto de la cremallera y evitar aperturas accidentales: deslizar el tirador de la cremallera hasta llegar al extremo superior del cuello y colocalo hacia abajo en la cobertura del tejido.

Advertencia: si estuviesen presentes, es posible utilizar la visera y la capucha a modo de protección.
Almacenamiento: Las prendas no se deben colocar en lugares que reciban la luz directa del sol. Las prendas se deben guardar en sitios secos y limpios.
Posventa: El proveedor no se hará responsable de las prendas cuyas etiquetas hayan sido ignoradas, desfiguradas o quitadas.
Eliminación: Si la prenda nunca se ha contaminado con sustancias o productos concretos, deberá eliminarse como cualquier textil normal; de lo contrario, deberán respetarse las disposiciones legislativas vigentes para residuos especiales.

TOOTJAPOLNE INFO JA KASUTUSJUHEND


Enne turvatoodete kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Valides konkreetse töö jaoks sobivat ohutusriidet konsulteerige ohutuse eest vastutava personalitöötaja või ülemusega. Hoidke käesolevat kasutusjuhend alati, et saaksite vastavalt vajadusele seda kasutada.

Kontrollige turvariide siltidel sisalduvat info vastavate normatiivide kohta. Kõik rõivad vastavad määrsuse (EL) 2016/425 nõuetele. KATEGORIA II

Kasutuspiirang:
Rõivaset võib kasutada terve tööpäeva jooksul ja see ei sisalda muigiseid, kasutajate reieid ega mutatsioonideid, mis võiksid ohustada mingil moel tervist.
Tootja ei ole teadlik, mis tahes allergeeniliste ainete esinemist. Ülitundlikuse või allergeilise reaktsiooni esinemise korral palume sellest teatada. Väga tundlike inimeste nahaga kokkupuutumisel võib mis tahes riideeset põhjustada allergilisi reaktsioone, mida tootja ei ole ette näinud. Sellises olukorras pöörduge viivitamatult arsti poole.

Kasutuspiirangud:
Käesolevat turvariidet ei sobi:
- kasutamiseks erandlikes ja ekstreemsetes kasutustingimustes.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Kaitseriietus (vaadake märgistust).
Üldnõuded Standards on määratletud kaitseriietuse ergonoomika, kahjutuse, suurse tähtsuse, vananemise, ühilduvuse ja märgistuse üldised toimenõuded.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

Olemasolevate suured ja valik: vöö- ja rinnauümbermõõdu sobivuseks kontrollige suuruste tabelit. Rõivaste mugavus on tagatud ka teiste riide peal kandes.

Toimimistase

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Nõuded	Tulemused
pH arvutus	3,5<pH<9,5	läbis
Kantsereogeneense aminiteid	Pole avastatud	läbis
Suurse variatsioon	± 5% triikokanga puhul; ± 3% riide puhul	läbis

4
2
0,261
X

EN 14058:2017

☒ No secat cu uscator de rotatie

☒ Nu fierar

EN 14058:2017	Nõuded	Tulemused
Soojustakistus (R _{cl})	Klass 1 0,06≤R _{cl} <0,12 Klass 2 0,12≤R _{cl} <0,18 Klass 3 0,18≤R _{cl} <0,25 Klass 4 0,25≤R _{cl}	Klass 4
Ohulabilisus (AP)	Klass 1 100<AP Klass 2 5≤AP<100 Klass 3 AP≥5	Klass 2
Tulenev tõhus soojusisolatsioon (I _{der})	0,174≤I _{der} (m ² K/W)<0,265	0,261
Veekindlus (WP)	>8000Pa	X

-Soojustakistus (R_{cl}): temperatuurierinevus kahe materjali pinna vahel jagatuna tulemuseks saadud soojusvooga pindalühiku kohta ülemineku suunas. R_{cl} väljendatakse m²K/W.
-Ohulabilisus (AP): katseandidel ristsuunaliselt läbiva õhuvoo kiiruse määratud katseala, rõhulangu ja aja tingimustes. AP väljendatakse m²K/W.
-Tulenev tõhus soojusisolatsioon (I_{der}): soojusisolatsioon nahalet riietuse välispiinale määratud tingimustes, mõõdetuna liikiva mannekeeni, määratletuna palja kehapiinaga suures. I_{der} väljendatakse m²K/W.
-Veekindlus (WP): hüdrostaatliline surve, mida tekitab materjal

vastumeetena vee läbitungimisele materjalist. WP väljendatakse mõõdetuna Pa ja ≥8000 Pa, kui silindri rõhu märgistus WP, on riietus ette nähtud kasutamiseks läbitungimise vastu.
X on näidatud juhul, kui testi ei tehtud, see polnud nõutav või asjakohane.

Alpool esitatud tabelis toodud tase vastavate kandjale, kes liigub ja kes on hoiatavad kerge või mõduka tegevusega. Iga tase, jaoks arvutatuse minimaalne temperatuur, mille korral keha suudab taluda teatud aja seisuil (8 t) ja madalama temperatuuri, mille korral ühennitine kokkupuude on võimalik keha jahtumise aktiivsest vältimiseks.
Kõik temperatuuriväärtused kehtivad isolatsiooni ühtlase jaotumise korral keha ja sobivate kindaste, jalanõude ja peakatte kandmisel.
Rõivaste toime soojustakastal silaillamisel normaalse kehatemperatuuri oleb hea kaalust soojuse tootmisest. Seetõttu kasutatakse riietuse kaitsetaseme hise seisundit mõõdetud isolatsiooniväärtuse ja arvutatud nõutava isolatsiooniväärtuse võrdlemisel.

Riietuse hin-nanguline isolatsioon	Kandja liikumine							
	Ohukirus							
	0,4 m/s				3m/s			
R _{cl} [m ² K/W]	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²
0,250	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h	8h 1h
	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Soojusisolatsioon	Kandja liikumine							
	Ohukirus							
	0,4 m/s				3m/s			
I _{der} [m ² K/W]	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²	Kerge 115 W/m ²	Keskmine 170 W/m ²
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	2°C	-16°C

Tähepanu tuleb pöörata sellele, et rõivaste kasuliku kasutusea pikkust võivad mõjutada hooldustoimingud ja keskkond, milles rõivad kasutatakse.

Hooldusmärgistus:

Veespesi maks 30°C

☒ Trummelkuivatus keelatud

☒ Triikimine keelatud

☒ Pilegitamine keelatud

☒ Kuivatada varjuse kohal

☒ Kõrgeline puhastus keelatud

Helkurrisid, silte, trükitud pilte või tikandeid ei ole lubatud triikida.
Puhastamise kasutusea sõltub kasutusest, rõivaste meetoditest, ladustamisest jne. Rõivad tuleb pesnada, kui optimaalne ohutustase ei ole enam garanteeritud, näiteks kui materjal on vigastatud, kulunud või rebenenud.

Rõivakinnituse korraldiks lukustamiseks ja tahtmatu libisemise ennetamiseks: tõmmake tõmbukinnitusait kaela ülemise osani ja asetage see langetatud spetsiaalse kangakatte sisse.

Hoiatus: Kaitseriidele ja kapuusti olemasolul kasutada neid ohutuse eesmärgil.
Ladustamine: ärge jätke riideid otsese päikesevalguse kätte. Hoidke riideid kuivas ja puhtas kohas.
Järeletrü: Tarnija ei vastuta riide ette, mille märgistusiinfot on erutat, mõõdetud või rikutud või eemaldatud.
Ülaseerimine: Riideid ei tohi kasutada, kui need on saastunud määratletud alade või toodetega, võib selle ülitundlikud harilikult tekstitajamena, muul juhul järgige erijäätmeid puudutavaid õiguslike eeskirju.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy


Info Lue ohjeet oman turvallisuutesi vuoksi huolellisesti ennen turvatuotteiden käyttöä. Pyyvä turvallisuuksaavaatavia tai esimieheltä tietojia erityisiin tuotetuotteisiin sopivista vaatteista. Sällytä nämä ohjeet huolellisesti, jotka voit esia näitä tietojia tarvittaessa.

CE Katso asiainkuuluvuusa lainsäädäntöä koskevia tietojia vaatteiden merkinnöistä. Nämä vaatteet ovat asetuksen (EU) 2016/425 mukaisia. LUOKKA II

Käyttökäsokevia tietojia: Tämä vaate soveltuu koto työpäivän kestäväään käyttöön. Valmistajan tiedossa ei ole vaateen sisältämia mahdollisia allergisiovia aineita. Kaikista haavutuksista vaatteiden aiheuttamista vaurioitustapaustakista tai allergisista reaktioista tulee ilmoittaa. Mahdollista vaate voi johtua kosketuksiin erityisen herkkien ihmisten ihon kanssa aiheuttaa allergisia reaktioita, joita välttämistä ei ole osannut ennakoida. Käänny tällaisissa tilanteissa heti lääkärin puoleen.

Käyttörajoitukset: Näitä vaatteita eivät sovellu: – käyttöön poikkeuksellisissa tai äärimmäisissä olosuhteissa.

EN ISO 13688:2013+A1:2021 Suojaavaatetus (katso merkinnät). **Yleiset vaatimukset:** Standardi määrittää yleiset laatuvaatimukset ergonomialle, vaarattomuudelle, kokonaisuudelle, kulumiselle, yhteensopivuudelle ja suojaavateiden merkinnöille.



EN ISO 13688:2013+A1:2021

Saatavilla oleva koko ja valinta: Jstuvuus vyötärön ja rintakehän kohdalla tulee tarkistaa kokotulokuen mukaan. Nämä vaatteet on kehitetty takaamaan mukavuus myös muiden vaatteiden päälle puettuiina.

Kuoristustasot

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Vaatimukset	Tulokset
pH-arvon analysointi	3,5<pH<9,5	läpäisy
Karsinogeenisten ainiinien testaus	Ei havaittu	läpäisy
Koon vaihtelu	+ 5 % neulekankailla + 3 % kudotulla kankailla	läpäisy

4

2

0,261

X

EN 14058:2017

EN 14058:2017	Vaatimukset	Tulokset
Lämminneristys (R _{cl})	Luokka 1 0,06≤R _{cl} <0,12 Luokka 2 0,12≤R _{cl} <0,18 Luokka 3 0,18≤R _{cl} <0,25 Luokka 4 0,25≤R _{cl}	Luokka 4
Ilmanläpäisy (AP)	Luokka 1 100<AP Luokka 2 5<AP<100 Luokka 3 AP≤5	Luokka 2
Syntynvä todellinen lämminneristys (I _{cl,iso})	0,174≤I _{cl,iso} (m ² K/W)<0,265	0,261
Vedentunkeuma (WP)	>8000Pa	X

–Lämminneristysluokka (R_{cl}): materiaalin kahden pinnan välinen lämmönläpäisy jaettuna siitä aiheutuvalle lämpövoimalle pintayksikön mukaisesti ja gradientin suuntaisesti. R_{cl}n mittayksikkö on m²K/W.
–Ilmanläpäisy (AP): testinäytteen läpi kohtisuorassa kulkevan ilmavirtauksen nopeus tiettyjen testaluetta, painehäviötä ja aikaa koskevien edellytysten mukaisesti. AP:n mittayksikkö on mm/s.
–Syntynvä todellinen lämminneristys (I_{cl,iso}): Ihon ja vaatekuiden pinnan välisen lämminneristys määritettyinä olosuhteissa mitattuna likuvallalla mallinukella ja määritettyinä suhteissa alueille. I_{cl,iso} on I_{cl,iso} (m²K/W) jaettuna m²K/W.
–Vedentunkeuma (WP): materiaalin tukema hydrostaattinen paine materiaalin läpi kulkevan veden kohtaan vastustuksen mukaan mitattuna. WP:n mittayksikkö on Pa ja se ilmaistaan lukuna ≥ 0 000

Pa. Jos tuotelapussa on merkintä WP, vaate on tarkoitettu suojaamaan veden tunkeutumiselta.
X-osoittaa, onko testi suoritettu väli ei, vaaditaanko testi tai soveltuuko se kyseiselle tuotteelle.

Taulukossa mainitut tasot vastaavat kevyttä tai keskiraskeasta toimintatapa tekevä, liikkisäädä käyttäjä. Jokaiselle tasolle on laskettu suositeltu lämpöarvo. Jossa kehoa voidaan ylläpitää termoneutraalilämpötilassa toistaiseksi (8 h), ja alin lämpötila, jossa kehoon jäähtymisen yhden tunnin alustuksen aikana pysyy hyväksyttävissä rajoissa. Kaikki lämpötila-arvot pätevät vain silloin, kun eristys jakautuu kehoon tasaisesti ja käytetään asianmukaisia kasineita jalkineita ja päähineitä.
Vaatteiden kylvä ylläpitää kehon normaalia lämpötasapaino rippuu sisäisestä ruumiinlämmön tuotosta. Tämän vuoksi vaatteiden suojaavaa vaikutusta arvioitaan vertaamalla mitattua eristysarvoa ja laskettaa vaadittavaa eristysarvoa toisiinsa.

Vaatteiden arvioitu eristystaso		Käyttäjän liikkumisaktiivisuus							
		Ilmavirran nopeus							
		0,4 m/s				3m/s			
		Kevyt 115 W/m ²		Keskirasukas 170 W/m ²		Kevyt 115 W/m ²		Keskirasukas 170 W/m ²	
R _{CT} [m ² K/W]	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	
	0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Eristys	Käyttäjän liikkumisaktiivisuus							
	Ilmavirran nopeus							
	0,4 m/s				3m/s			
	Kevyt 115 W/m ²		Keskirasikas 170 W/m ²		Kevyt 115 W/m ²		Keskirasikas 170 W/m ²	
I _{der} [m ² K/W]	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

huom.: vaatteen käyttöön voi vaikuttaa vaatteen luonnollinen lämpöeristys, jota ei otettu huomioon. Huom. otetaan huomioon vaatteiden väri, materiaali ja paksuus.

Huom.: vaatteen käyttökäikään voi vaikuttaa vaateen huoltotapa ja ympäristö, jossa vaateita käytetään.

✗

Lämpötila enintään 30°C

✗

Runkukuivaus kielletty

✗

Silitys kielletty

✗

Valkaisu kielletty

✗

Kuivattava varjoisassa paikassa

✗

Kulvapesu kielletty

Mahdollisia heijastusnauhoja, merkintöjä, painatuksia tai kirjallilua ei saa silyttää.
Vaateen käyttöikä rippuu puhdistuksesta, säilytyksestä jne. Vaatteet tulee vaihtaa uusin, kun ne eivät enää takaa optimaalista suojaustasoa, esim. jos materiaali on vahingoittunut, kulunut tai revennyt.

Vaatteen kiinnityksen asianmukaisen lukituksen varmistamiseksi ja tahattoman putouksen estämiseksi: Iruuta vetoketjun vedin kauluosaan yläpäänhan asti ja aseta se alaslaipin kangasuojan alle.
Varoitut: Jos vaatteeseen säilytys visiri tai huppi, niillä säilyttää olla suojaava tehtävä.
Sällytys: Älä sällytä vaatteita suorassa auringonvalossa. Sällytys vaatteita kuivussa ja puhtaassa tilassa.
Myymän jälkeen: Jällemyymä ei vastaa tuoteista, joiden merkinnät on jätetty huomiomattia, torkelta tai poistettu.
Hävitäminen: Jos vaate ei ole koskaan likaantunut tiettyistä aineista, lta tuoteita ei voida käyttää normaaliain vaatejätteiden mukana. Muussa tapauksessa tulee noudattaa erikoisajattetta koskevia voimassa olevien lakimääräyksiä.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

FR

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS DU FABRICANT

Info Lire attentivement les instructions avant d'utiliser des produits de sécurité. Conserver le responsable de la sécurité ou le supérieur concernant les vêtements adaptés aux différentes exigences professionnelles. Conserver avec soin ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.

CE Se reporter à l'étiquette du vêtement pour les informations relatives aux normes correspondantes. Tous ces vêtements sont conformes au Règlement (UE) 2016/425. CAT. II

Limites d'utilisation: Le vêtement est adapté à une utilisation pendant une journée de travail complète et ne contient pas de substances toxiques, cancérogènes ou mutagènes susceptibles d'affecter la santé de quelque façon que ce soit. Le fabricant n'a pas connaissance d'une éventuelle présence de substances allergènes. Merci de signaler tout cas d'hypersensibilité ou de réaction allergique observé. Tous les personnels devant avoir une peau extrêmement sensible, tout vêtement est susceptible d'entraîner des réactions allergiques non prévues par le fabricant au contact de la peau. Le cas échéant, consultez immédiatement un médecin.

Limites d'emploi: Les vêtements ne sont pas adaptés à: – des utilisations dans des conditions exceptionnelles ou extrêmes.

EN ISO 13688:2013+A1:2021 Equipement de protection (voir étiquette). **Conditions requises générales:** La norme spécifie les exigences de performance générales en termes d'ergonomie, d'immocubité, de désignation de la taille, d'âge, de compatibilité et de marquage de vêtement de protection.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Taille disponible et Gamme: la portabilité au niveau de la taille et du torse doit être reportée dans le tableau des tailles. Ces vêtements ont été conçus pour garantir le confort même portés par-dessus d'autres vêtements.

Niveaux de performance

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Exigences	Résultats
Détermination de pH	3,5<pH<9,5	réussi
Détermination des amines aromatiques cancérogènes	Non mesurable	réussi
Variations dimensionnelles	± 5 % pour l'étoffe le bonnetier ± 3 % pour le tissage 3D	réussi

EN 14058:2017	Exigences	Résultats
Résistance thermique (R _{cl})	Classe 1 0,06≤R _{cl} <0,12 Classe 2 0,12≤R _{cl} <0,18 Classe 3 0,18≤R _{cl} <0,25 Classe 4 0,25≤R _{cl}	Classe 4
Perméabilité à l'air (AP)	Classe 1 100<AP Classe 2 5<AP<100 Classe 3 AP≤5	Classe 2
Isolation thermique effective résultante (I _{cl,iso})	0,174≤I _{cl,iso} (m ² K/W)<0,265	0,261
Pénétration d'eau (WP)	>8000Pa	X

–Classe de résistance thermique (R_{cl}): différence de température entre deux faces d'un matériau divisée par le flux de chaleur résultant par zone d'uniformité dans le sens du gradient. La R_{cl} est exprimée en m²K/W.
–Perméabilité à l'air (AP): vitesse d'un flux d'air passant le cas, suivre les exigences législatives en vigueur pour les vêtements spéciaux.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

conditions spécifiques de zone de test, chute de pression et temps. LAP est exprimée en mm/s.
–Isolation thermique effective résultante (I_{cl,iso}): isolation thermique de la peau vers une surface de vêtement extérieure dans des conditions données, mesurée à l'aide d'un mannequin mobile et définie par rapport à la zone de surface corporelle nue. I_{cl,iso} est exprimée en m²K/W.
–Pénétration d'eau (WP): (Water Penetration) : pression hydrostatique supportée par un matériau comme mesure de la résistance au passage de l'eau à travers ce matériau. La WP est exprimée en Pa et ≥ 8000 Pa. Le marquage WP sur l'étiquette indique que le vêtement est conçu pour protéger contre la pénétration de l'eau.
–L'attention est attirée sur le fait que le test n'a pas été mené, n'est pas requis ou n'est pas approprié.

Les niveaux du tableau ci-dessous correspondent à un porteur en mouvement effectuant une activité légère ou modérée. Chaque niveau comporte le calcul d'une température moyenne à laquelle le corps peut être maintenu indéfiniment (8h) dans des conditions thermiques neutres et d'une température plus basse à laquelle une exposition d'une heure peut être supportée moyennant un refroidissement constant d'une valeur acceptable. Toutes les valeurs de température sont valables uniquement en cas d'une répartition uniforme de l'isolation sur l'ensemble du corps ainsi qu'avec des vêtements adéquats pour les mains, pieds et tête. Les performances des vêtements en termes de préservation de l'équilibre thermique à une température corporelle normale sont affectées par la production de chaleur corporelle interne. En conséquence, le niveau de protection des vêtements en évalué en comparant sa valeur d'isolation mesurée à la valeur d'isolation requise calculée.

Isolation vestimentaire	Activité mobile du porteur							
	Vitesse de l'air							
	0,4 m/s		3m/s					
estimée	Légère 115 W/m ²	Moyenne 170 W/m ²	Légère 115 W/m ²	Moyenne 170 W/m ²				
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Isolation	Activité mobile du porteur							
	Vitesse de l'air							
	0,4 m/s		3m/s					
	Légère 115 W/m ²	Moyenne 170 W/m ²	Légère 115 W/m ²	Moyenne 170 W/m ²				
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Attention : la durée de vie utile du vêtement peut être altérée par les processus d'entretien et les milieux dans lequel ce dernier est porté.

✗

Temp. max 30°C

✗

Ne pas sécher dans un tambour rotatif

✗

Ne pas repasser

✗

Ne pas utiliser de javel

✗

Ne pas étendre à l'ombre

✗

Ne pas nettoyer à sec

Les éventuelles bandes réfléchissantes, étiquettes, impressions ou brodées ne doivent jamais être retirées.
La durée de vie d'un vêtement dépend du type d'utilisation, nettoyage, stockage, etc. Les vêtements doivent être remplacés quand ils sont plus qu'un simple niveau de protection optimum, par exemple si le matériel est abîmé, consommé ou déchiré.

Pour garantir un blocage approprié de la fermeture du vêtement et éviter tout glissement accidentel: faire coulisser la tirette du zip jusqu'à atteindre le haut du col, abaisser la tirette et la placer dans la couverture en tissu prévue à cet effet.

Avertissement: le cas échéant, visière et capuche peuvent servir de protection.
Stockage: ne pas ranger les vêtements dans des lieux éclairés par la lumière solaire directe. Conserver les vêtements dans des lieux secs et propres.
Service après-vente: le fournisseur ne sera pas tenu pour responsable des vêtements dont les étiquettes ont été ignorées, abîmées ou retirées.
Élimination: si le vêtement n'a jamais été contaminé par des substances ou des produits particuliers, il peut être éliminé comme un déchet textile normal ; si ce n'est pas le cas, suivre les exigences législatives en vigueur pour les déchets spéciaux.

Note. La Déclaration de Conformité UE peut être téléchargée sur le site www.papperwear.com

15



Prieš naudodami saugos produktus, atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasiskusultuokite su saugos vadovu arba aukštesnės pareigos asmeniu dėl drabužių, atitinkančių specifinius darbo reikalavimus. Puseptingai pasidiekite šias instrukcijas taip, kad bet kada galėtumėte jas peržiūrėti.



Pavėlykite į drabužio etiketę dėl informacijos apie atitinkamus standartus.
Visi šie drabužiai atitinka reglamentą (ES) 2016/425.
II KATEGORIJA

Naudojimo apibrėžimai:

Šis drabužis tinkamas naudoti viso darbo diena, jo sudėtyje nėra toksinių, kancerogeninių ar mutageninių medžiagų, galinčių kelti neigiamai paviklį sveikatą.
Gaminio informacijos apie sudėtyje esančias alergenų sukeliančias medžiagas neturi. Pastebėjus padidėjusio jautrumo arba alerginės reakcijos atvejus, praneškite mums. Kai žmonių oda labai jautri, lėgėrinę reakciją gali sukelti gamintojas nėra susidūręs, sukelti gali bet koks tipo drabužis. Tokiais atvejais nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Dėvėjimo apibrėžimai:

Šie drabužiai netinkami:
- naudoti išskirtinai arba ekstremaliomis sąlygomis.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Apsauginiai drabužiai (ir etiketė).
Bendrieji reikalavimai: Standartas nurodo apsauginių drabužių ergonomikos, nepavojingumo, dydžio, žymens, išlaikymo, suderinamumo ir šėnkinimo bendrusios veikimo reikalavimus.



- A = rekomenduojamas ūgis
- B = siūloma klubų apimtis
- C = siūloma juosmens apimtis
- D = siūlomas vidinės kojos dalies matmuo

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Galimas dydis ir pasirinkimas. Juosmens ir krūtinės dydžius rasite dydžių lentelėje. Šie drabužiai sukurti siekiant užtikrinti komfortą net ir devint viis kitų drabužių.

Veikimo lygiai

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Reikalavimai	Rezultatai
pH skaičiavimas	3,5<pH<9,5	praėjo
Kancerogeninių aminių bandymas	Neaptikta	praėjo
Dydžio keitimas	± 5 % -megztas ausdins ± 3 % -austinis ausdins	praėjo



4
2
0,261
X
EN 14058:2017

EN 14058:2017	Requisiti	Risultati
Atsparumas šilumai (R _{ct})	Klasė 1 0,06<R _{ct} <0,12 Klasė 2 0,12<R _{ct} <0,18 Klasė 3 0,18<R _{ct} <0,25 Klasė 4 0,25<R _{ct}	Klasė 4
Atsparumas orui (AP)	Klasė 1 100<AP Klasė 2 5<AP<100 Klasė 3 AP<5	Klasė 2
Rezultatai veikianti šiluminė izoliacija (I _{cl})	0,174<I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Atsparumas vandeniui (WP)	>8000Pa	X

-Terminio atsparumo klasė (R_{ct}): dviejų medžiagos paviršiu temperatūros skirtumas, padalytas iš šilumos lytino rezultato vienetio srityje gradiento kryptimi. R_{ct} išreikštas m² K/W.
-Atsparumas orui (AP): oro srauto, einancio statmenai per bandomąjį mėginį, greitis nurodytoms bandomosios sritys, slėgio perkryčio ir laiko sąlygomis. AP išreikštas mm/s.
-Rezultatai veikianti šiluminė izoliacija (I_{cl}): šiluminė izoliacija nuo odos i šorinių drabužių paviršių nustatytomis sąlygomis išmatuotomis su judančiu manekenu, nustatytų ryšių su apsuogiutu kono paviršiaus sritimi. I_{cl} išreikštas m² K/W.
-Atsparumas vandeniui (WP): hidrostatinis slėgis, palaikomas

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

Pastaba. ES atitikties deklaracija galima atsisiųsti iš svetainės www.payerwear.com



Pirms drošības izstrādājumu lietošanas rūpīgi izlasiet norādījumus. Lūdzam drošības pārvaldiekam vai savam priekšniekam informāciju par apģērbu, kas piemērots konkrētam darba prasībām. Rūpīgi glabāiet šos norādījumus, lai varētu tos skatīt jebkurā laikā.



Skatiet apģērba etiķetes informāciju, lai iegūtu informāciju par attiecīgajiem standartiem.
Visi šie apģērbī atbilst Regulai (ES) 2016/425. Kaksis. II.

Lietošanas ierobežojumi:

Šis apģērbs ir piemērots lietošanai visu darba dienu ar nesatur toksiskās, kancerogēniskās vai mutagēnās vielas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt veselību jebkāda cītā veidā.
Rāžotājam nav zināms, ka iespējama jebkādu alerģisku vielu klātbūtni. Zinotiet par jebkādam novērotiem hipersensitīvas vai alerģiskās reakcijas gadījumiem. Saskaņoties ar ipaši jutīgu cilvēku ādu, jebkāda veida audums varētu izraisīt alerģiskas reakcijas (piemēram, pūslīšu parādēzē). Šādas situācijas nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Lietošanas ierobežojumi:

Šis apģērbs nav piemērots:
- lietošanai īpašos vai ekstrēmos apstākļos.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Aizsargapģērbs (sk. marķējumu).
Vispārīgās prasības: Standartā noteiktas vispārīgās veikspējas prasības aizsargtērpa ergonomiskumam, nekaitīgumam, izmēra norādīšanai, vēcošanai, saderībai ar marķējumu.



- A = leiteicamais garums
- B = leiteicamais krūškurvja apkārtmērs
- C = leiteicamais vidukļa apkārtmērs
- D = leiteicamais stakles garums

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Pieejamie izmēri un izvēle: Izmēru tabulā skatiet vidukļa un krūšu apkārtmērus. Šis apģērbs ir izstrādāts, lai gadātu par komfortu arī tad, ja tiek valkāts virs cita apģērba.

Veikspējas līmeņi

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Prasības	Rezultāti
pH aprēķins	3,5<pH<9,5	Pārbaude izturēta
Kancerogēnu aminu pārbaude	Nav konstatēts	Pārbaude izturēta
Izmēru variācijas	± 5% aditīem audumiem ± 3% austiem audumiem	Pārbaude izturēta



4
2
0,261
X
EN 14058:2017

EN 14058:2017	Prasības	Rezultāti
Termiskā pretestība (R _t)	Klasē 1 0,06<R _t <0,12 Klasē 2 0,12<R _t <0,18 Klasē 3 0,18<R _t <0,25 Klasē 4 0,25<R _t	Klasē 4
Gaiscaurlaidība (AP)	Klasē 1 100<AP Klasē 2 5<AP<100 Klasē 3 AP<5	Klasē 2
Rezultējošā efektīvā siltumizolācija (I _{cl})	0,174<I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Ūdenscaurlaidība (WP)	>8000Pa	X

-Termiskās pretestības klasē (R_t): temperatūras starpības attiecība materiāla abās pusēs pret rezultējošo siltuma plūsmu uz vienības laukumu gradienta virzienā. R_t mērvienība ir m² K/W.
-Gaiscaurlaidība (AP): tās gaisa plūsmas ātrums, kas plūst perpendikulāri karstai tērpa paraugā norādītajos testēšanas laukumā apstākļos un laikā, kā arī pie norādītais spiediena starpības. AP mērvienība ir mm/s.
-Rezultējošā efektīvā siltumizolācija (I_{cl}): siltumizolācija virzienā no ādas uz ārējo apģērba virsmu pieliktos apstākļos, ko mēra izmantojot kustīgu manekenu, un kas tiek noteikta attiecībā pret kāli kermēna ādas virsmas laukumu. I_{cl} mērvienība ir m² K/W.
-Ūdenscaurlaidība (WP): hidrostatiskais spiediens, ko iztur

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

Piezīme. ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt tiešmeklā vietnē www.payerwear.com

materiāls un kas tiek mērīts kā materiāla pretestība ūdens plūsmas virzienā. WP mērvienība ir >8000 Pa. Ja etiketē ir apzīmējums WP, apģērbs ir paredzēts aizsardzībai pret ūdens iesūkšanos tajā.
X tiek norādīts, ja tests nav veikts, nav nepieciešams vai nav piemērots.

Limeni tālāk tabulā ir norādīti ar nosaucījumu, ja apģērba valkātais kustību un veic vieglas vai vidēji smagas darbības. Katram limenim ir aprēķināta minimālā temperatūra, pie kuras kermēnā notiek normāla termiskā pretestība ilgā laikā periodā (8h), un zemākā temperatūra, kādā var uzturēties vienu stundu ar pieņemamu kermēna atdzišanas ātrumu. Visas temperatūras vērtības ir derīgas tikai tad, ja izoliācija ir vienmērīga visam kermēnui un tā tiek izmantota atbilstoši cimdi, apavi un galvassegas. Apģērba veikspēja attiecībā uz vienmērīgu normālas kermēna temperatūras saglabāšanu ir atkarīga no kermēna iekšējās sasīšanas spējas. Tāpēc apģērba aizsardzības līmenis tiek noteikts, salīdzinot to ar lietojamo izoliācijas vērtību un aprēķināto nepieciešamo izoliācijas vērtību.

Notēkātā apģērba izoliācija	Valkātāja kustību aktivitāte											
R _{ct} [m ² K/W]	Gaisa plūsmas ātrums											
	0,4 m/s			3m/s								
	Viegla 115 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²	Vidēja 115 W/m ²	Vidēja 115 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²						
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C				

Izolācija	Valkātāja kustību aktivitāte											
I _{cl} [m ² K/W]	Gaisa plūsmas ātrums											
	0,4 m/s			3m/s								
	Viegla 115 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²	Vidēja 115 W/m ²	Vidēja 115 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²	Vidēja 170 W/m ²						
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C				

Nemiet vērā, ka apģērba lietošanas perioda ilgumu var ietekmēt tā kopšanas process un vide, kādā apģērbs tiek lietots.

Marķējumā sniegtā informācija par mazgāšanu:

- Maks. temp. 30 °C
- Nedrīkst bālināt
- Nedrīkst žāvēt
- Nedrīkst žāvēt
- Nedrīkst gludināt
- Nedrīkst ķīmiski tīrīt

Nedrīkst gludināt atstarojošās lentes, marķējumu, apdrukus un izstrādājumus.
Apģērba darbmūzs ir atkarīgs no lietojuma veida, tirības, glabāšanas un citiem apstākļiem. Apģērbs ir jāmaina, kad tas vairs nevar garantēt optimālu aizsardzības līmeni (ja materiāls ir bojāts, izdilis vai saplīstis).

Lai nodrošinātu, ka auduma rāvējslēdzis ir bloķēts un tas nevar netīšām noslīdēt uz leju: veiciet rāvējslēdzēja aizdari uz augšu līdz kakla daļas beigām; aizdari jāatrodas kārt pie laka auduma pārslā.

Bridinājums: ja ir iekļauts sejsējs un kapuce, tā var nodrošināt aizsardzību.

Glabāšana: Nēglabāiet apģērbu vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem. Glabāiet apģērbu sausā un tīrā vietā.

Pakalpojumi pēc pārdošanas: Piegādājāt neatbild par apģērbu, kura marķējuma sniegtā informācija ir ignorēta, vai marķējums ir sabojots vai noņemts.

Likvidēšana: Ja apģērbs ne reizi nav piesārņots ar ktraktiem vielām vai izstrādājumiem, tas jālikvidē kā parasti tekstila atkritumi; pretējā gadījumā ievērojiet spēkā esošos juridiskos noteikumus par bistamiem atkritumiem.

И Пред да ги користите безбедносните производи, внимателно прочитајте ги упатствата. Консултирајте се со менаџерот за безбедност или со вашиот претпоставен во врска со објектата што е соодветна на специфичните работни услови. Внимателно чувајте ги овие упатства за да може да се консултирате со нив во секое време.

CE Погледнете ја етикетата на објектот за информации во врска со соодветните стандарди. Сите овие објекти се во согласност со Регулативата (EU) 2016/425, CAT II.

Ограничувања на употребата: Оваа објект е погодна да се користи во текот на целиот работен ден и не содржи токсични, канцерогени или мутагени супстанции што може негативно да влијаат врз здравјето во која било друга смисла. Како било присуство на алергени материји не е познато на производителот. Ве молиме преразјавете ги сите забележани случаи на преосетливост или алергиска реакција. Во контакт со кожата на особено чувствителни луѓе, секоја објект може да предизвика алергиски реакции што не се предвидени од производителот. Во такви ситуации се препорачува веднаш да се консултирате со лекар.

Ограничувања на употребата: Овие објекти не се соодветни за: - употреби во исклучително или екстремни услови.

EN ISO 13688:2013+A1:2021 **Заштитна објект** (види ја етикетата). **Општи барања:** Стандардот ги специфицира општите барања за извезда за ергономијата, безбедноста, ознаката на големина, старењето, компатибилноста и обележувањето на заштитната објект.

Б **A** = Препорачана висина
Б = Предложен обем на градите
В = Предложен обем на структур
В = Предложени димензии на внатрешниот дел од нозете

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Достатна големина и избор: Погледнете во табелата со димензии за големината на структур и градите. Овие објекти се соодветни за да обезбедат удобност, дури и ако се носат над други објекти.

Нивоа на перформанси

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Барања	Резултат
Одредување на pH	3,5<pH<9,5	помина
Утврдување на канцерогени амони	Не може да се дојде	помина
Варијација во димензиите	+ 5% за плетени материјали + 3% за ткаени материјали	помина

4 **2** **0,261** **EN 14058:2017**
X

EN 14058:2017	Барања	Резултат
Топлинска отпорност (R _{cl})	Класа 1 0,06<Rct<0,12 Класа 2 0,12<Rct<0,18 Класа 3 0,18<Rct<0,25 Класа 4 0,25<Rct	Класа 4
Пропустливост на воздух (AP)	Класа 1 100<AP Класа 2 5<AP<100 Класа 3 AP<5	Класа 2
Резултирачка ефективна топлинска изолација (I _{der})	0,174<I _{der} (m ² K/W)<0,265	0,261
Пенетрација на вода (WP)	>8000Pa	X

Класа на топлинска отпорност (Rct): температурна разлика помеѓу двете лица на материјалот поделена со добиениот топлински флукс по единица површина во правец на градиентот. Rct е изразено во m²K/W.
Пропустливост на воздух (AP): брзина на проток на воздух што поминува нормално низ тест примерок под специфицирани

услови на тест област, пад на притисок и време. AP е изразено во m³/m².
Резултирачка ефективна топлинска изолација (I_{der}): топлинска изолација од која до надворешна површина на објектот под дефинирани услови, изразени со движејќи анатомски модел утврдена во однос на површина на голо тело. I_{der} е изразено во m²K/W.
Пенетрација на вода (WP): количина на притисок поддржан од материјал како мерка на отпорност на премин на вода низ материјалот. WP е изразено во Pa и >8000 Pa. Ако етикетата е објектот е WP, објектот е наменета да заштити од пенетрација на вода.
X може да се прикаже таму каде што тестот не е извршен, не е потребен или не е соодветен.

Нивоата во табелата подолу одговараат на носител кој се движи и извршува физички активности. За секое ниво се пресметува минимална температура на која телото може да се одржува во термички неутрални услови на носачот. Нивоата се изразени со нивна температура на која може да се одржи изложено од еден час со прифатлива стапка на ладење на телото.
Сите температурни вредности вакаат само со рамномерна распределба на изолацијата на телото и со соодветна заштита за раце, нозе и глава.
Перформансите на објектот во смисла на зачувување на топлинска рамнотежа при нормална телесна температура зависи од внатрешното производство на топлина во телото. Затоа, заштитното ниво на објектот се проценува со споредување на нејзината измерена вредност на изолација и пресметаната барања вредност на изолација.

Проценета изолација на објектот	Активност на движење на носител							
	Брзина на воздух							
	0,4 m/s		3m/s					
R _{cl} [m ² K/W]	Мало	Средно	Мало	Средно	Мало	Средно	Мало	Средно
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Изолација	Активност на движење на носител							
	Брзина на воздух							
	0,4 m/s		3m/s					
I _{der} [m ² K/W]	Мало	Средно	Мало	Средно	Мало	Средно	Мало	Средно
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Обрнете внимание: должината на употребителот век на траење на објектот на која може да влијае процесот на одржување и средините во кои може да користи објектот.

Етикети за перене:
 Макс. темп. 30°C
 Не се суши во машини за сушење
 Сушење под сенка
 Не се чисти со хемиско чистење
 Не се перла
 Не се белее

Не перајте ги лентите што рефлектираат, етикетите, отпаточките или везот. Времетраењето на објектот зависи од видот на употреба, честотата, чувството и сл. Објектите мора да се заменат кога повеќе не можат да гарантираат оптимални нивоа на заштита, на пр. ако актеријалот е оштетен, истршен или искршен.

За да обезбедите правилно споирање на затворот на објектот, а да избегнете случајно лизање: перајте го извлекувачот на патентот додека не стигне до гориниот крај на вратот и поставете го спуштено со соодветната покровка од ткаенина.

Предупредување: доколку има визир и хауба, тие можат да обезбедат заштита.
Чување: Не чувајте ги објектите на места што се изложени на директна сончева светлина. Чувајте ги објектите на суви и чисти места.
По продажбата: Добиваваат не е одговорен за објектите чии етикети биле игнорирани, оштетени или отстранети.
Флање: Доколку објектот никогаш не била контаминирана со посебни супстанции или производи, може да се фрли како нормален текстилен отпад, а во спротивно, треба да се следат законските прописи што важат за посебен отпад.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy

И Lees de instructies aandachtig door voordat u veiligheidsproducten gebruikt. Raadpleeg de verantwoordelijke voor de veiligheid of directe chef over de geschikte kleding voor specifieke werkbehoefte. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u ze te allen tijde kunt raadplegen.

CE Zie het label van het kledingstuk voor informatie over de betreffende voorschriften. Al deze kledingstukken voldoen aan EU-Verordening 2016/425. CAT II.

Bepijking van het gebruik: Dit kledingstuk is geschikt voor gebruik gedurende de gehele werkdag en bevat geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen die de gezondheid op andere wijze kunnen schaden. Aan de fabrikant is geen eventuele aanwezigheid van allergene stoffen bekend. Geefte eventuele vaststellingen van overgevoelichheid of allergische reacties te melden. Bij contact met de huid van bijzonder gevoelige mensen kan het even welk kledingstuk allergische reacties veroorzaken die niet door de fabrikant voorzien zijn. In dergelijke gevallen is het aanbevolen om onmiddellijk een arts te raadplegen.

Gebruiksbeperkingen: Deze kledingstukken zijn niet geschikt voor: - gebruik onder uitzonderlijke of extreme omstandigheden.

EN ISO 13688:2013+A1:2021 **Beschermende kleding** (zie label). **Algemene vereisten:** De norm bepaalt de algemene prestatievereisten wat betreft ergonomie, veerbaarheid, afwatering, compatibiliteit en markering van beschermende kledij.

B **A** = Aanbevolen lengte
B = Aanbevolen borstomvang
C = Aanbevolen taille
D = Aanbevolen binnenbeenlengte

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Beschikbare maat en keus: De pasvorm voor taille en borst moet betrekking hebben op de maatbalt. Deze kledingstukken zijn bedoeld om comfortabel te dragen, zelfs wanneer ze over andere kledingstukken worden gedragen.

Prestatieniveaus	
EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Vereisten
pH-bepaling	3,5<pH<9,5
Bepaling kankerverwekkende aromatische amines	Niet meetbaar
Dimensionale variatie	± 5% voor gebreide stoffen ± 3% voor orthogonale stoffen

4 **2** **0,261** **EN 14058:2017**
X

EN 14058:2017	Vereisten	Resultaten
Resulterende weerstand (R _{cl})	Klasse 1 0,06<Rct<0,12 Klasse 2 0,12<Rct<0,18 Klasse 3 0,18<Rct<0,25 Klasse 4 0,25<Rct	Klasse 4
Lucht-doorlatendheid (AP)	Klasse 1 100<AP Klasse 2 5<AP<100 Klasse 3 AP<5	Klasse 2
Resulterende effectieve warmte-isolatie (I _{der})	0,174<I _{der} (m ² K/W)<0,265	0,261
Waterpenetratie (WP)	>8000Pa	X

Thermische weerstandsklasse (Rct): temperatuurverschil tussen de twee zijden van het materiaal, gedeeld door de resulterende warmtestroom per eenheidszone in de richting van de gradient.
Rct is in m²K/W uitgedrukt.
Lucht-doorlatendheid (AP): snelheid van een luchtstroom die loodrecht door een proefmonster gaat onder specifieke condities wat testomgeving en tijd betreft. AP is in mm/s uitgedrukt.
Resulterende effectieve warmte-isolatie (I_{der}): warmte-isolatie van de huid ten opzichte van het buitenoppervlak van de stof onder bepaalde condities, gemeten met een bewegend testpoot.

bepaald in verhouding tot de oppervlaktezone van het naakte lichaam. I_{der} is in m²K/W uitgedrukt.
Waterpenetratie (WP): hydrostatische druk die een materiaal aankan als maat van de weerstand tegen de passage van water, die wordt bepaald voor materiaal. WP is in Pa uitgedrukt, en >8000 Pa. Als een WP-markering op het label staat, dan is het kledingstuk bedoeld om tegen waterpenetratie te beschermen.
Er kan een X aangegeven zijn wanneer de test ofwel niet werd uitgevoerd, ofwel niet vereist of niet van toepassing is.

De niveaus in onderstaande tabel verwijzen naar een drager van het kledingstuk die zich beweegt en licht of matig zwart en bevat geen giftige, kankerverwekkende of mutagene stoffen die de gezondheid op andere wijze kunnen schaden. De minimumtemperatuur berekend waarop het lichaam onbehaaid (8u) op thermisch neutrale condities kan worden gehouden, en een laagste temperatuur waarbij blootstelling van één uur, kan worden weerstaan met een aanvaardbare mate van afkoeling van het lichaam.
De temperatuur van de huid op de torso is gelijkig bij een gelijkmatige verdeling van de isolatie van het lichaam en met geschikte handschoenen, schoeisel en hoofddeksels. De prestaties van kledingstukken met het behoud van de warmtebalans bij een normale lichaamstemperatuur betreft, hangt van de interne productie van lichaamswarmte af. Daarom wordt het beschermingsniveau van kledingstukken beoordeeld door te meten isolatiewaarden en deze te vergelijken met de ekkende vereiste isolatiewaarden.

Geschatte isolatie van kleding	Activiteit van de bewegende drager							
	Luchtsnelheid							
	0,4 m/s		3m/s					
R _{cl} [m ² K/W]	Licht	Medium	Licht	Medium	Licht	Medium	Licht	Medium
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Isolatie	Activiteit van de bewegende drager							
	Luchtsnelheid							
	0,4 m/s		3m/s					
I _{der} [m ² K/W]	Licht	Medium	Licht	Medium	Licht	Medium	Licht	Medium
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Opgelet: de bruikbare levensduur van het kledingstuk kan beïnvloed worden door het onderhoudsproces en door de omgevingswaarin het kledingstuk wordt gedragen.

Waslabels:
 Max Temp. 30°C
 Niet drogen in de droogtrommel
 Niet strijken
 Non candeggiare
 Aan de lijn drogen in de schaduw
 Niet droog reinigen

Reflecterende banden, etiketten, prints of borduurwerk mogen niet worden gestreken. De levensduur van het kledingstuk is afhankelijk van het gebruik, de reiniging, de opslag, enz. Kledingstukken kunnen vervangen worden als ze niet langer optimale bescherming bieden, bijvoorbeeld als het materiaal beschadigd, versleten of gescheurd is.

Om een correcte blokkering van de sluiting van het kledingstuk te garanderen en onbedoeld verschuiven te vermijden: laat die runner van de rits verschuiven tot het uitleide van de kraag bovenaan, en positioneer het naar beneden in de voorziene afdekking van stof.

Waarhuising: indien aanwezig, kunnen het vizier en de kap van het beschermende type zijn.
Opmerking: Bewaar kleding niet op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht. Bewaar de kledingstukken op een droge en schone plaats.
Alarmeren: De leverancier is niet aansprakelijk voor kleding waarvan de labels zijn genegeerd, misvormd of verwijderd.
Verwijdering: Als de kledingstuk nooit verontreinigd is geweest en het een bepaalde stof of een bepaald product kan niet worden verwijderd als normaal textielafval; anders dient u zich te houden aan de geldende wettelijke bepalingen voor speciaal afval.

Notified Body no. 0302 - ANCCP

Via dello Struggino,6 - 57121 Livorno - Italy


Les instruksjonene nøye før bruk av personlig verneutstyr. Kontakt sikkerhetsansvarlige eller nærmeste overordnede om klesplaggene er egnet til spesifikke arbeidsbøyer. Ta vare på disse instruksjonene for å konsultere dem ved en senere anledning.

Se etiketten på klesplagget for informasjon om utøvende forsker. Disse klesplaggene er i samsvar med forordning (EU) 2016/425, KATEGORI II.

Bruksbegrensning: Dette klesplagget er egnet til bruk for hele arbeidsdagen, og inneholder ikke giftige, kreftfremkallende eller mutagene stoffer som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på helsen. Produsenten er ikke klar over tilstedeværelsen av allergifremkallende stoffer. Rapporter eventuelle observerte tilfeller av overfølsomhet eller allergisk reaksjon ved kontakt med huden til spesielt følsomme mennesker, kan klar forsaksallergiske reaksjoner som ikke er forutsatt av produsenten. Kontakt lege umiddelbart i slike situasjoner.

Bruksregener: Disse klesplaggene er ikke egnet til: – bruk under ekstraordinære eller ekstreme forhold.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vernetøy (se etikett): Generelle krav: Standarden spesifiserer de generelle ytelsekravene for ergonomi, harmonisk, størrelsesbetegnelse, aldring, kompatibilitet og merking av verneklær.



EN ISO 13688:2013+A1:2021
Tilgjengelig størrelse og valg: Passformen i liv og bryst skal bestemmes ut fra størrelsesstabellen. Disse klesplaggene er fremstillet for å sikre komfort selv ved bruk utenpå andre klesplagg.

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Krav	Resultat
pH-beregning	3,5 < pH < 9,5	bestått
Test for kreftfremkallende aminer	Ikke påvist	bestått
Størrelsesvariasjon	± 5 % for sydd stoff ± 3 % for vevd stoff	bestått



EN 14058:2017	Krav	Resultat
Termisk motstand (R _{cl})	Klasse 1 0,06 < R _{cl} < 0,12 Klasse 2 0,12 < R _{cl} < 0,18 Klasse 3 0,18 < R _{cl} < 0,25 Klasse 4 0,25 < R _{cl}	Klasse 4
Luftpermeabilitet (AP)	Klasse 1 100 < AP Klasse 2 5 < AP < 100 Klasse 3 AP > 5	Klasse 2
Resulterende effektiv varmeisolasjon (I _{cl,eff})	0,174 ≤ I _{cl,eff} (m ² K/W) < 0,265	0,261
Vannpenetrering (WP)	> 8000 Pa	X

-Termisk motstandsklasse (R_{cl}): temperaturforskjellen mellom de to sidene av et materiale delt på den resulterende varmestromen per arealenhet i retning av gradienten. R_{cl} er trykk i m² K/W.
-Luftpermeabilitet (AP): hastigheten til en luftstrøm som passerer vinkelrett gjennom et prøvemenne under spesifiserte forhold i testområdet, trykkløst og tid. AP er uttrykt i mm/s.
-Resulterte effektiv varmeisolasjon (I_{cl,eff}): varmeisolasjon fra hud til ytre klesflate under definerde forhold målt med en bevegelig dukke bestemt i forhold til den nakne kroppsoverflaten. I_{cl,eff} er uttrykt i m² K/W.
-Vannpenetrering (WP): hydrostatisk trykk støttet av et materiale som et mål på motstanden mot passering av vann gjennom materialet. WP er uttrykt i Pa og ≥ 8000 Pa. Hvis etiketten er merket

med WP er plagget ment å beskytte mot vanninntrengning. X kan vises der testen enten ikke ble utført, ikke er påkrevd eller ikke egnet.

Nivåene i tabellen nedenfor tilsvarende at en bruker beveger seg og utfører lett eller moderat aktivitet. For hvert nivå belegges en minimumstemperatur der kroppen kan opprettholdes ved termoneutrale forhold på ubestemt tid (8), og en laveste temperatur der en tross ekspansjon kan opprettholdes med en akseptabel kroppsværmåling. Alle temperaturverdier er bare gyldige med jevn fordeling av isolasjonen på kroppen og med tilstrekkelig hånd-, fot- og hodeplagg.

Estimert isolasjon av klesplagg R _{cl} [m ² K/W]	Brukerens bevegelesaktivitet							
	Luftfartshighet 0,4 m/s				3 m/s			
	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²
0,250	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Isolasjon I _{cl,eff} [m ² K/W]	Brukerens bevegelesaktivitet							
	Luftfartshighet 0,4 m/s				3 m/s			
	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²	Lett 115 W/m ²	Medium 170 W/m ²
0,265	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Vær oppmerksom på: lengden på brukar levetid på plagget som kan påvirkes av vedlikeholdprosessen og miljøene plagget brukes i.

- Vaskelapper:**
- ☒ Maks temp. 30°C
 - ☒ Tåler ikke klorbleking
 - ☒ Skal tørkes i skyggen
 - ☒ Må ikke strykes
 - ☒ Må ikke renses

Eventuelle refleksbånd, etiketter, trykk eller broderier må ikke strykes.

Klesplaggets varighet avhenger av bruk, rensing, oppbevaring, osv. Klesplaggene må skiftes ut når de ikke lenger kan garantere optimalt vernnivå, f.eks. hvis materialet er ødelagt, slitt eller revet.

For å sikre riktig låsing av plagget og unngå utilsiktet glidning: skyv glidelåsen til høyre og deretter en ende av flåsen, flåsen der senket i det spesifikke stoffsekket.

Advarsel: Hvis finnes, kan visir og lue også være en del av verneutstyret.
Oppbevaring: Ikke legg klesplaggene i direkte sollys. Oppbevar klesplaggene på et tørt og rent sted.
Etterslag: Leverandøren er ikke ansvarlig for klesplagg hvis etiketter har blitt oversett, ødelagt eller fjernet.
Kassering: Hvis plagget aldri har blitt forurenset med bestemte stoffer eller produkter, kan det kasseres som vanlig tekstilavfall; ellers må de følge lovbestemte prosedyrer for spesialavfall.


Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Skonsultować się z kierownikiem działu bezpieczeństwa ciała z przełożonym w sprawie odpowiedniej odzieży roboczej i wymogów specjalnych. Starannie przechowywać te instrukcje tak, by można z nich skorzystać w dowolnym momencie.

Informacje dotyczące odpowiednich przepisów normatywnych znajdują się na etykięcie odzieży. Cała odzież spełnia wymogi Rozporządzenia (UE) 2016/425, kat. II.

Ograniczenia użytkowe: Ta odzież nadaje się do użytku przez cały dzień roboczy i nie zawiera substancji toksycznych, rakotwórczych, mutagennych, które mogłyby oddziaływać szkodliwie na zdrowie w jakimkolwiek innym zakresie. Producentowi nie są znane żadne substancje alergenne. Prosimy zgłaszać wszelkie zaobserwowane przypadki nadwrażliwości lub reakcji alergicznej. U osób szczególnie wrażliwych, w razie kontaktu ze skórą, jakiegokolwiek odzieży może wywołać reakcje alergiczne nieprzewidywalne przez producenta. W takich sytuacjach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.


Ograniczenia użytkowe: Odzież ta nie nadaje się do: – zastosowań w warunkach wyjątkowych lub ekstremalnych.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Ubranie ochronne (patrz etykiety).
Wymagania ogólne: Norma ogólna wymagań wymagać ergonomii, niezgodności, określania czasu użytkowania, starzenia się, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej.



EN ISO 13688:2013+A1:2021
Dostępny rozmiar i wybór: W celu dopasowania ubrania w pasie i tułowiu należy sprawdzić tabelę rozmiarów. Ta odzież została stworzona aby zapewnić wygodę nawet wtedy, gdy jest noszona na innym ubraniu.

EN ISO 13688:2013 +A1:2021	Wymagania	Wyniki
Określenie pH	3,5 < pH < 9,5	Zaliczony
Określenie rakotwórczych amin aromatycznych	Niewykrywalna	Zaliczony
Zmniejszenie wymiarowa	± 5 % w przypadku tkaniny z dzianiny ± 3 % w przypadku tkaniny ortogonalnej	Zaliczony



EN 14058:2017	Wymagania	Wyniki
Opór cieplny (R _{cl})	Klasa 1 0,06 < R _{cl} < 0,12 Klasa 2 0,12 < R _{cl} < 0,18 Klasa 3 0,18 < R _{cl} < 0,25 Klasa 4 0,25 < R _{cl}	Klasa 4
Przepuszczalność powietrza (AP)	Klasa 1 100 < AP Klasa 2 5 < AP < 100 Klasa 3 AP > 5	Klasa 2
Wypadkowa skuteczna izolacja termiczna (I _{cl,eff})	0,174 ≤ I _{cl,eff} (m ² K/W) < 0,265	0,261
Wnikanie wody (WP)	> 8000 Pa	X

-Klasa oporu cieplnego (R_{cl}): różnica temperatur pomiędzy dwoma powierzchniami materiału podzielona przez wypadkową strumień ciepła na jednostkę powierzchni w kierunku gradientu. R_{cl} jest wyrażona w m² K/W.
-Przepuszczalność powietrza (AP): predkość przepływu powietrza przechodzącego prostodopie przez badaną próbkę w określonych warunkach obszaru badań, spadku ciśnienia i czasu. AP jest wyrażona w mm/s.
-Wypadkowa skuteczna izolacja termiczna (I_{cl,eff}): izolacja termiczna od skóry do zewnętrznej powierzchni odzieży w

określonych warunkach mierzona przy pomocy ruchomego manekina, ustalana o stosunku do powierzchni nagiego ciała, I_{cl,eff} jest wyrażona w m² K/W.
-Wnikanie wody (WP): ciśnienie hydrostatyczne wymuszające przez materiał dla miara oporu przepływu wody przez materiał. WP jest wyrażone w Pa i ≥ 8000 Pa. Jeśli na etykięcie widnieje symbol WP, oznacza to, że odzież jest przeznaczona do użytku przez wodę.
X wskazuje na to, że badanie nie zostało przeprowadzone, nie było wymagane lub nie było przydatne.

Pozymy podane w poniższej tabeli odpowiadają użytkownikowi poruszającemu się i wykonującemu lekką lub umiarkowaną pracę. Dla każdego oporu należy obliczyć minimalną temperaturę, przy której odzież może być utrzymywana w warunkach termicznie neutralnych przez odpowiedni okres (godzin), oraz najniższą temperaturę, przy której jednogodzinne narażenie może być wytrzymane przy dopuszczalnym tempie wychładzania ciała.
Zwiększenie wartości temperatury ciała wiąże tylko przy równomiernym rozłożeniu izolacji na ciele i przy odpowiednim okryciu rąk, stóp i głowy.
Wydajność odzieży w zakresie zachowania równowagi cieplnej w normalnej temperaturze ciała zależy od wewnętrznej produkcji ciepła przez ciało. Dlatego też poziom ochrony odzieży jest oceniany poprzez porównanie jej zmierzonych wartości izolacyjnej z obliczoną wymaganą wartością izolacyjną.

Szacunkowa izolacja odzieży R _{cl} [m ² K/W]	Aktywność ruchowa użytkownika							
	Predkość powietrza 0,4 m/s				3 m/s			
	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²
0,250	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Izolacja I _{cl,eff} [m ² K/W]	Aktywność ruchowa użytkownika							
	Predkość powietrza 0,4 m/s				3 m/s			
	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²	Lekka 115 W/m ²	Srednia 170 W/m ²
0,265	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Proszę zwrócić uwagę na długość okresu użytkowania odzieży, na który może wpłynąć proces konserwacji oraz środowisko, w którym jest ona użytkowana.

- Etykiety dotyczące prania:**
- ☒ Temp. Maks. 30°C
 - ☒ Nie suszyć wódnym obrotowym
 - ☒ Nie prasować
 - ☒ Nie wybielać
 - ☒ Wieszac w cieniu
 - ☒ Nie czyścić na sucho

Nie wolno prasować taśm odbaskawowych, etykiet, nadruków lub haftów. Trwałości odzieży zależy od rodzaju jej użytkowania, czystości, magazynowania, itp. Dlatego należy wymienić, gdy nie może już zapewnić optymalnego poziomu ochrony, np. jeżeli materiał jest uszkodzony, zużyty lub podarty.

Abby zapewnić prawidłowe zablokowanie zapiecia odzieży i uniknąć przypadkowego zsunia: przesunąć zaciągacz zamka błyskawicznego do dołnego końca kołnierza, umieścić go w dół w ośrobie materiału.

Ostrzeżenie: osłona na twarz i kaptur, jeśli takowe są, mogą być wykorzystane jako ochrona.
Magazynowanie: Nie kłaść odzieży w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Przechowywać ubranie w miejscach suchych i czystych.
Obsługa posprządkania: Dostawca nie odpowiada za odzież, której etykiety zostały zignorowane, zniszczone lub usunięte.
Utylizacja: Jeśli odzież nie została nigdy skażona szczególnymi substancjami lub produktami, należy ją utylizować jako zwykły odpad tekstylny i w przeciwnym razie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w sprawie odpadów specjalnych.

Le atentamente as instruções antes de utilizar os equipamentos de proteção individual. Consultar o responsável pela segurança ou um superior hierárquico relativamente ao vestuário adequado às necessidades de trabalho específicas. Guardar estas instruções cuidadosamente para consultá-las a qualquer momento.

Consultar a etiqueta do vestuário para informações sobre os regulamentos correspondentes.
Todas estas peças de vestuário cumprem o Regulamento (UE) 2016/425, CATEGORIA II

Limitações de uso:
Esta peça de vestuário é adequada para ser utilizada durante todo o dia de trabalho e não contém substâncias tóxicas, cancerígenas ou mutagénicas prejudiciais para a saúde. O fabricante não tem conhecimento de quaisquer substâncias alergénicas. Agradecemos que sejam reportados casos eventualmente observados de hipersensibilidade ou reacção em contacto com a pele de pessoas particularmente sensíveis, qualquer peça de vestuário pode causar reacções alérgicas não previstas pelo fabricante. Nestas situações, recomenda-se consultar imediatamente um médico.

Restrições na utilização:
Esta peça de vestuário não são adequadas para:
- utilizações em condições excecionais ou extremas;

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vestuário de proteção (ver etiqueta).
Requisitos gerais: A norma especifica os requisitos gerais de desempenho em termos de ergonomia, inocuidade, designação do tamanho, envelhecimento, compatibilidade e marcação de vestuário de proteção.

A = Altura recomendada
B = Circunferência tórax recomendada
C = Circunferência cintura recomendada
D = Interior da perna recomendada

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Tamanho Disponível e Opções: Para a cintura e o tórax consultar a tabela de tamanhos. Estas peças de vestuário foram criadas para garantir o conforto mesmo quando utilizadas por cima de roupa.

Níveis de desempenho

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisitos	Resultados
Determinação do pH	3,5<pH<9,5	Aprovado
Determinação de aminas aromáticas cancerígenas	Não detetável	Aprovado
Alteração dimensional	± 5% para tecido em malha ± 3% para tecido ortogonal	Aprovado

	4 2 0,261 X	EN 14058:2017
---	----------------------	---------------

EN 14058:2017	Requisitos	Resultados
Resistência térmica (R_{cl})	Classe 1 0,06<Rct<0,12 Classe 2 0,12<Rct<0,18 Classe 3 0,18<Rct<0,25 Classe 4 0,25<Rct	Classe 4
Permeabilidade do ar (AP)	Classe 1 100<AP Classe 2 5<AP<100 Classe 3 AP<5	Classe 2
Isolamento térmico efetivo resultante (I_{ser})	0,174< I_{ser} (m ² K/W)<0,265	0,261
Penetração da água (WP)	>8000Pa	X

-Classe de resistência térmica (Rct): Diferença de temperatura entre as duas faces de um material, dividida pelo fluxo de calor por unidade de área na direção do gradiente. Rct é expresso em m²K/W.
-Classe de permeabilidade do ar (AP): velocidade de um fluxo de ar que passa perpendicularmente através de uma amostra de teste sob condições especificadas de área de ensaio, pressão e tempo. AP é expressa em mm/s.
-Isolamento térmico efetivo resultante (Iser): Isolamento térmico em condições definidas, entre a pele e a superfície exterior

do vestuário, medido através de um manequim móvel, determinado com base na superfície exposta do corpo. Icler é expresso em m² K/W.
-Penetração da água (WP): pressão hidrostática suportada por um material. Uma medida de resistência à passagem de água através do material. WP é expresso em Pa e >8000 Pa. Se a etiqueta estiver marcada com WP a peça de vestuário desenhada-se a proteger contra a penetração de água.
X indica que a peça de vestuário não foi submetida ao ensaio, o ensaio não é necessário ou não é adequado.

Os níveis na tabela abaixo correspondem a um utilizador que se movimenta e realiza uma atividade leve ou moderada. Para cada medida é calculada uma temperatura mínima na qual o corpo pode ser mantido em condições térmicas neutras independentemente (8h), e uma temperatura mínima baixa na qual o corpo pode manter uma exposição a uma taxa aceitável de arrefecimento do corpo.
Todos os valores de temperatura são válidos com distribuição uniforme do isolamento no corpo e com vestuário adequado para mãos, pés e cabeça.
O desempenho do vestuário em termos de preservação do equilíbrio térmico a temperatura corporal normal depende da produção interna de calor corporal. Portanto, o nível de proteção do vestuário é avaliado através da comparação entre o seu valor de isolamento medido e o valor de isolamento necessário calculado.

Estimativa do isolamento do vestuário	Atividade do utilizador em movimento							
	Velocidade do ar							
	0,4 m/s				3m/s			
R_{cl} [m ² K/W]	Leve	Média	Leve	Média	Leve	Média	Leve	Média
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Isolamento	Atividade do utilizador em movimento							
	Velocidade do ar							
	0,4 m/s				3m/s			
I_{ser} [m ² K/W]	Leve	Média	Leve	Média	Leve	Média	Leve	Média
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Atenção: a duração da vida útil da peça de vestuário que pode ser afetada pelo processo de manutenção e os ambientes em que a peça é utilizada.

Etiquetas de lavagem:
 Temp. máx 30°C
 Não tratar com lixívia
 Secar à sombra
 Não passar a ferro
 No limpar em seco

Quaisquer fitas, refletoras, etiquetas, estampagens ou bordados não devem ser passados a ferro.
A vida útil da peça de vestuário depende do tipo de uso, limpeza, armazenamento, etc. As peças de vestuário devem ser substituídas quando deixam de garantir níveis ótimos de proteção, por exemplo, se o material estiver danificado, gasto ou rasgado.

Para assegurar o bloqueio correto do fecho do vestuário e para evitar deslizamentos acidentais: deslizar o puxador de fecho até chegar à extremidade superior da gola, colocá-lo para baixo na cobertura do tecido.

Aviso: se presentes, pala e capucho podem servir de proteção.
Armazenamento: Não guardar o vestuário em locais sujeitos a luz solar direta. Manter as peças de vestuário em lugares secos e limpos.
Pós-venda: O fornecedor não será responsável pelo vestuário cujas etiquetas tenham sido ignoradas, estragadas ou retiradas.
Eliminação: Se a peça de vestuário nunca foi contaminada por substâncias ou produtos específicos, pode ser eliminada como resíduo têxtil normal ou de acordo com as disposições legais em vigor para resíduos específicos.

Citii cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza produsele pentru siguranță. Consultați responsabilul cu siguranța sau superiorul dvs. pentru informații privind îmbrăcămintea adecvată condițiilor de lucru specifice. Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta în orice moment.

Consultați eticheta articolului de îmbrăcăminte pentru informații privind normele corespunzătoare. Toate aceste articole de îmbrăcăminte sunt conforme cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/425 CAT. II

Limites de utilizare:
Acest articol de îmbrăcăminte este adecvat pentru a fi folosit pe întreaga durată a zilei lucrătoare și nu conține substanțe toxice, agenți cancerigeni, mutageni care ar putea afecta negativ sănătatea în orice sens. Eventuală existență a unor substanțe alergene nu este cunoscută producătorului. Vă rugăm să semnalati eventuale cazuri de hipersensibilitate sau reacții alergice la persoanele deosebit de sensibile, la contactul cu pielea, orice îmbrăcăminte ar putea provoca reacții alergice neprevăzute de către producător. În astfel de situații se recomandă să consultați imediat un medic.

Limites de utilizare:
Acest articol de îmbrăcăminte nu sunt potrivite pentru:
- utilizări în condiții excepționale sau extreme.

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Îmbrăcăminte de protecție (consultați eticheta).
Cerințe generale: Standardul specifică cerințele generale de performanță privind ergonomia, inofensivitatea dimensiunii, nivelul de uzură, compatibilitatea și marcajul echipamentului de protecție.

A = Înălțimea recomandată
B = Circumferința toracei recomandată
C = Circumferința taliei recomandată
D = Mărimrea internă a piciorului recomandată

EN ISO 13688:2013+A1:2021
Mărime disponibilă și alegere: Potrivirea la nivelul taliei și ariei este este indicată în tabelul de dimensiuni.
Aceste articole de îmbrăcăminte sunt create pentru a asigura confortul și în cazul purtării peste alte haine.

Nivelul de performanțe

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Cerințe	Rezultate
Determinarea PH-ului	3,5<pH<9,5	Depășit
Determinarea aminelor aromatice cancerigene	Nedetectabil	Depășit
Variație dimensiuni	± 5% pentru fesături tricotate; ± 3% pentru fesături ortogonale	Depășit

	4 2 0,261 X	EN 14058:2017
---	----------------------	---------------

EN 14058:2017	Cerințe	Rezultate
Rezistența termică (R_{cl})	Clasa 1 0,06<Rct<0,12 Clasa 2 0,12<Rct<0,18 Clasa 3 0,18<Rct<0,25 Clasa 4 0,25<Rct	Clasa 4
Permeabilitatea la aer (AP)	Clasa 1 100<AP Clasa 2 5<AP<100 Clasa 3 AP<5	Clasa 2
Isolarea termică reală rezultantă (I_{ser})	0,174< I_{ser} (m ² K/W)<0,265	0,261
Rezistența la pătrunderea apei (WP)	>8000Pa	X

-Clasa de rezistență termică (Rct): diferența de temperatură dintre două fețe ale unui material, împărțit la fluxul de căldură rezultat pe suprafața unității, în direcția gradientului. Rct este exprimat în m² K/W.
-Permeabilitatea la aer (AP): viteza unui flux de aer care trece perpendicular printr-o mostră de probă, în condițiile indicate pentru suprafața de testare, căderea de presiune și timp. AP este exprimat în mm/s.

-Isolarea termică reală rezultantă (Icler): izolarea termică de la mediul la suprafața exterioară a echipamentului, în condiții definite, măsurată cu ajutorul unui manechin în mișcare, calculată în raport cu suprafața neacoperită a corpului. Icler se exprimă în m² K/W.

-Rezistența la pătrunderea apei (WP): presiunea hidrostatică pe care o poate suporta un material fără a impiedica a impenetrabilă. Pentru fiecare material, WP este exprimată în Pa și >8000 Pa. Dacă eticheta este marcată WP, echipamentul este destinat protecției împotriva pătrunderii apei.
Se poate utiliza X acolo unde testul nu a fost efectuat, nu este necesar sau nu este adecvat.

Nivelurile din tabelul de mai jos corespund unei persoane care poartă echipamentul și care se deplasează pentru activități ușoare. Pentru a determina nivelul necesar, se calculează o temperatură minimă la care corpul poate fi menținut în condiții termice neutre pe o perioadă nedeterminată. O temperatură care mai scăzută la care expunerea timp de o oră poate fi menținută la un nivel acceptabil de răcire a corpului.
Toate articolele de îmbrăcăminte sunt valabile numai pentru distribuția uniformă a izolației pe corp și la purtarea articolelor adecvate pentru mâini, picioare și cap.
Răspundem de adecvarea echipamentului în ceea ce privește păstrarea echilibrului termic la temperatura normală a corpului depinde de cantitatea de căldură produsă de corp. Prin urmare, nivelul de protecție oferit de echipamentul de protecție este evaluat prin compararea valorii măsurate a izolației cu cea a valorii calculate necesare a izolației.

Grad de izolație estimat al echipamentului	Activitatea care implică anumite mișcări pentru persoana care poartă echipamentul							
	Viteza aerului							
	0,4 m/s				3m/s			
R_{cl} [m ² K/W]	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

Izolație	Activitatea care implică anumite mișcări pentru persoana care poartă echipamentul							
	Viteza aerului							
	0,4 m/s				3m/s			
I_{ser} [m ² K/W]	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie	Scăzută	Medie
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Vă rugăm să aveți în vedere: durata de viață utilă a echipamentului poate fi afectată de procesul de întreținere și de mediiile în care este utilizat.

Etichete privind modul de spălare:
 Temp. Max 30°C
 A nu se usca în tamburul rotativ
 A nu se călca
 A nu se înălbi
 Uscarea la umbră
 A nu se curăța uscat

Eventuale benzi reflectorizante, etichete, imprimari sau broderii reflectorizante nu trebuie călitate.
Durata de viață a obiectului de îmbrăcăminte depinde de tipul de utilizare, cură, depozitare, etc.
Articolele de îmbrăcăminte trebuie înlocuite atunci când nu mai pot garanta niveluri optime de protecție, de exemplu, dacă materialul este deteriorat, uzat sau rupt.

Pentru a asigura blocarea corectă a dispozitivului de închidere a articolului de îmbrăcăminte și pentru a evita alunecarea accidentală: glisarea fermoarului până când ajunge la capatul superior al gulerului, puneti-l în jos în învelul din material textil.

Avertizări: viziera și gluga, dacă sunt prezente, pot avea rol de protecție.
Depozitare: Nu depozitați articolele de îmbrăcăminte în locuri expuse luminii solare directe. Păstrați obiectele de îmbrăcăminte în condiții de curățenie și curate.
Post-vânzare: Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pentru articole de îmbrăcăminte ale caror etichete nu sunt deteriorate sau șterse.
Scoterea definitivă din uz: Dacă articolul de îmbrăcăminte nu a fost niciodată contaminat cu substanțe sau produse specifice, acesta poate fi eliminat ca deșeu textil obișnuit, altfel, respectați legislația în vigoare privind deșeurile speciale.



Pred uporabo varnostnih proizvodov pazno preberite navodila. Z osebo odgovorno za varnost, ali nadrejen osebo se posvetujte glede oblačil, ki ustrezajo posebnim delovnim potrebam. Ta navodila skrbno shranite, da jih boste lahko uporabili kadar koli.



Informacije o ustreznih predpisih so na voljo na etiki oblačila. Vsa oblačila so v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, KAT II.

Omejitev uporabe:

To oblačilo se lahko uporablja ves delovni dan in ne vsebuje strupenih, kancerogenih ali mutagenih snovi, ki bi lahko na kakršen koli način škodljivo vplivale na zdravje. Kakršna koli prisotnost alergenih snovi proizvajalcu ni znana. Prosimo, da nam sporočite vse opazene primere preobčutljivosti ali alergijske reakcije. V stiku s kožo pri posebno občutljivih osebah lahko vsako oblačilo povzroči alergijske reakcije, ki jih proizvajalec ni predvidel. V takih primerih priporočamo, da o tem nemudoma obvestite svojega zdravnika.

Omejitev uporabe:

Ta oblačila niso ustrezna za: – uporabo v izrednih ali ekstremnih pogojih.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Varovalna obleka (glejte etiketo). **Splošne zahteve:** Obleka določa splošne zahteve glede zmogljivosti za ergonomijo, neškodljivost, oznako velikosti, staranje, združljivost in označevanje zaščitne obleke.



- A = Priporočena vsebina
- B = Priporočeno obseg prsnega koša
- C = Priporočeni obseg pasu
- D = Priporočena dolžina notranjega dela noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Razpoložljiva velikost in izbira: Pri določanju ustrezne velikosti za pas in prsih koi se je treba upoštevati preglednico o velikosti. Ta oblačila so bila zasnovana tako, da zagotavljajo udobje, tudi če pod njimi nosite druga oblačila.

Stopnje učinkovitosti

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Requisitos	Risultati
Določanje pH	3,5<pH<9,5	Opravljeno
Določanje rakotvornih aromatskih aminov	Ni močogo zaznati	Opravljeno
Dimenzijska sprememba	± 5% pleteni material; ± 3% tkani material	Opravljeno



4
2
0,261
X
EN 14058:2017

EN 14058:2017	Zahteve	Rezultati
Toplotna odpornost (R_{cl})	Razred 1 0,06< R_{cl} <0,12 Razred 2 0,12< R_{cl} <0,25 Razred 3 0,25< R_{cl} <0,35 Razred 4 0,35< R_{cl} <0,45	Razred 4
Prepustnost zraka (AP)	Razred 1 100<AP Razred 2 5<AP<100 Razred 3 AP≤5	Razred 2
Posledična učinkovitost toplotna izolacija (I_{cl})	0,174≤ I_{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Prepustnost vode (W_p)	>8000Pa	X

-Razred toplotne odpornosti (R_{cl}): temperaturna razlika med obema površinama materiala, ki se deli z rezultatom toplotnega toka na enoto površine v smeri gradienta. R_{cl} je izražen v m² K/W. -Prepustnost zraka (AP): hitrost zračnega toka, ki poteka pravokotno skozi preskusni primerek pod določenimi pogoji pri povprečni vlažnosti zraka 65% in pri 23°C. -Posledična učinkovitost toplotna izolacija (I_{cl}): toplotna izolacija od kože do zunanje površine oblačila pod določenimi pogoji, merjena s preskusno lučko, določeno glede na površino golenega telesa. I_{cl} je izražen v m² K/W. -Prepustnost vode (WP): hidrostatski tlak, ki ga material podpira kot ukrep za preprečevanje prehoda vode skozi material. WP

je izražen v Pa in ≥8000 Pa. Če je na etiketi oznaka WP, je oblačilo namenjeno zaščiti pred padci in udarci. Če je na etiketi oznaka X, se lahko prikaže, kadar preskus ni bil izveden, ni potreben ali ni primeren.

Ravni v spodnji tabeli ustrezajo uporabniku, ki se premika in izvaja lahke ali zmerno dejavnosti. Za vsako ravno se izračuna najnižja temperatura, pri kateri je močogo telet neomejeno ohranjati v toplotno nevtralnih pogojih (8 ur), in najnižjo temperaturo, pri kateri je močogo ohranjati enourno izpostavljenosti s sprejemljivo hitrostjo ohlajanja telesa.

Vse temperaturne vrednosti veljajo le z enakomerno izolacijsko izolacijo na telesu in z ustreznimi pokrivali za glavo, stopala in glavo. Učinkovitost izolacije v smislu ohranjanja ravnostja toplotne pri povprečni telesni temperaturi je odvisna od notranje proizvodnje telesne toplotne. Zato se zaščitna raven oblačil ovrednoti s primerjavo izmerjene izolacijske vrednosti in izračunane zahtevane izolacijske vrednosti.


Ocena izolacija oblačil	Premikanje uporabnika oblačila							
	Hitrost zraka				3m/s			
	0,4 m/s		3m/s		0,4 m/s		3m/s	
R_{cl} [m ² K/W]	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²
0,250	8h 0°C	1h -14°C	1h -11°C	8h -6°C	1h -13°C	8h -32°C	1h -3°C	8h -18°C
Izolacija	Premikanje uporabnika oblačila							
	Hitrost zraka				3m/s			
	0,4 m/s		3m/s		0,4 m/s		3m/s	
I_{cl} [m ² K/W]	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²	Lahko 115 W/m ²	Srednje 170 W/m ²
0,265	8h 3°C	1h -12°C	8h 9°C	1h -3°C	8h -12°C	1h -28°C	8h -2°C	1h -16°C

Prosimo, pazite: na dolžino uporabne življenjske dobe oblačila, lahko vplivajo postopek vzdrževanja in okolje, v kateri se oblačilo uporablja.


Etikete z informacijami o pranju:



Najvišja temperatura 30 °C



Prepovedano sušenje s centrifugo




Likanje ni dovoljeno



Beljenje ni dovoljeno



Obesiti v senco



Kemično čiščenje prepovedano

Morebitnih odsevnih trakov, vtisk, potiskov ali vzelin ne likajte. Roč traja oblačila je odvisen od vrste uporabe, čiščenja, shranjevanja itd. Oblačila je treba zamenjati, ko se zagotavljajo optimalnih ravni zaščite, na primer takrat, ko se material poskodoval, obrabl ali strga.

Da bi zagotovili pravilno zapiranje oblačila in preprečili nenamerni zdr: izdelek zadnje potegnite do zornega konca ovratnika in ga potisnite v ustreznih zavah iz blaga.

Opozorilo: Če sta prisotna, se lahko kot varovalna oprema uporabljata varovalna za oči in kapica. **Shranjevanje:** Oblačila ne polagajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončni svetlobi. Shranjejte jih na suhih in čistih mestih. **Popravljalna politika:** Dobavitelj ni odgovoren za oblačila z etiketami, ki so bile poskodovalne ali odstranjene ali katerih vsebina ni bila upoštevana.

Odlaganje med odpadke: Če oblačilo nikoli ni bilo v stiku s posebnimi snovmi ali proizvodi, se lahko odstrani kot običajen tekstilni odpadke, v nasprotnem primeru odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o posebnih odpadkih.



Lexoni me kujdes udhëzimet përpara se të përdorni produktet të sigurisë. Kështu jeni më meqenishëm i sigurtur se eprorin tuaj në lidhje me rrobat e përshtatshme sipas kërkesave specifike të punës. Ruajtini këto udhëzime me kujdes në mënyrë që të mund t'u referoheni në çdo kohë.



Referojuni etiketës së veshjes për informacione rreth standardeve korresponedse. Të gjitha këto veshje janë në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/425, KAT II.

Kufizimet e përdorimit:

Këto veshje është e përshtatshme për t'u përdorur për të gjithë ditën e punës dhe nuk përmban substanca toksike, kancerogjene ose mutagjene që mund të ndikojnë negativisht në shëndet në ndonjë aspekt të jetës. Prodhuesi nuk ka vërejtur ndonjë substancë alergjike të mundshme. Të raportohet ndonjë rast kur vërejtet një ndjeshmëri e lartë ose reaksion alergjik. Në kontakt me lekurën e personave veçanërisht të ndjeshëm, çdo lloj veshjeje mund të shkaktojë reaksione alergjike që nuk janë parashikuar nga prodhuesi. Në situata të tilla rekomandojmë të konsultohet menjëherë një mjek.

Kufizimet e përdorimit:

Këto veshje nuk janë të përshtatshme për: – përdorime në kushte të jashtëzakonshme ose ekstreme.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Veshje mbrojtëse (shih etiketën). **Kërkesat e përgjithshme:** Standardi specifikon kërkesat e përgjithshme të performancës për ergonomi, neškodljivost, përkatimtimin e madhësisë, vjetrimin, përputhshmërinë dhe markimin e veshjes mbrojtëse.



- A = Gjatësia e rekomanduar
- B = Perimetri i sugjeruar i krahavorit
- C = Perimetri i sugjeruar i belit
- D = Matja e sugjeruar e brëndshme e këmbës

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Matat e disponueshme dhe zgjedhja: Referojuni tabelës së masave për personin që do të përdorë krahavorin. Këto veshje janë krijuar për të garantuar komoditet edhe në veshjen më robe të tjera.

Nivele të performancës

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Kërkesat	Rezultatet
pH calculation	3,5<pH<9,5	Kaluar
Përcaktimi i aminave aromatike kancerogjene	Jo të dallueshme	Kaluar
Ndryshimi i përmasave	± 5% për përulurë të trikotuar ± 3% për përulurë drejtëkëndore	Kaluar



4
2
0,261
X
EN 14058:2017

EN 14058:2017	Kërkesat	Rezultatet
Rezistenca termike (R_{cl})	Kategoria 1 0,06< R_{cl} <0,12 Kategoria 2 0,12< R_{cl} <0,18 Kategoria 3 0,18< R_{cl} <0,25 Kategoria 4 0,25< R_{cl} <0,35	Kategoria 4
Përshkueshmëria e ajrit (AP)	Kategoria 1 100<AP Kategoria 2 5<AP<100 Kategoria 3 AP≤5	Kategoria 2
Izolimi termik efektiv rezultues (I_{cl})	0,174≤ I_{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Depërtimi i ajrit (WP)	>8000Pa	X

-Kategoria e rezistencës termike (R_{cl}): diferenca e temperaturës midis dy sferave të një materialit të pështur me fluksin rezultues të nëntështetë për çdo zonë të njësisë në drejtimin e gradientit. R_{cl} shprehhet me m² K/W. -Përshkueshmëria e ajrit (AP): shpejtësia e fluksit të ajrit që kalon përmes një ekzemplarit të testimit, në kushte të specifikuara të zonës së testimit, rënies së presionit dhe kohës. AP shprehhet me mm/s.

-Izolimi termik efektiv rezultues (I_{cl}): izolimi termik nga produktet e sigurisë. Kështu jeni më meqenishëm i sigurtur se eprorin tuaj në lidhje me rrobat e përshtatshme sipas kërkesave specifike të punës. Ruajtini këto udhëzime me kujdes në mënyrë që të mund t'u referoheni në çdo kohë.

-Depërtimi i ajrit (WP): presioni hidrostatik i mbështetur nga materialet si matje për kundërvlerimin e kalimit të ajrit përmes materialit. WP shprehhet me Pa dhe ≥8000 Pa. Nëse etiketa ka markimin WP, veshja synohet të mbrojtë kundër depërimit të ajrit. Nëse nuk është shprehur kur testi nuk është kryer, nuk kërkohet ose nuk është i përshtatshëm.


Nivelet në tabelën e mëposhtme korrespondojnë me lëvizjet e lehta ose mesatare që kryhen përdoruesit. Për çdo nivel, logaritmi temperatura minimale në të cilën trupet mund të mbahet në kushte termike neutrale për një kohë të pacaktuar (8 orë), si dhe temperatura më e ulët në të cilën trup mund të ekspozohet për një orë në mënyrë të pranueshme të ftohtë. Të gjitha vlerat e temperaturave janë të vlefshme vetëm me shpërndarje dhe përdorime të izolimit në trup dhe me veshjet e duarve për duar, këmbët dhe kokën. Performanca e veshjeve për sa i përket ruajtjes së balancës së nëntështetë në temperaturën normale të trupit varon nga prodhimi i brëndshëm i nëntështetë së trupit. Prandaj, nivel mbrojtjes i veshjeve vlerësohet duke krahasuar vlerën e matur të izolimit dhe vlerën e logaritmit të izolimit që kërkohet.

Izolimi i vlerësuar veshjes	Aktiviteti i lëvizjeve të përdoruesit							
	Shpejtësia e ajrit				3m/s			
	0,4 m/s		3m/s		0,4 m/s		3m/s	
R_{cl} [m ² K/W]	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²
0,250	8h 0°C	1h -14°C	1h -11°C	8h -6°C	1h -13°C	8h -32°C	1h -3°C	8h -18°C


Izolimi	Aktiviteti i lëvizjeve të përdoruesit							
	Shpejtësia e ajrit				3m/s			
	0,4 m/s		3m/s		0,4 m/s		3m/s	
I_{cl} [m ² K/W]	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²	E lehtë 115 W/m ²	Mesatare 170 W/m ²
0,265	8h 3°C	1h -12°C	8h 9°C	1h -3°C	8h -12°C	1h -28°C	8h -2°C	1h -16°C

Kini parasysh: kohëzgjatja e jetëgjatësisë gjatë së cilës mund të përdoret veshja mund të ndikohet procesi i mirëmbajtjes dhe mjediset në të cilat ajo përdoret.


Etiketat e larjes:



Temp. maks. 30°C



Mos e thani në tharës robash



Mos e hekurosni



Mos përdorni zbardhues



Nderje në hije



Mos e lani në pastirm kimik

Mos hekurosni shiritat reflektues, etiketat, printimet ose gjendjet. Jetëgjatësia e veshjes varon nga lloji i përdorimit, pastërtia, veshjet dhe kushtet të zhvendësimit kur nuk garantojnë një nivel optimizim mbrojtjeje, p.sh. nese material është demtuar, konsumuar ose grigjur.

Për të siguruar që mblyja e veshjes të bllokohet në mënyrë korrekte dhe për të shmangur që ajo të ulet pa dashje: ngriheni theqesuesin e kokës së zinjshirët dhe të fund të qalës dhe uleni pastaj nën mbulesën e posaçme për copë.

Paralajmërimi: nëse ka strëhë apo kapuç, ato mund të ofrojnë mbrojtje.

Ruajtja: Mos i ruani robat në vende ku bie drita dhe drojëdrejtë e diellit. Mbrojtja robat në vende të tilla dhe të pastër.

Pa shpërndarje: Fumitorit nuk është përgjegjës për veshjet etiketuar si çlave janë shpërndarë, prishur ose hequr. **Asgjësimi:** Nëse veshja nuk është ndotur kur në substanca ose produkte të veçanta, mund të asgjësohet si mbetje e zakonshme tekstile, përmirësi dhe të zbatohen ligjet në fuqi për mbetje të veçanta.



Pazljivo pročitajte uputstva pre korišćenja proizvoda iz bezbednosnih razloga. Obratite se osobama odgovornim za bezbednost ili nadležnima u vezi sa odgovarajućom odelom za izvršavanje posla. Pazljivo sačuvajte ova uputstva da biste u svakom trenutku mogli da ih proverite po potrebi.



Pogledajte etiketu na odelu da biste videli informacije o primenljivim propisima. Ova odeća je usaglašena sa direktivom (EU) 2016/425. KAT II

Ograničenje upotrebe:

Ova odeća je namenjena za korišćenje tokom celog radnog dana i ne sadrži otrovne, kancerogene i mutagene supstance koje mogu na bilo koji način da utiču na zdravlje. Moguće prisustvo alergijskih materija nije poznata proizvođaču. Navedite moguće pojave preosetljivosti ili alergijske reakcije. U dodiru sa kožom osoba koje su naročito osetljive, bilo kojim odevnim predmetom mogu se proizuokovati alergijske reakcije. U takvim situacijama se preporučuje da se odmah obratite lekaru.

Ograničenje primene:

Ova odeća nije prilagođena za: – rad u izuzetnim ili ekstremnim uslovima.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Zahtevi zahtevi: Standard utvrđuje opšte zahteve performanse za ergonometriju, neškodljivost, označavanje veličine, trajanje, kompatibilnost i obeležavanje zaštitne odeće.



- A = Preporučena visina
- B = Preporučeni obim grudi
- C = Preporučeni obim struka
- D = Preporučeno unutrašnje merenje noge

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Dostupne veličine i izbor: Nosivost oko struka i grudi mora da se proveru u tabeli sa veličinama. Ova odeća je dizajnirana tako da osigura komfor iako se nosi preko druge odeće.

Nivoi karakteristika

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Zahtevi	Rezultati
Određivanje pH-vrednosti	3,5<pH<9,5	Prolaskom
Utvrdjivanje aromatičnih kancerogenih amina	Ne može da se očit	Prolaskom
Varijacija u dimenzijama	+5 % za pleteni materijal; ±3 % za tkani materijal	Prolaskom



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Zahtevi	Rezultati
Toplotni otpor (R_{cl})	Klasa 1 0,06≤Rct<0,12 Klasa 2 0,12≤Rct<0,18 Klasa 3 0,18≤Rct<0,25 Klasa 4 0,25≤Rct	Klasa 4
Propustljivost vazduha (AP)	Klasa 1 100≤AP Klasa 2 5≤AP<100 Klasa 3 AP≤5	Klasa 2
Rezultirajuća efikasna toplotna izolacija ($I_{cl,eq}$)	0,174≤ $I_{cl,eq}$ (m ² K/W)<0,265	0,261
Prodor vode (WP)	>8000Pa	X

-Klasa toplotnog otpora (Rct): temperaturna razlika između dve površine materijala podređenja rezultirajućim toplotnim tokom po jedinici površine u smeru gradijenta. Rct je izražena u m² K/W.
-Propustljivost vazduha (AP): brzina protoka vazduha koji prolazi okomito kroz uzorak za ispitivanje pod određenim uslovima ispitnog područja, pad pritiska i vreme. AP je izražena u mm/s.
-Rezultirajuća efikasna toplotna izolacija (Icl): toplotna izolacija od kože do površine odeće u određenim uslovima izmerena pomoću pokretne lutke podređene u odnosu na površinu golog tela. Icl je izražena u m² K/W.
-Prodor vode (WP): hidrostatički pritisak poduprt materijalom kao merom otpora pri prolasku vode kroz materijal. WP je izražen u

Pa i >8000 Pa. Ako je etiketa označena sa WP to znači da je odelni predmet otporan na vodu. X može da bude prikazan tamo gde test nije sproveden, nije potreban ili nije pogodan.

Nivoi u donjoj tabeli odgovaraju osobi koja nosi odevni predmet i kreće se dok obavlja lakše ili umerene aktivnosti. Za svaki nivo izračunava se minimalna temperatura na kojoj se telo može neograničeno održavati u termu neutralnim uslovima (8h), kao i najniža temperatura na kojoj se može održavati jednostavna izloženost sa prihvatljivom brzinom hlađenja tela.

Sve vrednosti temperature važe samo za ravnomernom raspodelom izolacije na telu i odgovarajućom zaštitom za ruke, stopala i glavu. Performanse odeće u smislu utvrđivanja ravnoteže toplotne pri normalnoj telesnoj temperaturi zavise od unutrašnje proizvodnje telesne temperature. Zbog toga se nivo zaštite odeće procenjuje upoređivanjem izmerene vrednosti izolacije i izračunate potrebne vrednosti izolacije.

Procenjena izolacija odeće	Aktivnost kretanja osobe koja nosi odeću							
	Brzina vazduha							
	0,4 m/s				3m/s			
R _{ct} [m ² K/W]	Slabija		Srednja		Slabija		Srednja	
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C
Izolacija	Aktivnost kretanja osobe koja nosi odeću							
	Brzina vazduha							
	0,4 m/s				3m/s			
I _{cl,eq} [m ² K/W]	Slabija		Srednja		Slabija		Srednja	
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Obratite pažnju: na dužinu upotrebljivog veka trajanja odeće može uticati postupak održavanja i okruženje u kom se odeća koristi.

Etiketa za pranje:

- Maks. temp 30°C
- Ne sušiti u mašini za sušenje
- Ne peglati

- Ne izbeleživati
- Stavljanje na stalak za sušenje veša u senovitim prostorima
- Ne može se hemijski čistiti

Ne peglajte eventualne trake, etikete, štampu ili vez.
Rek trajanja odeće zavisi od tipa korišćenja, disčenja, skladištenja i slično. Odeća mora da se zameni kada više ne garantuje optimalni nivo zaštite, npr. ako se materijal ošteći, istroši ili iscepa.

Kako biste zagarovali pravilno zatvaranje zatvarača na odelu i izbegli slučajno klanjanje: gumirajte patentni zatvarač dok ne dođe do gornjeg kraka okovratnika, postavite ga spuštenog u odgovarajuću tkaninu.

Upozorenje: ako su dostupni, mogu da se koriste vrši i šlem za zaštitu.
Skladištenje: Ne skladištite odeću na mestima sa direktnom suncetvom svetlošću. Čuvajte odeću na suvom i čistom mestu.
Nakon prodaje: Proizvođač nije odgovoran za odeću čije su etikete zanemarene, oštećene ili uklonjene.
Odlaganje: Ako odeća nikada nije kontaminirana posebnim supstancama ili proizvodima, može se odložiti kao običan tekstilni otpad, inače se odlaze u skladu sa važećim zakonskim propisima za posebni otpad.



Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder personlig skyddsutrustning. Rådfråga skyddsombudet eller förmannen om vilka klädesplagg som är lämpliga för särskilda arbetsförhållanden. Överett skicka med denna katalog till den konsultera den när som helst.



Se klädesplaggets etikett för information om tillämpliga föreskrifter. Alla dessa klädesplagg är i överensstämmelse med förordning (EU) 2016/425 KATEGORI II

Begränsningar för användning:

Dessa klädesplagg är lämpliga för användning under hela arbetsdagen och innehåller inga giftiga, cancerframkallande eller mutagena ämnen som kan påverka hälsan negativt på något sätt. Förekomst av allergframkallande ämnen är inte känd av tillverkaren. Signifera eventuella fall av överkänslighet eller allergisk reaktion. Hos särskilt känsliga individer kan nämligen alla typer av direkt kontakt med huden orsaka allergiska reaktioner som inte förutsatts av tillverkaren. Om så är fallet, kontakta läkaren omgående.

Användningsbegränsningar:

Dessa klädesplagg är inte lämpliga för: –exceptionella eller extrema användningsförhållanden.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Skyddskläder (se etikett)
Allmänna krav: Standarden specificerar de allmänna prestandakraven för ergonomi, ofarlighet, storleksdesign, åldrande, kompatibilitet och märkning av skyddskläder.



- A = Rekommenderad längd
- B = Rekommenderad bröstmått
- C = Rekommenderad midjemått
- D = Rekommenderad innerbenslängd

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Tillgänglig storlek och val: Se storlekstabellen för passformen enligt mitt mjuka och bröststorlek. Dessa klädesplagg har utformats för att garantera bekvämlighet även om de bärs utanpå andra klädesplagg.

Prestandanivå

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Krav	Resultat
pH-bestämmning	3,5<pH<9,5	Godkänt
Fastställande av cancerframkallande aromatiska aminer	Odetekterbar	Godkänt
Storleksvariation	± 5% stickat tyg ± 3% ortogonalt tyg	Godkänt



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Krav	Resultat
Termisk resistans (R_{cl})	Klass 1 0,06≤Rct<0,12 Klass 2 0,12≤Rct<0,18 Klass 3 0,18≤Rct<0,25 Klass 4 0,25≤Rct	Klass 4
Luftpermeabilitet (AP)	Klass 1 100≤AP Klass 2 5≤AP<100 Klass 3 AP≤5	Klass 2
Resultaterande effektiv värmeisolering ($I_{cl,eq}$)	0,174≤ $I_{cl,eq}$ (m ² K/W)<0,265	0,261
Vatteninträngning (Water penetration, WP)	>8000Pa	X

-Termisk resistansklass (Rct): temperaturskillnaden mellan de två sidorna av ett material dividerat med det resulterande värmeflödet per enhetsyta i gradienten. Rct är uttryckt i m² K/W.
-Luftpermeabilitet (AP): hastigheten hos ett luftflöde som passerar vinkelrätt genom ett testobjekt under specificerade villkor för testområde, tryckfall och tid. AP är uttryckt i mm/s.
-Resultaterande effektiv värmeisolering (Icl): termisk isolering från hud till ytterklädesyta under givande värmeupptäcka med en rörlig provdocka beständ i förhållande till den nakna kroppens yta. Icl är uttryckt i m² K/W.

-Vatteninträngning (Water penetration, WP): hydrostatiskt tryck som sköts av ett material som ett mått på motståndet till passagen av vatten genom materialet. WP är uttryckt i Pa och >8000 Pa. Om etiketten är märkt med WP är plagget avsett att skydda mot vatteninträngning.
-Känslighet: Känslighet för testet, antingen inte genomfördes, inte krävdes eller inte var tillämpligt.

Nivåerna i tabellen nedan korrelerar till en bärare som rör sig och arbetar med lätta till måttliga aktiviteter. För varje nivå är en minimitemperatur beräknad vid vilken kroppen kan upprätthålla termoneutrala villkor utan begränsning (8 timmar), samt en lägsta temperatur vid vilken en timmes exponering kan utvärderas med en acceptabel nivå av kroppsnedkyllning. Alla temperaturvärden är endast giltiga med lämn fördelning av kroppens värme på kroppen och med adekvat klädd på händer, fötter och huvud. Prestanda för plagget uttryckt som bevarande av värmefördelningen vid normal kroppstemperatur beror på den inre kroppsvärmeproduktionen. Därför utvärderas skyddsnivån hos plagget genom att man jämför deras uppmätta isoleringsvärde och det beräknade, erforderade isoleringsvärdet.

R _{ct} [m ² K/W]	Bärens rörelseaktivitet							
	Luftfästighet							
	0,4 m/s				3m/s			
	Lätt		Medel		Lätt		Medel	
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C

I _{cl,eq} [m ² K/W]	Bärens rörelseaktivitet							
	Luftfästighet							
	0,4 m/s				3m/s			
	Lätt		Medel		Lätt		Medel	
	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²	115 W/m ²	170 W/m ²
8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C

Observera: plaggets användbara livstid som kan påverkas av underhållsprocessen och miljörna i vilka plagget används.

Tvättmärkning:

- Max. temperatur 30°C
- Tål inte klörlekning
- Hängtorkning i skuggan
- Kan inte kemtvättas

Eventuella reflexband, etiketter, tryck eller broderier ska inte tryckas.
Klädesplaggets livslängd beror på typen av användning, rengöring, förvaring osv.
Klädesplaggen ska bytas ut när de inte längre kan garantera optimala skyddsnivåer, t.ex. om materialet är skadat, slitet eller sönderrivet.

För att säkerställa att plagget stängs ordentligt och undvika att det öppnas oavsiktligt: dra dragkedjans dragtag till den när slutet på halsen, sink dragtaggen och placera dem i det särskilda tygöverdraget.
Varning: visir och lusa utgör i förekommande fall en del av skyddsutrustningen.
Förvarning: utsatt inte klädesplaggen för direkt solljus. Förvara klädesplaggen på en torr och varm plats.
Eftermärkning: tillverkaren ansvarar inte för klädesplagg där etiketterna har ignorerats, förstörts eller tagits bort.

Börtskafande: om klädesplagget inte har kontaminerats med särskilda ämnen eller produkter kan det bortskaffas som vanligt textilavfall, i motsatt fall, bör gällande lagkrav för specialavfall åtföljas.



Güvenlik nedeniyle ürünleri kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Özel iş ihtiyacınıza uygun olan elbiselerle ilgili güvenlik sorularınıza veya amirinize danışın. Bu talimatları, her zaman danışabilmeniz için tutulize saklayın.



İlgili yönetmelikler hakkında bilgiler için elbiselenin kullanım talimatını bakın.
Tüm bu elbiseler, 2016/425 sayılı (AB) Tüzüğüne uygundur KAT II

Kullanım sınırlamaları:

Bu elbise tüm iş günü boyunca kullanılmaya uygundur ve herhangi bir acıdan sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek toksik, kanserojen ve mutajenik maddeler içermez. Olası bir alerjik madde varlığı üretici tarafından bilinmemektedir. Herhangi bir ağır duyarlılık veya alerjik reaksiyon vakası gözlemlenmesi durumunda lütfen bildirilm. Herhangi bir gıysının özellikle hassas kişilerin cildine temas etmesi, üretici tarafından önceden alınmış bir alerji nedeni olabilir. Bu gibi durumlarda derhal bir doktora başvurunuz önerilir.

Kullanım senarları:

Bu elbiselenin uygun olmadığı kullanımlar:
- İstisnai veya aşırı koşullardaki kullanımlar.

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Koruyucu elbise (etiketle bakın).

Genel gereklilikler: Standart koruyucu kıyafetlerin ergonomisi, zararsızlığı, beden büyüklüğü, eskimesi, uyumluluğu ve işaretleri konusunda genel performans gerekliliklerini belirler.



- A = Önerilen genişlik
- B = Önerilen göğüs ölçüsü
- C = Önerilen bel ölçüsü
- D = Önerilen iç bacak ölçüsü

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Mevcut Beden ve Seçim: Bel ve göğüs ölçüsü için beden tablosuna bakınız. Bu elbiseler, başka kıyafetlerin üzerine giyilse bile rahatlık sağlamak için üretilmiştir.

Performans seviyeleri

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Gerekşinimler	Sonuçlar
pH tayini	3,5<pH<9,5	Aşıldı
Kanserojen aromatik aminlerin tayini	Tespit edilemedi	Aşıldı
Boyutsal değişim	Örme kumaş için % ±5 Ortoagonal kumaş için % ±3	Aşıldı



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Gerekşinimler	Sonuçlar
Islı direnc (R _{cl})	Sınıf 1 0,06<Rct<0,12 Sınıf 2 0,12<Rct<0,18 Sınıf 3 0,18<Rct<0,25 Sınıf 4 0,25<Rct	Sınıf 4
Hava Geçirgenliği (AP)	Sınıf 1 100<AP Sınıf 2 5<AP<100 Sınıf 3 AP≤5	Sınıf 2
Sonuç etkin iş yalıtımı (I _{cl})	0,174I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Su nüfuzu (WP)	>8000Pa	X

-Islı direnc sınıfı (Rct): Bir malzemenin iki yüzü arasındaki sıcaklık farkının, gradyan yönünde birim alan başına sonuç iş akısına karşılık Rct m² K/W biriminde ifade edilir.
Y Hava Geçirgenliği (AP): Belirlenmiş test alanı, basınç düşüşü ve süre koşulları altında bir test numunesi içerisindeki dikleşmesine karşı hava geçirgen hızı. AP m³/m² biriminde ifade edilir.
Y Sonuç etkin iş yalıtımı (I_{cl}): Çıplak yüzü yüzey alanı uygun olarak belirlenmiş hareketli bir mankenle ölçülen tanımlı koşullar altında derinden dış kıyafet yüzüne iş yalıtımı. I_{cl} m² K/W biriminde ifade edilir.
WP Su nüfuzu (WP): Suyun malzeme içinden geçisine gösterilen direncin bir ölçüsü olarak, malzeme tarafından desteklenen

hidrostatik basınç. WP Pa ve ≥8000 Pa biriminde ifade edilir. Etiketler WP (sıralı varsa kıyafet, su nüfuzuna karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır).
X Hestin yapılmadığı, gerekli olmadığı veya uygun olmadığı durumlarda gösterilebilir.

Aşğıdaki tabloda bulunan seviyeler, hareket eden ve hafif zara orta düzeyde aktivitede bulunan bir kişiye karşılık gelmektedir. Her seviye için vücudun süzres olarak (8 sa) iş etkileri bakımından nötr koşullar altında tutulabilecek minimum sıcaklık ve bir saatlik maruziyetin kabul edilebilir oranda vücut soğukluğuyla sürdürülebileceğini en düşük sıcaklık hesapları.
Yükümlülükler yalnızca vücutta etkin yalıtım dağılımı olduğu ve ellere, ayaklara ve kafaya yeterli ekipman giyilmesi halinde geçerlidir.
Kıyafetlerin, normal vücut sıcaklığında iş dengesi korunma performansını, vücudun iç iş üretime bağlıdır. Dolayısıyla, kıyafetlerin koruma düzeyi, ölçülen yalıtım değeri hesaplanırken gerekli yalıtım değeriyle kıyaslayarak değerlendirilir.

Tahmini kıyafet yalıtımı	Kullanıcının hareket aktivitesi									
R _{cl} [m ² K/W]	Hava hızı 0,4 m/s					3m/s				
	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Orta 170 W/m ²
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C		

Yalıtım	Kullanıcının hareket aktivitesi									
I _{cl} [m ² K/W]	Hava hızı 0,4 m/s					3m/s				
	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Haff 115 W/m ²	Orta 170 W/m ²	Orta 170 W/m ²
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C		

Lütfen kıyafetlin bakım sürecinden ve kullanıldığında ortamlardan etkilenebilecek kullanın ömrü uzunluğuna dikkat ediniz.

Yıkama etiketleri:

30 Maks. sıcak. 30°C

Önerilen yıkama yöntemi

Önerilen kurutma yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi

Önerilen ütüleme yöntemi



Для гарантування безпеки уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж користуватися виробом. Проконсультуйтеся з особою, відповідальною за безпеку, або з своїм керівником стосовно одягу, який відповідає специфічним робочим вимогам. Акратно зберігайте цю інструкцію, щоб ними можна було скористатися у будь-який момент.



Ярлик одягу містить інформацію щодо відповідних нормативів. Всього чотирьох відповідей вимогам Регламенту (UE) 2016/425. КAT II

Межі використання:

Цей одяг підходить для використання впродовж всього робочого дня і не містить токсичних, канцерогенних і мутагенних речовин, які можуть негативний вплинути на здоров'я в будь-якому іншому сенсі. Виробнику не відома жодна присутність алергенних речовин. Слід повідомити про будь-які спостережувані випадки виникнення підвищеної чутливості або алергічної реакції. При контакті зі шкірою особливо чутливих людей будь-який одяг може викликати алергічні реакції, не передавані виробником. У таких ситуаціях рекомендується негайно звернутися за допомогою до лікаря.

Обмеження використання:

Цей одяг не підходить для:
- використання в надзвичайних або екстремальних умовах;

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Захисний одяг (див. ярлик).

Загальні вимоги: стандарт визначає загальні вимоги до характеристик ергономіки, безпеки, позначення розміру, старіння, сумісності і маркування захисного одягу.



- A = Рекомендована висота
- B = Рекомендований обхват грудей
- C = Рекомендований обхват талії
- D = Рекомендований внутрішній розмір взуття

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Найвищий розмір і сорт: силует для талії та грудей повинен відповідати даним таблицям розмірів.
Цей одяг створений для забезпечення комфорту, навіть за умови надгання зверху на інший одяг.

різні експлуатаційних характеристик

EN ISO 13688:2013+A1:2021	Вимоги	Результати
Визначення рівня pH	3,5<pH<9,5	Подолано
Визначення канцерогенних ароматичних амінів	Не виявляється	Подолано
Виділення розмірів	±5 % для трикотажної тканини ±3 % для тканин із перпендикулярним переплетенням ниток	Подолано



EN 14058:2017

EN 14058:2017	Вимоги	Результати
Термостійкість (R _{cl})	Клас 1 0,06<Rct<0,12 Клас 2 0,12<Rct<0,18 Клас 3 0,18<Rct<0,25 Клас 4 0,25<Rct	Клас 4
Повітропроникність (AP)	Клас 1 100<AP Клас 2 5<AP<100 Клас 3 AP≤5	Клас 2
Результуюча ефективна теплоізоляція (I _{cl})	0,174I _{cl} (m ² K/W)<0,265	0,261
Водонепроникність (WP)	>8000Pa	X

-Клас термостійкості (Rct): різниця температури між двома поверхнями матеріалу, наприклад, градієнт на результуючій тепловій потік на одиницю площі в напрямку розсілу. Rct вимірюється в м² K/W.
-Повітропроникність (AP): швидкість потоку повітря, який проходить перпендикулярно крізь виробований зразок за визначених для виробу умов площі, перетягу тиску та часу. AP вимірюється в мм/с.

-Результуюча ефективна теплоізоляція (I_{cl}): різниця температур між шкірою і зовнішнім повітрям, пов'язана з визначеними умовами, виміряна за допомогою рухомого манекена, по відношенню до площі поверхні оголеного тіла. I_{cl} вимірюється в м² K/W.
-Водонепроникність (WP): гідростатичний тиск, який витримується матеріалом, як бар'єр проти проникнення води крізь матеріал. WP вимірюється в КПа.
Якщо на етикетці вказано значення WP, це передбачає одяг призначений для захисту від проникнення вологи.
X може бути вказано, якщо випробування не проводилося, не є необхідним або не підходить.

Рівні в таблиці нижче відповідають тому, що власник рухається і виконує дії мало або середньої інтенсивності. Для кожної температури в таблиці, вказаної в Па і становить температуру, за якої тіло може підтримуватися в термонейтральних умовах невизначений час (8 год), і вказано в таблиці. Ці значення не повинні бути використані для прийняття швидкості охолодження тіла.

Усі значення температури є дійсними лише за умови рівномірного розподілу ізоляції по тілу та з належними рукавицями, взуттям і головним убором.
Характеристик предметів одягу щодо збереження теплового балансу за нормальної температури тіла залежать від внутрішнього виробництва тепла тіла. Тому рівень захисту одягу одночасно широким порівняння його, вимірюючи значення ізоляції за обчислення потрібним значенням ізоляції.

Приблизно ізоляція одягу	Рухова активність власника									
	Швидкість повітря 0,4 m/s					3m/s				
R _{cl} [m ² K/W]	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,250	0°C	-14°C	11°C	-6°C	-13°C	-32°C	-3°C	-18°C		

Ізоляція одягу	Рухова активність власника									
	Швидкість повітря 0,4 m/s					3m/s				
I _{cl} [m ² K/W]	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²	Мала 115 W/m ²	Середня 170 W/m ²
	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h	8h	1h
0,265	3°C	-12°C	9°C	-3°C	-12°C	-28°C	-2°C	-16°C		

Зверніть увагу: на строк служби предмету одягу може вплинути процес його технічного обслуговування та умов, у яких використовується цей предмет одягу.

Ярлики для прання/прасування:

30 Макс. температура 30 °C

Не сушити в обертуючій барабані

Не прасувати

Не відбивати

Розширення в тілі

Не здійснювати суку чистоти

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати

Не відбивати



PAYPER



Scan me
for better recycling



Rev. 06-2023