



PERSONENWAAGE

DPW180D

ARTIKEL-NR. 52079



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG.....	4
2-1 Besondere Displayanzeigen.....	4
3 REINIGUNG	4
4 ENTSORGUNG	4
5 TECHNISCHE DATEN.....	4
6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Benutzen Sie die Waage immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Springen Sie niemals auf die Waage!
- Überschreiten Sie niemals die Maximalkapazität der Waage!
- Benutzen Sie die Waage niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Waage eignet sich zum Wiegen von Personen bis zu einem Gesamtgewicht von 180 kg.
- Die Waage eignet sich nicht zum Wiegen von Gegenständen.

2 INBETRIEBNAHME & BEDIENUNG

- Öffnen Sie die Batteriefachklappe der Waage und legen Sie geeignete Batterien hinein (1x3V CR2032). Achten Sie auf die Polung!
- Stellen Sie die Waage auf eine ebene Oberfläche, z.B. Fliesenboden im Bad.
- **HINWEIS:** Teppich ist als Unterlage weniger geeignet, das weiche Material kann das Messergebnis beeinflussen!
- Tippen Sie mit dem Fuß kurz und fest auf die Waage, damit diese sich einschaltet.
- Die Waage führt nun einen Selbsttest durch, danach erscheint im Display **0.0**.
- **HINWEIS:** Auf der Rückseite der Waage befindet sich bei einigen Modellen ein Schalter zum Umschalten zwischen den Gewichtseinheiten kg, lb, St (Stone = 6,35 kg).
- Stellen Sie sich nun mit beiden Beinen auf die Waage und versuchen Sie Bewegungen zu vermeiden.
- Lesen Sie das Ergebnis ab und steigen Sie von der Waage ab. Das Display schaltet in ca. 10 Sekunden Inaktivität automatisch ab.

2-1 BESONDERE DISPLAYANZEIGEN

EEEE	Max. Kapazität (180 kg) wurde überschritten
LO	Schwache Batterie, bitte umgehend austauschen

3 REINIGUNG

- Wischen Sie die Oberfläche lediglich mit einem leicht angefeuchteten Tuch gelegentlich ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel!

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Max. Tragkraft	180 kg
Auflösung	0,1 kg
Benötigte Batterien	1x3V CR2032
Displaygröße	69x34 mm
Gewicht	ca. 1,45 kg

6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Personenwaage DPW180D

Artikel-Nr.:
Article-No.:

52079

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 6
74549 Wolpertshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

03.05.2021

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer