## Bedienungsanleitung modifizierte Kapselmaschine

## Hinweis zur Handhabung

Durch die Modifikation schaltet die Maschine beim ersten Start nicht ein und blinkt schnell. Die Maschine macht hier einen Selbsttest und stellt fest dass die Temperatur nicht stimmt. Deshalb bitte bei Kaltstarts, nachdem die Maschine schnell anfängt zu blinken, den Netzstecker ziehen bzw. den Wechselrichter ausschalten. Beim zweiten Start schaltet die Maschine ein.

Der Vorgang muss nur durchgeführt werden wenn die Maschine kalt ist bzw. mehrere Stunden nicht an war.

## Hinweis zur autarken Stromversorgung

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen Wechselrichter verwenden, der einen reinen Sinus liefert und mindestens 750 Watt kurzfristig liefern kann. Wir empfehlen den Votronic SMI600 oder SMI1200 zu verwenden.