

Adeco Adegrip 2-Komponenten-Kleber für Schlauchboote aus PVC, Vinyl oder ähnlichem Material



Produktbeschreibungen

- 2-Komponenten Schlauchboot Kleber
- für Schlauchboote aus hochwertigem PVC, Vinyl oder ähnlichem Material
- Lieferumfang:
- 1 Dose Kleber
- 1 Flasche Härter

Bedienungsanleitung

- Beide Teile gründlich reinigen und entfetten
- Die entsprechende Menge Basis in einem Mischbehälter abfüllen.
- Zu der Basis (adegrip pvc) ca. 10% Härter (Attivatore) hinzufügen
- gut durchmischen mit einem Rührstab oder ähnlichem
- innerhalb von 10 Minuten muss die Mischung verarbeitet werden
- Die gut durchgerührte Mischung auf beide Teile aufstreichen
- ca. 20 Minuten trocknen lassen
- nach der 1. Trocknungsphase beide Teile noch einmal einstreichen
- nach ca.10Minuten beide Seiten mit warmer Luft oder Infrarotlampe anwärmen
- die Teile zusammenfügen und vorsichtig mit z.B. einem Stück Holz anpressen
- Die endgültige Haltbarkeit ist nach 72 Stunden erreicht.

Achtung!

Auf Grund der sehr verschiedenen Mischungen bei den Geweben für Schlauchboote können wir keine Haftung übernehmen! Die Verträglichkeit des Materials ist auf alle Fälle vorher zu prüfen.

Rechtliche Hinweise

Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Sicherheitshinweise:** P101 benötigt ärztlichen Rat, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht geschlossen halten. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P280 Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen. P501 Inhalt / Behälter / gemäß den örtlichen Vorschriften / national / international entsorgen.

