

## Prüfergebnis

Experimentelle Prüfung der Drosselwirkung Produkt: 3P Retentionsdrossel, große Drossel 3 bis 40 mm Firma 3P Technik Filtersysteme GmbH, Öschstraße 14, 73072 Donzdorf

Gegenstand der Untersuchung war die labortechnische Messung des Durchflusses verschiedener Drosseleinstellungen im Ablauf einer Retentionsanlage zur Regenwassernutzung. Der Durchfluss wurde volumetrisch ermittelt. Messgröße war die Zeit bis zum Erreichen eines Ablaufvolumens von 100 l. Die Prüfung erfolgte mit feststofffreiem Trinkwasser. Die Drossel wurde mit einem Schwimmer konstant 35 cm unterhalb des freien Wasserspiegels gehalten. Die große Drossel kann über die Einstellung des Abstandes zweier Metallplatten eingestellt werden, welche in die Drosselarmatur eingeschoben werden. Des Weiteren wurde noch eine Prüfung ohne Drosseleinsatz durchgeführt.



Prüfbedingungen		Öffnungsweite	Durchfluss
Prüfmedium Wasserstand über	Trinkwasser	3 mm	50,00 l/min
		5 mm	75,00 l/min
Öffnung der Drossel	35 cm	10 mm	96,77 l/min
Kenndaten		15 mm	101,69 l/min
große Drossel	5 bis 40 mm	20 mm	113,21 l/min
		25 mm	122,45 l/min
		30 mm	146,34 l/min
		35 mm	176,47 l/min
		40 mm	187,50 l/min
		ohne Drossel	230,77 l/min

Fachhochschule Münster
Fachbereich Bauingenieurwesen
Institut für Wasser·Ressourcen·Umwelt
Corrensstraße 25
48149 Münster