NEO1000M-X (LoRa) Konfigurationsanleitung

## NEO1000M-X (LoRa) Konfigurationsanleitung

## 1. ShineWeLink-X konfigurieren bzw. Online bringen:

a) Zum Betrieb: Datenlogger (ShineWeLink-X) + Adapter in Steckdose einstecken



b) ShinePhone-App öffnen und "Datenlogger hinzufügen" wählen.



c) Scannen Sie den QR-Code des Datenloggers. Die APP sucht dann nach der Bluetooth-Geräten.

深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd



<	Datenlogger hinzufügen 🕜	<	Datenlogger hinzufügen	0	<	Datenlogger konfigurieren
Bi	Datenlogger hinzufügen e scannen Sie den QR-Code des Datenloggers/Barcode	Geben	Datenlogger hinzufügen Sie die Seriennummer des Datenloggers ein und überprüfen Sie of BRUDUSHORTRE SN Prüfcode(CCC)	2 Jen Code	2 Konfigurieren Sie das Netzwerk	
		SN: Prüfcod	RAQ0E8H062	Scan		
	C DWATT		Done			Welink Nach Bluetooth-Geräten suchen Please ensure that the datalogger Bluetooth is
	Können Sie die Seriennummer nicht finden?					

d) Bitte geben Sie den Benutzername und das Passwort für Ihr WLAN ein. Bitte beachten Sie, dass der Datenlogger derzeit nur das 2,4-GHz-Netzwerk unterstützt und leider nicht mit einem 5-GHz Netzwerk verbunden werden kann. Überprüfen Sie bitte auch den Netzwerktyp, ob es sich um ein verschlüsseltes Netzwerk bzw. SSID-Typ handelt. Überprüfen Sie, ob der WLAN-Benutzername und das Passwort korrekt sind und ob Sonderzeichen enthalten sind. Die Leerzeichen oder deutsche Zeichen wie z.B. ä/ö/ü/ß im Router-Namen oder Passwort verhindern eine erfolgreiche Verbindung mit dem WLAN.

<	Datenlogger konfigurieren	(?
(	2)(3)(	
	Konfigurieren Sie das Netzwerk	
Blueto	ooth-Name:RAQ0E8H062	
((:-	Service and Services	$\sim$
		•
1. Avoid	using special characters in passwords likes	·€¥
2.Supp	oorts 2.4GHz WiFi anly	_

 Nach der erfolgreichen Datenloggerkonfiguration des ShineWeLink wird der Verbindungsbildschirm zum Hinzufügen des Wechselrichters angezeigt. Bei erfolgreicher Konfiguration wird eine Meldung angezeigt und automatisch zum "Gerät hinzufügen" gewechselt.

`	Gerät hinzufügen	
	5	
	Gerät hinzufügen	
	Geräte-SN	
Bitte geb	en Sie die Seriennummer de	[]Scan
Added	device (0)	
Device	to be added (0)	
Device		

- 3. NEO1000M-X(LoRa) nach dem Bedienungshandbuch ordnungsgemäß mit der Solarmodule und dem Stromkabel anschließen. Stellen Sie sicher, dass die **PV-Produktion** und **Stromversorgung** vorhanden ist.
- 4. Scann Sie die Barcode des abzierbaren Etikettes des Mikrowechselrichters, um das Geräte hinzufügen.

<	Gerät hinzufügen	< S0	can	<	Scan			
		Legen Sie den QR-Code/I wird automat	Barcode in das Scanfeld, er isch gescannt					
<b>* +</b>				Legen Sie den QR-Code/Barcode in das Scanfeld, er wird automatisch gescannt				
	Gerät hinzufügen Geräte-SN	SA S	TCONASOTY MA	12		Course a TTP		
Bitte gebe	en Sie die Seriennummer des Gerät 🔀 Scan	Können Sie die nicht	e Seriennummer finden?					
Device ad	lded(0)	Barcode (abziehbar	scannen Etikette)	12		a Carre		
Device to	be added(0)	QR-Code/Barcode	Manuelle Eingabe					

 Nach der erfolgreichen Hinzufügen des NEO Wechselrichters wird der Verbindungsbildschirm zum Hinzufügen des Wechselrichters angezeigt. Klicken Sie bitte "Hinzufügen". Bei erfolgreicher Konfiguration wird eine Meldung "Hinzufügen erfolgreich" angezeigt. Bitte warten Sie mal kurz, bis der grün Symbol leuchtet.



<	Gerät hinzufügen	<	Gerät hinzufüge	n	<	Gerät hinzufügen		
2 You Zhour Review TT TT			2 90:23m/34/391 TT1217		2 Yo Zhuldesh 77			
Gerät hinzufügen			Gerät hinzufügen			Gerät hinzufügen		
	Geräte-SN		Geräte-SN			Geräte-SN		
Bitte geb	en Sie die Seriennummer de	an Bitte ge	ben Sie die Seriennummer	de	Bitte geben Sie	die Seriennummer d	ie	
Added	device (0)	Adde	ed device (1)		Added device	€ (1)		
Device h	as been added to the list of devices to be ad a to be added (1)	ded 🗐 F	PTQ0N6Q00L		TO PTQ0N60	200L	•	
I PT	Q0N6Q00L	Devi	ce to be added (0)		Device to be	added (0)		
	YN ZINNERIA (TTZ							
	-yu Zaulet-							
	Hinzufügen		Hinzufügen			Hinzufügen		

6. Jetzt können Sie Ihre Anlage in der APP überwachen.



深圳古瑞瓦特新能源有限公司 Shenzhen Growatt New Energy Co.,Ltd