




DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Il fornitore non è responsabile dei danni conseguenti alla violazione delle seguenti disposizioni:

1. Il prodotto è un dispositivo elettrico e deve essere, come tale, collegato alla corrente.
2. Il prodotto non è destinato a essere utilizzato da persone con una mobilità ridotta o bambini senza la supervisione di un esperto o da chi non abbia attentamente letto le istruzioni di utilizzo.
3. Il prodotto è un dispositivo elettrico. Si prega di procedere al montaggio secondo le istruzioni fornite.

Assicuratevi di avere sempre una buona areazione nel vostro bagno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. Non inserire o staccare la spina con le mani umide per evitare il rischio di possibili scosse elettriche.
2. Non danneggiare il cavo elettrico di alimentazione per non provocare un corto circuito, un incendio o una scossa elettrica.
3. Non utilizzare una presa elettrica non correttamente fissata al muro per non provocare un incendio o una scossa elettrica.
4. Il collegamento elettrico deve essere conforme alle norme per evitare il rischio d'incendio o eventuali danni al prodotto.
5. Non smontare il prodotto senza le competenze necessarie, per evitare il rischio d'incendio o possibili scosse elettriche.
6. Assicuratevi di non rovesciare del detergente, dell'acqua o dell'urina sulla presa elettrica per evitare ogni rischio di scossa elettrica.
7. Per evitare ogni eventuale danno al prodotto, assicuratevi che le connessioni elettriche rispettino l'assetto del vostro bagno.
8. Per evitare perdite d'acqua, non piegare, deformare o schiacciare il flessibile di alimentazione dell'acqua.




DETTAGLI TECNICI

Doccia	Doccetta	
	Doccetta femminile	
	Getto oscillante	
	Getto pulsante	
	Getto oscillante e pulsante	
Asciugatore	Temperatura dell'acqua regolabile	5 livelli (standard 3)
	Intensità del getto regolabile	5 livelli (standard 3)
	Posizione del getto regolabile	5 livelli (standard 5)
	Ad aria calda	
	Temperatura regolabile	5 livelli (standard 3)
Igiene	Aspiratore odori	
	Ugello autopulente	
	Pulizia manuale dell'ugello	
	Profilo utente	2 utenti
	Illuminazione	
	Luce notturna	
	Risparmio energetico	
	Sedile soft-close	
	Bottone di regolazione	
	Telecomando	
	Vaso senza brida	
	Raccordo acqua	G 3/8"
	Tensione elettrica	240 V, 50/60 Hz
	Alimentazione elettrica	950 W
	Lunghezza cavo	1,80 m
	Pressione dell'acqua	0,07 - 0,75 MPa (0,7-7,5 bar)
	Temperatura approvvigionamento acqua	4°C - 35°C
	Intervallo di temperatura	4°C - 40°C
	Indice di protezione	IPX4
	Portata	350 ~ 650 ml al minuto
Parametri doccetta	Temperatura dell'acqua	31°C - 39°C
	Ciclo di lavaggio	2 minuti
	Modalità di riscaldamento	Serbatoio per acqua calda
	Potenza riscaldamento massima	1200 W
	Dispositivo di protezione	fusibili a interruzione termica, sensore livello liquidi, termostato
Asciugatore	Dispositivi anti riflusso	intervallo d'aria
	Velocità aria massima	5 m/s
	Potenza asciugatore massima	280 W
	Ciclo di asciugatura	3 minuti
	Intervallo di temperatura	bassa (ca. 35°C) - alta (ca. 50°C)
	Dispositivo di protezione	fusibles à coupure thermique, thermostat
	Systema di assorbimento odori	technologie de filtration à diatomées
	Dispositif de sécurité	presa a terra
	Poids net	32 kg
	Dimensions	B 384 x T 593 x H 380 mm


SCHEMA TECNICO



VISTA D'INSIEME



TELECOMANDO




DOCGETTA / DOCGETTA FEMMINILE

- In posizione seduta

Per attivare la docgetta premere sull'apposito pulsante sul telecomando. Dopo 2 minuti, la funzione si spegne automaticamente.


Potrete spegnere la funzione manualmente premendo il pulsante „stop“.



OPPURE

Potrete cambiare la modalità di docgetta tramite il bottone di accensione posizionato sul lato del coperchio. Girando in senso orario si selezionerà la docgetta femminile, al contrario in senso antiorario selezionerete la docgetta standard.

Dopo 2 minuti, la funzione si spegne automaticamente. Potrete spegnere manualmente la funzione premendo il pulsante „stop“.



ASCIUGATORE


- In posizione seduta

Accendere l'asciugatore tramite l'apposito pulsante sul telecomando. Il ciclo dura 3 minuti, al termine del quale la funzione si spegne automaticamente.

OPPURE

- In posizione seduta

Nel caso in cui la docgetta non fosse in funzione, potrete attivare l'asciugatore direttamente dal bottone di accensione. Premendo una volta il pulsante, si attiverà il ciclo dell'asciugatore della durata di 3 minuti.



MENU DI REGOLAZIONE


● Menu doccetta/doccetta femminile

Premendo l'apposito pulsante del telecomando, attiverete la funzione massaggiante prescelta.

Oscillante: segnalata da una lucina di controllo.

Pulsante: segnalata da due lucine di controllo.

Oscillante e pulsante: segnalata da tre lucine di controllo.




MODALITÀ ARRESTO

● Menu doccetta/doccetta femminile o asciugatore

Le funzioni possono essere spente premendo sull'apposito pulsante « stop » sul telecomando.

OPPURE

Premere il pulsante sul bordo del coperchio per arrestare le funzioni.





REGOLAZIONE INTENSITÀ GETTO

● Menu doccetta/doccetta femminile

Premere il pulsante "intensità getto" sul telecomando e regolare la temperatura dagli appositi pulsanti + per aumentare e – per diminuire.

OPPURE

Potrete controllare la quantità dell'acqua girando il bottone di accensione: in senso orario per aumentare l'intensità e antiorario per diminuirla.




REGOLAZIONE UGELLO

- 5 differenti posizioni
- Modalità doccetta o doccetta femminile

Premere il pulsante „parametro posizione“ del telecomando.

Regolare la posizione utilizzando i due pulsanti „diminuire“ o „aumentare“.



REGOLAZIONE TEMPERATURA DELL'ACQUA


1. Regolare la temperatura dell'acqua

- Modalità doccetta o doccetta femminile

Premere il pulsante „regolazione temperatura“ del telecomando, finché il simbolo corrispondente non si illumina. Regolare la temperatura utilizzando i pulsanti „diminuire“ o „aumentare“.

OPPURE

Tenere premuto il pulsante di accensione e girare. La temperatura aumenta girando in senso orario e diminuisce girando in senso antiorario.



diminuire

aumentare




2. Regolare la temperatura dell'aria

- Modalità per l'asciugatore

Premere il pulsante „regolazione temperatura“ del telecomando, finché il simbolo corrispondente non si illumina. Regolare la temperatura utilizzando i pulsanti „diminuire“ o „aumentare“.

OPPURE

Tenere premuto il pulsante di accensione e girare. La temperatura aumenta girando in senso orario e diminuisce girando in senso antiorario.



diminuire

aumentare



REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE

- La modalità di base è “buio”

Premere più volte sull'apposito pulsante, fino a selezionare la modalità di illuminazione desiderata.

Nessuna luce: Indipendentemente dalle condizioni ambientali, la luce rimane spenta quando un segnale luminoso è visibile tra i segni – e +.

Luce permanente: Indipendentemente dalle condizioni ambientali, la luce rimane accesa quando due segnali luminosi sono visibili tra i segni – e +.

Modalità Smart: La luce si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione ambientale e si spegne in condizioni di buona illuminazione.



REGOLAZIONE PER IL CONTROLLO CATTIVI ODORI


- Regolazione di base aspiratore

L'assorbimento dei cattivi odori inizia non appena ci si siede sul sedile WC e termina un minuto dopo essersi alzati.

Premere l'apposito tasto sul telecomando per regolare la funzione manualmente.

Aspiratore spento: quando un solo segnale luminoso è presente tra i simboli + e -. — . +

Aspiratore acceso: quando due segnali luminosi sono presenti tra i simboli + e -. — .. +




CREAZIONE DI PARAMETRI PERSONALIZZATI

1. Registrare i profili utente.

I parametri che potrete inserire e salvare come preferiti sono : l'intensità del getto della doccetta, la posizione dell'ugello e la temperatura. Procedete inizialmente alla regolazione del parametro desiderato. Subito dopo la regolazione, premete sul pulsante "Utente1" o „Utente2“, mantenendo la pressione sul tasto del telecomando per più di 3 secondi per salvare l'informazione. Con il tasto Stop, potrete terminare la funzione.


2. 1. Richiamare le informazioni salvate

Premere sul tasto del telecomando relativo all'Utente che volete richiamare.



MODALITÀ STANDBY

Premete il tasto di accensione per più di 3 secondi per attivare la modalità Standby. Così facendo le funzioni del wc non si attiveranno se non a un vostro preciso comando. Premendo nuovamente sullo stesso pulsante per almeno 3 secondi, si disattiverà la modalità standby.








PULIZIA DELL'UGELLO

1. Prima e dopo il lavaggio, ugello si risciacqua automaticamente.

2. Pulizia manuale

Aprire coperchio e sedile WC, girare il bottone di accensione laterale in senso orario e staccate l'ugello. Ora potrete procedere al lavaggio manuale per poi riposizionare il pezzo nella sua posizione originaria.



SOLUZIONE DI PROBLEMI

Il WC multifunzione non funziona

Verificare l'alimentazione elettrica.

Aprire la valvola dell'acqua o verificare l'alimentazione idrica.

La posizione sul sedile non è stata captata. Sedersi nuovamente per essere captati dal sensore.

L'ugello si ritira improvvisamente

Il ciclo di lavaggio dura 2 minuti, al termine dei quali l'ugello si ritira. Questo è il normale funzionamento.

Premere il bottone corrispondente per ricominciare la doccia.

Potrebbero verificarsi degli scompensi di acqua. Verificare che l'alimentazione idrica sia costante.

Il sensore potrebbe aver perso il contatto, verificare la propria posizione sul sedile.

La quantità d'acqua è insufficiente

La temperatura è troppo bassa. Si prega di procedere alla regolazione seguendo le istruzioni riportate sopra.

Temperatura bassa dell'acqua

La temperatura è troppo bassa. Si prega di procedere alla regolazione seguendo le istruzioni riportate sopra.

Ritiro ritardato dell'ugello

Prima e dopo il lavaggio, l'ugello si risciacqua automaticamente. A causa di questa procedura potrà sembrare che il suo ritiro sia ritardato.

Bassa temperatura dell'asciugatore/ dell'aria

Se la temperatura fosse troppo bassa, si prega di regolarla in base alle modalità d'uso descritte sopra.

L'illuminazione non funziona

Se la modalità Smart non dovesse funzionare, si prega di regolare la luminosità secondo le modalità d'uso descritte sopra.

La luce rimane accesa

L'illuminazione si spegne automaticamente solamente nella modalità Smart. Nel caso in cui la luce non si spegnesse, pulite bene il bottone di accensione. Spesso molti problemi d'illuminazioni sono provocati da sporcizia sul bottone di accensione.

Dopo l'autolavaggio, l'ugello si ritira automaticamente

Dopo aver ultimato l'autolavaggio, l'ugello ritorna entro 5 minuti nella sua posizione iniziale. Potrete annullare il processo premendo sul pulsante « Stop » del vostro telecomando. Durante l'autolavaggio il sedile WC deve necessariamente rimanere aperto.

Un segnale luminoso lampeggia due volte con un segnale acustico

Può darsi che la temperatura dell'acqua sia troppo elevata. Staccare l'alimentazione elettrica e chiudere il collegamento dell'acqua. Dopo qualche minuto potrete riaccendere il vostro WC.

La luce attorno al segnale luminoso lampeggia

La causa potrebbe essere un problema tecnico. Verificare il collegamento elettrico e dell'acqua. Accendete nuovamente il WC e, se il problema persistesse, prendete contatto con un tecnico specializzato.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Modello	WC multifunzione BERNSTEIN Dusch Pro+
Tensione e frequenza nominale	240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita effettiva	950 W
Consumo massimo di energia	1300 W
Intervallo di pressione dell'acqua	
Pressione dell'acqua minima	0,07 MPa (0,7 bar)
Pressione dell'acqua massima	0,75 MPa (7,5 bar)
Temperatura di funzionamento	4°C - 40°C
Dimensioni del prodotto	
Sedile	B 370 x T 593 x H 50 mm
WC	B 384 x T 593 x H 380 mm
Peso	env. 32 kg
Sedile	env. 6,5 kg
WC	env. 25,5 kg
Vaso	
Volume d'acqua per il risciacquo	generalmente 6 litri per un risciacquo completo, 3 litri per il risciacquo parziale
Alimentazione dell'acqua	utilizzo condotti dell'acqua esistenti
Evacuazione	evacuazione a muro
Modalità lavaggio	risciacquo.
Ugello doccia	
Alimentazione dell'acqua	utilizzo condotti dell'acqua esistenti
Alimentazione acqua calda per doccia	serbatoio dell'acqua calda
Ugello	mécanisme d'entraînement à moteur uniquement pour douchette- et douchette dame
Orificio doccia	Ø 0,75 mm x 6 fori
Orificio doccia femminile	Ø 0,65 mm x 7 fori
Volume di risciacquo doccia Volume d.r. doccia femminile	0,35 - 0,65 l/min (5-livello regolabile), pressione acqua ca. 0,2 MPa
Intervallo acqua calda	0,35 - 0,65 l/min (5-livello regolabile), pressione acqua ca. 0,2 MPa
Potenza riscaldamento acqua	bassa ca. 31°C – alte ca. 39°C (5 livelli regolabili)
Dispositivo di protezione	1200 W
Aria calda	fusibile termico, sensore livello liquido, selettore idraulico
Portata	5 m/s
Plage de température	basse (env. 35°C) - haute (env. 50°C)
Puissance de chauffage	280 W
Dispositivo di protezione	fusibles thermiques, sélecteur hydraulique
Assorbimento odori	
Método di assorbimento	filtro diatomico
Volume di assorbimento	aria aspirata: 0,08 m³/min
Telecomando	
Dimensioni	B 55 x T 180 x H 14 mm
Batterie	2 batterie AAA non incluse in consegna
Cavo elettrico	1,8 m