



STAHL AUFFAHRRAMPE (1 PAAR) DSA400

ARTIKEL-NR. 24421



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 27.09.2023

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Auffahrrampe vor Inbetriebnahme Schäden, Verformungen Risse und Materialermüdung! In diesem Fall darf die Rampe nicht mehr verwendet werden!
- Nehmen Sie niemals eine defekte oder funktionsunfähige Rampe in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie die Rampe von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie auf Ihre Hände, wenn Sie die Rampe benutzen.
VERLETZUNGSGEFAHR DURCH QUETSCHUNGEN!
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Rampe tragen. Tragen Sie die Rampe sicher mit beiden Händen und achten Sie darauf, dass Sie jederzeit einen sicheren Stand haben.
- Benutzen Sie die Rampen nur auf einer flachen, ebenen Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die Rampe während der Benutzung in einer stabilen Position bleibt.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Beladens keine Personen oder Tiere unter der Rampe befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Rampe sauber, trocken, ölfrei und stabil ist. Reinigen Sie die Rampe mit Wasser und einem geeigneten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien!
- Verwenden Sie immer Sicherheitshandschuhe und Sicherheitsschuhe (PSA).
- Arbeiten Sie niemals allein, um einen Unfall zu vermeiden; holen Sie bei Bedarf Hilfe, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Beladen Sie Fahrzeuge niemals bei laufendem Motor.
- Befestigungen können sich mit der Zeit lösen. Prüfen Sie alle Teile vor jedem Gebrauch sorgfältig. Beschädigte Rampen müssen ersetzt werden.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Überschreiten Sie niemals die max. Nutzlast (siehe Kap. 3) der Auffahrrampe!
- Springen Sie niemals auf die Rampe!
- Fahren Sie nicht auf/über die Rampe. Ziehen oder schieben Sie die Last nach oben.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG



- Die Rampe eignet sich für Quads, Motorräder, Mäher, etc.
- Die Rampe eignet sich nicht als Auffahrrampe für PKW's.
- Die Rampe (als Paar) darf nicht mit mehr als 400 kg belastet werden!

2 ZUSAMMENBAU

- Vor dem Zusammenbau sicherstellen, dass alle Teile vorhanden sind. Nicht verwenden, wenn Teile fehlen.

- Achten Sie darauf, dass die Stützplatte nach unten gerichtet ist (siehe Abbildung oben).
- Diese Platte soll verhindern, dass sich die Rampe bewegt, wenn sie belastet wird.
- Bringen Sie die Stützplatte wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt nach unten gerichtet an.
- Setzen Sie die Schrauben oben ein und befestigen Sie sie mit Unterlegscheiben und Muttern unten, wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt.
- Prüfen Sie, ob alle Teile und Befestigungen fest angezogen sind, um sicherzustellen, dass die Rampe stabil ist und sicher benutzt werden kann.



(1)  X1	(2)  X1	(3)  X4
(4)  X4	(5)  X4	(6)  X4

3 WARTUNG

- Befestigungen können sich mit der Zeit lösen. Prüfen Sie alle Teile vor jedem Gebrauch sorgfältig. Beschädigte Rampen müssen ersetzt werden. Verformte Rampen dürfen ebenso nicht mehr verwendet werden!
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche der Rampe sauber, trocken, ölfrei und stabil ist. Reinigen Sie die Rampe mit Wasser und einem geeigneten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien!

4 TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	200 kg (400 kg als Paar)
Material	Stahl / verzinkt
Maße (LxBxH)	ca. 180 x 22 cm
Gewicht (Paar)	ca. 14 kg

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.