



Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen sollen die Funktionsweise und den Aufbau des Produkts veranschaulichen. Bei geringfügigen Unterschieden zwischen dem Material und den Abbildungen hat der physische Gegenstand Vorrang.

Um die Qualität des Produkts zu verbessern, können wir die Teilestruktur und das Aussehen des Produkts ändern, ohne dass dies angekündigt wird. Bitte haben Sie Verständnis.

Das Paket enthält wichtige Informationen und muss aufbewahrt werden.

Das Unternehmen hat die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001: 2015 erhalten.



Verschluckbare Kleinteile, für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet!

Zur ausschließlichen Nutzung unter der Aufsicht von Erwachsenen.

Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrsmittel zugelassen und darf nicht auf öffentlichen Straßen eingesetzt werden!

WARNUNG: Niemals unbeaufsichtigt laden!

Mercedes-AMG GTR

Bedienungsanleitung



Abbildung nur als Referenz

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

Spielzeugautos dürfen nicht auf öffentlichen Straßen gefahren werden.

Das Handbuch enthält wichtige Informationen. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Um das Produkt und die Qualität zu verbessern, können wir Teile der Produktstruktur, des Aussehens, der Verpackung und der Montagemethoden ohne vorherige Ankündigung ändern. Wenn es einen Unterschied zwischen der Spezifikation und dem Objekt gibt, nehmen Sie das physische Objekt als Standard. Bitte haben Sie Verständnis!

Über das Produkt 1

Vielen Dank, dass Sie sich für ein von der Marke Mercedes Benz lizenziertes Kinderauto entschieden haben.

Bevor Sie das Gerät verwenden, sollten Sie dieses Produkthandbuch sorgfältig durchlesen. Dort können Sie die Details des Installationsprogramms und die korrekte Verwendungsmethode erfahren. Es kann Ihnen außerdem helfen, eine Fehlbedienung zu vermeiden, um das Produkt nicht zu beschädigen oder den Fahrer zu verletzen. Es ist besonders wichtig, dass Sie alles über die Sicherheitsaspekte erfahren. Bitte merken Sie sich diese Inhalte und belehren Sie Ihr Kind zu deren Verwendung. Bewahren Sie diese Hinweise bitte in guten Händen und leicht zugänglich auf.

"Mercedes Benz" Die Gestaltung des Produkts ist durch die Urheberrechte von Daimler geschützt. Unser Unternehmen ist berechtigt, diese Marken zu verwenden.

Produktspezifikationen:

Batterie	6V4,5Ah*1 oder 12V4,5Ah*1
Ladegerät	6V 500mA oder 12V 700mA
Anwendbares Alter	36-72 Monate
Belastungsgrenze	weniger als 25kg
Geschwindigkeit	2,5-4,5 km/h
Abmessung	1080x670x460mm
Stromversorgungsmodus	Ladeart
Ladeintervall	8-12 Stunden
Akkulaufzeit	ca. 300 Aufladungen
Produktname	Elektroauto

Teilleiste 2

Teilenummer	Bezeichnung	Anzahl	Notiz
1	Chassis	1	
2	Windschutzscheibe	1	
3	Träger	1	
4	Sitz	1	Mit Sicherheitsgurt
5	Lenkrad	1	Schraubenstange mit 5x35mm
6	Reflektor	2	„L“x1 „R“x1
7	Rad	4	
8	Radkappe	4	
9	Ladegerät		
10	Trainingsrad	2	Die beiden Hilfsräder sind gleich
11	Aux-Kabel	1	L=200mm
12	Auswerfer		
13	Bedienungsanleitung		
A	Ø4x12 Schraube		
B	Ø10 Unterlegscheibe		
C	3x25mm Dübel		

Explosionszeichnung 3




WARNUNG!

- Dieses Produkt enthält feine Teile und ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Gefährliche, scharfe Kanten oder scharfe Spitzen können zu Verletzungen führen. Daher muss dieses Produkt von Erwachsenen zusammengebaut werden.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Entsorgen Sie die Verpackungsfolie nach dem Auspacken umgehend. Verpackungsfolien sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Wenn die Montage abgeschlossen ist, legen Sie alle Werkzeuge und Ersatzteile sorgfältig zusammen und lassen Sie Ihre Kinder diese nicht berühren!
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl aller Komponenten vor der Installation. Bitte entfernen Sie die Verpackungsfolie und die Schutzfilme des Produkts. Es ist Kindern verboten mit diesen zu spielen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- Prüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob Kabel, Stecker, Gehäuse und Zubehörteile des Ladegeräts beschädigt sind. Wenn Sie einen Schaden feststellen, stellen Sie den Gebrauch ein, bis die Reparatur abgeschlossen ist.



Kreuzschraubendreher (nicht enthalten)




Spitzenzange (nicht enthalten)

Batterie-Sicherheitswarnung!

- Nichtaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien sollten vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entnommen werden.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und alte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Das Netzanschlussgerät darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Das Produkt ist nicht für Trockenbatterien geeignet.

Montage der Vorder- und Hinterräder 5




Montage der Vorderräder:

Legen Sie zuerst eine $\varnothing 10$ -Unterlegscheibe auf die Vorderachse, dann das Vorderrad, bringen Sie dann eine weitere $\varnothing 10$ -Unterlegscheibe an und befestigen Sie sie diese mit einem $\varnothing 3 \times 25$ mm-Stift.

Die obere Radkappe wird anschließend festgeklemmt.

[**Hinweis:** Die Montage des rechten und linken Vorderrads sind identisch.]



Montage der Hinterräder:

Der Antriebsmotor ist bereits an der Fahrzeugkarosserie montiert.

Das Hinterrad wird direkt mit dieser verbunden.

Legen Sie anschließend eine $\varnothing 10$ -Unterlegscheibe. Fixieren Sie diese mit einem $\varnothing 3 \times 25$ mm-Stift.

Die obere Radabdeckung wird wieder festgeklemmt.

[**Hinweis:** Die Einbaumethode des Hinterrads auf der anderen Seite ist bei einem Einzelantrieb die gleiche wie die des Vorderrads. Die Montageart des linken und rechten Hinterrads bei einem Doppelantrieb ist die gleiche.]

Montage des Sitzes und des Heckflügels 6



Montage des Sitz:

Richten Sie zunächst den Sitz passend an der Fahrzeugkarosserie aus. Orientieren Sie sich dabei am hinteren Ende des Sitzes.

Befestigen Sie diesen dann mit 2 \varnothing 4x12 - Schrauben.

[Anmerkungen: Schließen Sie die Stecker der Batterie an, bevor Sie den Sitz installieren und schalten Sie die Stromversorgung ein. Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Anschluss der Stromversorgung 9“]




Montage des Heckflügels:

Richten Sie die Schlitz am Heckflügel an der Fahrzeugkarosserie aus.

Drücken Sie anschließend den Heckflügel nach unten, so dass es einrastet.

Montage des Lenkrads 7




Montieren des Lenkrads:

[Wie abgebildet] Schließen Sie den Stecker an, bevor Sie das Lenkrad montieren.

Bringen Sie dann das Lenkrad vorsichtig mit punktueller Kraft an und befestigen Sie die Lenkwelle mit der Schraube $\varnothing 5 \times 35$ und der M5-Mutter.

[Anmerkungen: Bevor das Lenkrad eingebaut wird, muss die Ausrichtung des Lenkrads beachtet werden.]



Montage der Windschutzscheibe und des Reflektors 8

Montage der Windschutzscheibe:

Richten Sie Anschlusspunkte der Windschutzscheibe an der Fahrzeugkarosserie aus und drücken Sie diese auf die Fahrzeugkarosserie auf.

[**Anmerkung:** Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse der Windschutzscheibe vollständig an der Fahrzeugkarosserie festgeklemmt sind.]




Montage des Reflektors:

Reflektor mit etwas Kraftaufwand in das Karosserieloch einsetzen.

[**Hinweis:** Vor der Installation auf die Einbauseite achten!]




Anschluss der Stromversorgung 9



Vor dem ersten Betrieb: Verbinden Sie bitte die Batteriestecker mit dem Fahrzeuganschluss.



Achten Sie auf die richtige Batteriepolung.
Rot mit Rot, Schwarz mit Schwarz.



Warnung!

Um ein unerwartetes Ereignis zu verhindern:

- Wenn das Kind das Fahrzeug führt, muss es von einem Erwachsenen oder einem Elternteil betreut und begleitet werden. Die Pflegeperson darf das Kind nicht unbeaufsichtigt lassen. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Kind in Ihrem Sichtbereich befindet.
- Es ist verboten, solche Fahrzeuge in unsicheren Bereichen wie öffentlichen Straßen, in der Nähe von Fahrzeugen, Stufen usw. zu fahren.
- Während der Fahrt müssen Schuhe getragen werden.
- Während der Fahrt muss das Kind auf dem Sitz fest sitzen
- Altersspanne: 36-72 Monate, maximales Belastungsgewicht 25kg.

Sicherheitswarnung!

Bitte erklären Sie Ihrem Kind und seinen Spielkameraden die folgenden Sicherheitsregeln und vergewissern Sie sich, dass sie es verstehen!

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kind dieses Produkt in einer sicheren Umgebung wie zu Hause, im Garten oder auf dem Spielplatz verwendet.
- Beachten Sie, dass Fahrzeuge nicht für das Fahren auf harten, glatten und rutschigen Straßen geeignet sind. Aus Sicherheitsgründen ist das Fahren in folgenden nicht sicheren Umgebungen verboten:
 - A Graben, Bachrasen, Abhänge oder unebenes Gelände
 - B An einen Ort, an dem Straßen verlaufen oder andere Fahrzeuge fahren und oder Fußgänger laufen;
 - C Orte, wo ein Hindernis getroffen und Verletzungen verursacht werden können;
 - D Andere unsichere Zonen
- Vermeiden Sie, dass Ihre Kinder im Dunkeln fahren. Kinder bewältigen keine unerwarteten Hindernisse oder Unfälle und sind überfordert. Lassen Sie Ihre Kinder nur tagsüber oder in einem hellen Bereich fahren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien bei Regen oder Schnee.
- Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Benutzer des Produkts innerhalb des für das Produkt geltenden Altersbereichs befinden und das maximale Belastungsgewicht nicht überschreiten.
- Um Unfälle zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug vor dem Fahren sicher ist.
- Lassen Sie keine Kinder in die Nähe des fahrenden Fahrzeugs kommen und lassen Sie das Kind nicht die Räder berühren.
- Das Auto ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Kinder den Gürtel aus Sicherheitsgründen immer tragen.



Dieses Produkt ist nur für ebene Untergründe geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht auf einem Rasen!

Funktionsanzeige 11




- (1) Mit dem Netzschalter schalten Sie die Stromversorgung ein oder aus
- (2) Vorwärts- / Rückwärtsschalter: Steuert die Bewegungsrichtung des Produkts vorwärts oder rückwärts
- (3) USB-Player: Einzelheiten finden Sie unter 12
- (4) Fußschalter: Treten Sie auf den Fußschalter, das Fahrzeug bewegt sich, heben Sie den Fuß an, das Fahrzeug verlangsamt sich
- (5) Betriebs- / Schwenkschalter: Schalten Sie das Produkt in den Betriebszustand, wird das Produkt über das Pedal gesteuert. Schalten Sie das Produkt in den Schwenkzustand, wird das Produkt mit der Fernbedienung gesteuert [Hinweis: Optionale Funktion].



WARNUNG!

Stellen Sie beim Umschalten sicher, dass das Fahrzeug vollständig gestoppt ist. Dadurch vermeiden Sie Schäden am Getriebe und am Motor.

Radio und Lenkrad 12



- (1) USB-Schnittstelle: USB-Anschluss einstecken, Audioquelle anschließen, Audio abspielen
- (2) TF-Kartenbuchse: TF-Karte einsetzen, Audio abspielen
- (3) MP3-Schnittstelle: Über die Datenleitung können sie mit anderen Geräten verbunden werden und Audio abspielen
- (4) Lautstärkenregelung/ Frühschulbildung Englisch: Langes drücken dieser Taste – Die Lautstärke wird reduziert. Kurzes Drücken dieser Taste, Abspielen von Frühschulbildung Englisch
- (5) Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste, um die Audiowiedergabe anzuhalten
- (6) Lautstärkenregelung / Musik-Tasten: Langes Tastendrücken - Lautstärke wird erhöht. Kurzes Tastendrücken - Musik wird abgespielt
- (7) Storytelling-Taste: Berühren Sie diese Taste und lassen Sie Sie die Story abspielen
- (8) Spannungsanzeige: Der Wert auf dem Display kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob der Akku geladen ist oder nicht. (Einzelantrieb: Ladung unter 6,2 V; Doppelantrieb: Ladung unter 12,5 V)




Lenkradfunktionen:

(A) Hupentaste: Drücken Sie die Taste für die Hupe

(B) Musiktaste: Drücken Sie diese Taste, um Musikton abzuspielen. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Ton zu wechseln.

Fernbedienung 13



2.4G- Fernbedienungsanweisungen:

Verbindung der Fernbedienung:

Schritt 1: Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung und setzen Sie neue Batterien ein. (Batterien sind in diesem Produkt nicht enthalten)

Schritt 2: Schalten Sie den Hauptschalter am Auto aus.

Schritt 3: Halten Sie die Tasten

(1) und (2) gleichzeitig gedrückt (beachten Sie, dass gleichzeitig gedrückt wird). Wenn die

Anzeige Nr. (4) blinkt, den Hauptschalter am Fahrzeug einschalten. Anzeige Nr. 4 (rotes Licht) hört auf zu blinken. Verbindung ist somit erfolgreich.

Beschreibung:

Taste (1): Auto fährt vorwärts.

Taste (2): Auto fährt rückwärts.

Taste (3): Geschwindigkeitsregelung (ein rotes Licht für niedrige Geschwindigkeit, zwei rote Lichter für mittlere Geschwindigkeit, drei rote Lichter für hohe Geschwindigkeit).


Taste (5): Lenkung nach links.

Taste (6): Lenkung nach rechts.

Taste (7): Bremsfunktion (Blinkt die rote Anzeige befindet sich Auto im Bremszustand)

Dieses Produkt kann (abhängig von der Produktkonfiguration) Priorität für die Fernbedienung besitzen: Wenn die Fernbedienung betätigt wird, ist der Pedalschalter des Produkts ungültig. Wenn die Fernbedienung gestoppt ist, kann der Pedalschalter des Produkts verwendet werden.

Fernbedienung 14



27Hz-Fernbedienungsanweisungen

(1) Drücken Sie die A-Taste. Das Fahrzeug fährt vorwärts.

(2) Drücken Sie B-Taste, um das Auto rückwärts zu bewegen.

(3) Drücken Sie die C-Taste, um das Auto nach links zu steuern.

(4) Drücken Sie die D-Taste, um das Auto nach rechts zu steuern.

(5) Taste E ist die Betriebsanzeige. Rotes Licht leuchtet, wenn 2 Batterien richtig eingelegt sind.

Hinweis: Batterien sind in diesem Produkt nicht enthalten).

[Batteriesicherheitswarnung: siehe Seite 4]



WARNUNG! Die Fernbedienung darf nur von Erziehungsberechtigten verwendet werden. Kinder dürfen diese nicht anfassen und spielen.

Vor dem Aufladen 15

Dieses Produkt verfügt über eine Ladeschutzfunktion: Beim Laden sind alle Funktionen deaktiviert!

Das Aufladen muss von Erwachsenen durchgeführt werden! Ladegeräte und Akkus dürfen nicht von Kindern berührt werden.

Verhinderung von Feuer oder elektrischem Schlag: Nur die Verwendung von Ladegeräten und Akkus gemäß den Angaben des Herstellers ist zulässig. Die Verwendung von Ladegeräten und Batterien anderer Marken ist verboten. Andernfalls können Feuer und Explosionen auftreten.

Verwenden Sie dieses Ladegerät und den Akku nicht für andere Produkte. Andernfalls kann die Überhitzung zu Feuer und Explosion führen.

Ändern Sie die Verdrahtungsstruktur des Produkts nicht ohne Genehmigung des Herstellers. Andernfalls kann es zu Bränden und Explosionen sowie zu dauerhaften Schäden am Produkt kommen.

Verwenden Sie keine Werkzeuge zum Anschließen der positiven und negativen Elektroden der Batterie. Andernfalls können Feuer und Explosionen auftreten.

Halten Sie die Batterie immer trocken und vermeiden Sie den Kontakt mit Süß- oder Salzwasser.

Der Akku erzeugt schädliche Gase und riecht beim Aufladen. Das Rauchen in der Nähe eines Akkus ist verboten, und es ist verboten, Flammen oder Funken, die zu Unfällen wie Explosionen führen können, zu verursachen.

Fahrzeuge müssen in gut gelüfteten, trockenen Räumen aufgeladen werden.

Öffnen des Akkus und des Ladegeräts ist verboten.

Die Batterie nicht auf den Kopf stellen.

Überprüfen Sie das Ladegerät, den Akku und den Stecker vor dem Laden. Wenn ein Schaden gefunden wird, setzen Sie diese nicht mehr ein, bis es repariert wird.

Das Aufheizen der Batterie ist ein normales Phänomen während des Ladevorgangs. Wenn die Temperatur jedoch zu hoch ist, sollten Sie prüfen, ob der Ladestrom zu groß ist oder ob die Batterie einen Kurzschluss aufweist.

Die Batterie muss mit einer Platte befestigt werden. Wenn das Auto umgestürzt, kann die Batterie das Kind verletzen.

Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, muss es einmal im Monat vollständig aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus sicherzustellen.

Ladegeräte und Akkus sind kein Spielzeug. Kinder dürfen diese nicht berühren und spielen.

Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch 4-6 Stunden aufzuladen, jedoch nicht mehr als 10 Stunden.

Wenn sich die Geschwindigkeit des Fahrzeugs offensichtlich verlangsamt, kann es sein, dass die Batterie nicht ausreichend ist. Bitte laden Sie die Batterie rechtzeitig auf.

Laden Sie jedes Mal 8-12 Stunden, aber nicht mehr als 20 Stunden.

Aufladung 16

Wenn das Produkt sich nicht einschaltet und das Spannungsanzeigefeld die Werte auf den folgenden Abbildungen anzeigt, laden Sie es bitte auf:


Batterieparameter	Größe der Spannung	Batteriezustand
6V4,5AhX1 6V7AhX1	>6,6	Batterie voll aufgeladen
	6,5-6,3	Dieses Produkt kann normal verwendet werden
	<6,2	Das Produkt ist nicht verwendbar. Der Akku muss aufgeladen werden
6V4,5AhX2 6V7AhX2 12V4,5AhX1 12V7AhX1	>13,2	Batterie voll aufgeladen
	13,1-12,6	Dieses Produkt kann normal verwendet werden
	<12,5	Das Produkt ist nicht verwendbar. Der Akku muss aufgeladen werden



Lademethode:

(1) Stecken Sie das Ladegerät in das Ladeloch unter dem Sitz (wie abgebildet).

(2) Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose



Produktpflege 17

Dieses Produkt ist mit einer selbstrücksetzenden Sicherung ausgestattet. Bei Überlastung oder unsachgemäßer Verwendung unterbricht die selbstrücksetzende Sicherung die Stromversorgung automatisch für 15-20 Sekunden und startet dann erneut. Die selbstsichernde Sicherung des Fahrzeugs ist unter dem Sitz installiert.

Um zu vermeiden, dass der Strom abgeschaltet wird:

Dieses Produkt darf nicht Überladen werden. Das maximale Eigengewicht beträgt: 25 kg.

Ziehen Sie nichts hinter diesem Produkt.

Lassen Sie nicht zu, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in elektrische Komponenten wie Leitungen, Batterien usw. eindringen.

Ändern Sie das Verdrahtungssystem und die Struktur dieses Produkts nicht ohne Genehmigung.

Instandhaltung

Vor der Verwendung sollten die Eltern überprüfen, ob die Hauptteile in gutem Zustand sind. Batterie, Ladegerät, Kabel, Stecker, Gehäuse und andere Teile müssen in einwandfreiem Zustand sein. Achten Sie auf lose Schrauben. Wenn ein potenzielles Sicherheitsrisiko besteht, verwenden Sie das Produkt nicht, bis es repariert ist.

Schmieren Sie nach einer gewissen Zeit die Eisenteile des Fahrzeugs mit etwas Schmieröl ein, um ein Rosten der Eisenteile zu verhindern.

Fahrzeuge sind von Brandquellen fernzuhalten. Eine langfristige Beleuchtung ist zu vermeiden. Halten Sie es immer flach, nicht umgedreht. Bei nassem Wetter sollten die Autos in geschlossenen Räumen abgestellt oder mit Planen abgedeckt werden.

Fahrzeuge sollten von brennbaren Stoffen ferngehalten werden und Feuer vermieden werden.

Laden Sie das Gerät nach dem Gebrauch rechtzeitig auf. Laden Sie es mindestens einmal im Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Ein trockenes, weiches Tuch kann zum Abwischen der Kunststoffteile verwendet werden. Wischen Sie die Kunststoffteile von Spielzeug nicht mit chemischen Lösungsmitteln ab. Fahrzeuge nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee. Wasser kann den Motor, das elektrische System des Fahrzeugs und die Batterie beschädigen.

Schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie alle Schalter auf "stop" oder "off", wenn Sie das Produkt nicht verwenden oder abstellen. Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht den Spezifikationen dieses Produkts entsprechen.

Ändern Sie nicht die Struktur und das Schaltungssystem dieses Produkts ohne Genehmigung. Eine Reparatur muss von einem Fachmann oder unter Anleitung eines Technikers ausgeführt werden.

Probleme und Lösungsansätze 18

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Motor dreht sich nicht	<p>1. Ist die Sicherung des Fahrzeugs überlastet? (Sicherungskasten unter dem Autositz)</p> <p>2. Hat der Pedalschalter guten Kontakt?</p> <p>3. Ist der Schweißdraht an der Motorklemme in Ordnung?</p> <p>4. Ist die Verbindung zum Motor gut?</p> <p>5. Dreht sich der Motor, wenn es direkt an die Batterie angeschlossen wird?</p>	<p>Ja; Die Sicherung schaltet die Stromversorgung automatisch für 15-20 Sekunden ab und startet neu; Nein, nächster Punkt</p> <p>Nein; Fixieren Sie den Fußschalter. Ja; Nächster Punkt.</p> <p>Nein; Schweißen Sie den Anschlussdraht. Ja; Nächster Punkt.</p> <p>Nein; Stecken Sie den Stecker fest. Ja; Nächster Punkt.</p> <p>Nein; Motor wechseln. Ja; Die Treiberplatine muss professionel gewartet werden. Wenden Sie sich an den Hersteller.</p>
Fahrzeug fährt nicht vorwärts/rückwärts	<p>1. Vorwärts- / Rückwärtsschalter mit einem Multimeter überprüfen. Ist die Verbindung gut?</p> <p>2. Ist die Verkabelung des Umrichters für den Vorwärts- / Rückwärtsschalter gut?</p>	<p>Nein; Ersetzen Sie den Vorwärts- / Rückwärtsschalter. Ja; Nächster Punkt</p> <p>Nein; Verbinden Sie die Leitung. Ja; Die Platine hat eine Fehlfunktion. Wenden Sie sich an den Hersteller.</p>
Geschwindigkeit zu niedrig	<p>1. Prüfen Sie, ob die Batteriespannung normal ist.</p> <p>2. Wird der Motor (mit Getriebe) direkt an die Batterie angeschlossen? Wird die Geschwindigkeit beschleunigt?</p>	<p>Nein; Batterie aufladen. Ja, nächster Punkt.</p> <p>Ja, Fehlfunktion der Treiberplatine, Ansprechpartner oder Händler.</p>
Fahrzeug fährt, aber Musik und Lichter sind ohne Funktion.	<p>1. Ist der akustooptische Schalter in gutem Zustand?</p> <p>2. Prüfen Sie, ob die Leitung und der Stecker der Batterie in gutem Zustand sind.</p>	<p>Nein; Den Schalter wechseln. Ja, nächster Punkt.</p> <p>Nein; Schließen Sie den Stecker fest an und verbinden Sie das unterbrochene Kabel.</p>
Die Räder drehen sich, aber das Auto bewegt sich nicht	<p>1. Dreht sich das Antriebsrad?</p> <p>2. Prüfen Sie das Getriebe, um festzustellen, ob die Gangstufen beschädigt sind.</p>	<p>Ja; Achten Sie auf einen Bodenkontakt. Nein; nächster Punkt.</p> <p>Ja, ersetzen Sie das Getriebe.</p>
<p>Falls bei den oben genannten Methoden zur Fehlerbehebung Ihr Anliegen nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.</p>		

Hinweise zur Pflege und Entsorgung der Batterien und des Fahrzeuges 19

PFLEGE

Sollte eine Batterie undicht werden, entfernen Sie die Batterie unter Vermeidung jeglichen Hautkontakts mit der austretenden Säure und packen Sie die Batterie in einen Plastikbeutel. Wie Sie die Batterie korrekt entsorgen können, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der rechten Seite.

Bei Haut- oder Augenkontakt halten Sie die betreffende Stelle mindestens 15 Minuten unter laufendes Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.

Bei Verschlucken der Säure verabreichen Sie umgehend Wasser, Milch bzw. Eiweiß. Versuchen Sie auf keinen Fall das Verschluckte zu Erbrechen. Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Die Batterien müssen vor der ersten Inbetriebnahme mit Hilfe des mitgelieferten Ladernetztes mindestens 14 Stunden am Stück aufgeladen werden. Laden Sie die Batterien niemals länger als 16 Stunden am Stück. Überladen oder übermäßiges Entladen verkürzt die Lebensdauer der Batterien und somit die Betriebsdauer des Fahrzeuges erheblich.

Vor jedem neuen Einsatz sind die Batterien ca. 14 Stunden aufzuladen. Unabhängig davon wie lange das Fahrzeug betrieben wurde, laden Sie die Batterien nach jedem Einsatz auf.

Die Batterien müssen während des Ladevorganges senkrecht stehen.

Lassen Sie die Batterien vor einem erneuten Laden niemals komplett entladen.

Laden Sie die Batterien vor dem Abstellen des Fahrzeuges über einen längeren Zeitraum.

Laden Sie die Batterien mindestens einmal im Monat auf, auch dann, wenn das Fahrzeug nicht benutzt wurde.

Im leerem Zustand gelassene Batterien gehen mit Sicherheit kaputt.

Lassen Sie ausgelaufene Batterien niemals im Fahrzeug. Die austretende Flüssigkeit kann das Fahrzeug beschädigen.

Stellen Sie die Batterien nicht auf Oberflächen ab (z.B. Arbeitsplatte in der Küche) die beschädigt werden könnten. Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz der Ablageoberfläche bevor Sie die Batterien abstellen.

Bewahren Sie die Batterien nicht an einem Ort über 24 °C bzw. unter 0 °C auf.

Benutzen Sie ausschließlich 6V Batterien. Vergessen Sie nicht die Batterien vor dem ersten Einsatz ca. 14 Stunden aufzuladen.

Sorgen Sie dafür, dass die Batterien nicht lose im Fahrzeug umherfliegen. Benutzen Sie immer die Batteriebefestigung zum Arretieren der Batterien.

Überprüfen Sie die Batterien und das Ladegerät vor jedem Laden auf Unregelmäßigkeiten und Defekte. Wenn Sie einen Defekt feststellen, laden Sie die Batterien nicht auf, bevor das defekte Teil wieder Instand gesetzt worden ist.


ENTSORGUNG

Die mitgelieferte Batterie ist Überlaufgeschützt und verschweißt. Es muß umweltverträglich entsorgt bzw. wiederaufbereitet werden.

Nicht ins Feuer werfen. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen.

Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. **Die Entsorgung von Batterien über den Hausmüll ist gesetzlich untersagt!**

Schützen Sie die Umwelt indem Sie die Batterien nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgen (2202/96/EC). Informieren Sie sich bei ihrer lokalen Verwaltung über Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in ihrer Nähe.



Pb Cd Hg

**Batterien separat entsorgen
(nicht in den Hausmüll!)
Batterien nicht ins Feuer werfen!
Nicht öffnen!**

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf dem Produkt bzw. in der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte separat vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.

In der EU stehen verschiedene Sammlungs-Systeme zur Rücknahme und Wiederverwertung zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden bzw. an ihren Händler.

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

Please read all instructions carefully and retain for future reference.

WICHTIG !

1. Sämtliche Abbildungen dienen der Visualisierung und Spezifikation des Produktes. Sollten Sie Unterschiede zwischen Abbildung und Produkt bemerken, folgen Sie der Bauart des Produktes.
2. Technische Änderungen im Ganzen oder an Teilen zur Erhöhung der Produktqualität bleiben auch ohne vorherige Mitteilung ausdrücklich vorbehalten.

NOTE !

1. All photos in this manual are used to specify the operation and construction of the product. When you find some differences between the product and the photo, please follow the product.
2. We wont notify you when we modify the construction and appereance of the product partially in order to improve the product quality.



"GT-R" and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Mercedes-Benz Company. They are used under license.

Alle Rechte vorbehalten.



Toys Store GmbH

**Am Schlachthof 4a
45883 Gelsenkirchen**

Tel: 0209 155 47 247

Fax: 0209 155 47 248

Mail: toysstoregmbh@gmail.com